

Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Kameras](#)

Die BOG Clandestine™ Kamera bietet blitzschnelle Auslösezeiten von unter 1/4 Sekunde, HD-Video, umweltfreundliche Bildstempelung, die beste Blitzreichweite ihrer Klasse und einen 3" großen Bildschirm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU1001658
- Herst.-Nr.: 1116327
- Versandgewicht: 0.91kg
- Versandhöhe: 178mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 661120080152

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Diese Kamera ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Überwachung von Wildtieren zu helfen und dabei sicher zu sein. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsnormen entspricht.
- Verwende die Kamera nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Kamera nicht in extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee, Sturm).
- Achte darauf, dass die Kamera nicht in der Nähe von Wasserquellen aufgestellt wird.
- Halte die Linse der Kamera sauber, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Batterien, um das Risiko von Überhitzung oder Leckagen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Kamera sicher montiert ist, um Stürze oder Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Standortwahl:** Wähle einen geeigneten Standort für die Kamera, der gute Sicht auf das gewünschte Überwachungsgebiet bietet.
2. **Montage:**
 - Befestige die Kamera an einem stabilen Baum oder einer anderen festen Struktur.
 - Verwende die mitgelieferten Montagevorrichtungen, um die Kamera sicher zu befestigen.
3. **Einschalten:**
 - Schalte die Kamera ein, indem du den Netzschalter betätigst.
 - Überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß konfiguriert ist.
4. **Aufnahme:**
 - Stelle die gewünschten Aufnahmeparameter ein (z. B. Bildauflösung, Aufnahmeintervall).
 - Teste die Kamera, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
5. **Überprüfung:**
 - Überprüfe regelmäßig die gespeicherten Aufnahmen und die Funktionalität der Kamera.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Kamera gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Batterien sollten an dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.
- Achte darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch der Kamera in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de