

1911 - 6" - CAL. .45 ACP - Schmeisser 1911 - 6" - cal. .45 ACP

The classic single-stack 1911 pistol – optimized to match the inventors vision. Every single accessory was brought to perfection with the experience of a century and the knowledge of a million shooters. As a result you get a reliable high performance gun with a bulls-eye accuracy.

- NAME: 1911 HUGO 5" with LPA-Sights
- SYSTEM: Pistol
- CALIBER: .45 ACP
- WEIGHT: 1.150 g
- LENGTH: 21.5 cm
- BARREL: 15.2 cm
- TWIST: 1:18
- MAGAZINE: 10 rds
- COLOR: black

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Schmeisser 1911 - 6" - cal. .45 ACP
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2005053
- Mfr. No.: Sch10-0250
- Barrel Length: 6"
- Caliber: 45 Colt
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Color: Black
- Make: Colt
- Model: 1911
- Twist: 1-18
- EAN: 4251366502356

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 6" KAL. .45 ACP](#)
- [English: SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACP Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACP Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)

Sicherheitshinweise für die SCHMEISSER 1911 6" KAL. .45 ACP

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer SCHMEISSER 1911 6" KAL. .45 ACP. Diese klassische einreihige Pistole wurde mit höchster Präzision und Sicherheit entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer als geladen betrachtet wird, bis Sie sicher sind, dass sie entladen ist.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch wenn Sie nicht schießen.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Lagern Sie die Waffe an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher ist und keine unbeteiligten Personen in der Nähe sind.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.45 ACP) für Ihre Waffe.
- Üben Sie immer die sichere Handhabung, indem Sie den Abzug nicht berühren, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und seien Sie sich bewusst, was sich hinter Ihrem Ziel befindet.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung, dass alle Teile korrekt montiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig gereinigt und gewartet ist.

• Benutzung:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Führen Sie vor jedem Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Munition und beschädigte Teile gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Geben Sie nicht mehr benötigte Waffen oder Munition an autorisierte Stellen ab, die sich um die umweltgerechte Entsorgung kümmern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihrer SCHMEISSER 1911 6" KAL. .45 ACP, wenden Sie

sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie die EU-Richtlinien für Produktsicherheit und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsplattform.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und verantwortungsbewusst mit Ihrer Waffe umgehen!

SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACP Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACP pistol. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your firearm. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition securely, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Always use the correct ammunition as specified in this manual.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger individuals are supervised by a qualified adult.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Environment:** Use the firearm only in designated shooting ranges or areas where shooting is permitted.
- **Handling:** Avoid handling the firearm when you are under the influence of drugs or alcohol.
- **Maintenance:** Follow the maintenance instructions in this guide to keep your firearm in safe working condition.

Instructions for Installation and Usage

• Loading the Firearm:

1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
2. Check that the firearm is unloaded.
3. Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
4. Pull back the slide to chamber a round.

• Firing the Firearm:

1. Aim at the intended target.
2. Place your finger on the trigger only when ready to fire.
3. Squeeze the trigger smoothly to fire.
4. After firing, maintain control of the firearm and be aware of the surroundings.

• Unloading the Firearm:

1. Point the firearm in a safe direction.
2. Remove the magazine by pressing the magazine release button.
3. Pull back the slide to eject any chambered round.
4. Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

- **Maintenance:** Clean your firearm regularly using appropriate cleaning supplies. Inspect for any signs of

wear or damage before each use. Store your firearm in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

When disposing of your firearm, follow local laws and regulations regarding firearms disposal. Do not dispose of firearms in regular trash. Contact local law enforcement or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer or your local firearms dealer. Ensure that you have the product model and serial number available for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACP pistol. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACP

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACP-pistolen. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av ditt skytevåpen. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Pek alltid skytevåpenet i en sikker retning.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Oppbevar skytevåpen og ammunisjon sikkert, unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid riktig ammunisjon som spesifisert i denne manualen.
- Sørg for at du er kjent med driften av skytevåpenet før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Aldersrestriksjoner:** Dette skytevåpenet er ment for bruk av personer som er 18 år eller eldre. Sørg for at yngre personer er under tilsyn av en kvalifisert voksen.
- **Verneutstyr:** Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- **Miljø:** Bruk skytevåpenet kun på bestemte skytebaner eller områder der skyting er tillatt.
- **Håndtering:** Unngå å håndtere skytevåpenet når du er påvirket av rusmidler eller alkohol.
- **Vedlikehold:** Følg vedlikeholdsinstruksjonene i denne guiden for å holde skytevåpenet i sikker drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Lading av skytevåpenet:

1. Sørg for at skytevåpenet peker i en sikker retning.
2. Sjekk at skytevåpenet er uladd.
3. Sett inn magasinet i magasinbrønnen til det klikker på plass.
4. Trekk tilbake sluttstykket for å lade en patron.

• Skyting med skytevåpenet:

1. Sikt mot det tiltenkte målet.
2. Plasser fingeren på avtrekkeren kun når du er klar til å skyte.
3. Klem avtrekkeren jevnt for å avfyre.
4. Etter avfiring, oppretthold kontrollen over skytevåpenet og vær oppmerksom på omgivelsene.

• Tømming av skytevåpenet:

1. Pek skytevåpenet i en sikker retning.
 2. Fjern magasinet ved å trykke på magasinutløserknappen.
 3. Trekk tilbake sluttstykket for å kaste ut eventuell ladet patron.
 4. Visuelt og fysisk inspiser kammeret for å sikre at det er tomt.
- **Vedlikehold:** Rengjør skytevåpenet regelmessig med passende rengjøringsmidler. Inspiser for tegn på slitasje eller skade før hver bruk. Oppbevar skytevåpenet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

Når du kvitter deg med skytevåpenet, følg lokale lover og forskrifter angående avhending av skytevåpen. Kaste ikke skytevåpen i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter eller en lisensiert våpenhandler for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller din lokale våpenhandler. Sørg for at du har produktmodellen og serienummeret tilgjengelig for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SCHMEISSER 1911 6" CAL. .45 ACPpistol. Prioriter alltid sikkerhet og ansvar når du håndterer skytevåpen.