

Rifle Chamber Flag - This is my safety!

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Chamber Flag - This is my safety!
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2012011
- Mfr. No.: EU2012011
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Rifle Chamber Flag](#)
- [English: Rifle Chamber Flag Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Chamber Flag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Karabinu](#)
- [Suomi: Rifle Chamber Flag Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rifle Chamber Flag](#)
- [Český: Rifle Chamber Flag Safety Instructions](#)

Sicherheitshinweise für das Rifle Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Rifle Chamber Flag! Dieses Produkt ist ein wichtiges Sicherheitswerkzeug, das Ihnen hilft, eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Rifle Chamber Flag nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.
- Berichten Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie stets, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chamber Flag einsetzen.
- Verwenden Sie das Chamber Flag nur in Verbindung mit Feuerwaffen, die dafür ausgelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass das Chamber Flag sicher in der Kammer sitzt und nicht herausfallen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Waffe entladen

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie das Chamber Flag einsetzen.

2. Einsetzen des Chamber Flag

- Öffnen Sie das Patronenlager der Waffe.
- Setzen Sie das Chamber Flag vorsichtig in die Kammer der Waffe ein.
- Überprüfen Sie, ob das Chamber Flag sicher sitzt und sichtbar ist.

3. Überprüfung der Sichtbarkeit

- Stellen Sie sicher, dass das neongrüne Chamber Flag deutlich sichtbar ist, um anderen zu signalisieren, dass die Waffe entladen ist.

4. Entfernen des Chamber Flag

- Vor der Verwendung der Waffe entfernen Sie das Chamber Flag, indem Sie es vorsichtig aus der Kammer ziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt können Sie sich an den Hersteller wenden. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder die Verpackung des Produkts für spezifische Kontaktinformationen.

Schlussfolgerung

Das Rifle Chamber Flag ist ein unverzichtbares Sicherheitswerkzeug für jeden Waffenbesitzer. Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, einen sicheren Umgang mit Feuerwaffen zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst!

Rifle Chamber Flag Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Rifle Chamber Flag. This product is designed to enhance firearm safety by clearly indicating that a firearm is unloaded. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the Rifle Chamber Flag.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Use the Rifle Chamber Flag only with unloaded firearms.
- Ensure that the Rifle Chamber Flag is visible at all times when the firearm is not in use.
- Keep the Rifle Chamber Flag out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any damage to the Rifle Chamber Flag before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before inserting the Rifle Chamber Flag, ensure that the firearm is completely unloaded.
- Do not use the Rifle Chamber Flag as a substitute for safe handling practices.
- Never leave a firearm unattended with a Chamber Flag inserted.
- Only use the Rifle Chamber Flag in firearms for which it is designed.
- Do not attempt to modify the Rifle Chamber Flag in any way.
- If the Rifle Chamber Flag becomes damaged or worn, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm to verify it is unloaded.

2. Installation:

- Insert the Rifle Chamber Flag into the chamber of the unloaded firearm.
- Ensure that the flag is fully seated and visible from the exterior.

3. Usage:

- When the Rifle Chamber Flag is inserted, treat the firearm as safe and unloaded.
- Keep the Rifle Chamber Flag in place until you are ready to use the firearm again.

4. Removal:

- Before using the firearm, remove the Rifle Chamber Flag from the chamber.
- Ensure the firearm is still unloaded after removal.

Disposal Instructions

- Dispose of the Rifle Chamber Flag in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate or expose the Rifle Chamber Flag to extreme heat.
- If the Rifle Chamber Flag is damaged or no longer usable, ensure it is discarded safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the Rifle Chamber Flag, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

By following these guidelines, you can help ensure the safe and effective use of the Rifle Chamber Flag. Always prioritize safety when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Rifle

Introducción

La Bandera de Cámara de Rifle es un dispositivo de seguridad diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto se ha fabricado siguiendo las normas de seguridad más estrictas, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE. A continuación, encontrarás información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté siempre visible en el arma de fuego cuando no esté en uso.
- Nunca utilices la Bandera de Cámara como un sustituto de las prácticas seguras de manejo de armas.
- Mantén la Bandera de Cámara fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente la Bandera de Cámara para asegurarte de que no esté dañada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
- Utiliza la Bandera de Cámara solo en rifles. No se recomienda su uso en otros tipos de armas.
- No retires la Bandera de Cámara hasta que estés listo para usar el arma de fuego de manera segura.
- Evita el contacto con líquidos y productos químicos que puedan dañar la Bandera de Cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Abre la acción del rifle.
- Inserta la Bandera de Cámara en la recámara del rifle, asegurándote de que esté bien colocada y visible.

2. Uso:

- Mantén la Bandera de Cámara en su lugar mientras el rifle no esté en uso.
- Antes de utilizar el rifle, retira la Bandera de Cámara de la recámara.
- Nunca dejes una Bandera de Cámara en un rifle que esté cargado o en uso.

Instrucciones de Eliminación

- La Bandera de Cámara de Rifle debe ser desechada de manera responsable.
- Si la Bandera de Cámara está dañada o ya no es necesaria, colócala en un contenedor de residuos adecuado.
- No la arrojes a la naturaleza o en lugares no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre la Bandera de Cámara de Rifle, busca el punto de contacto de la UE correspondiente que puede proporcionar asistencia.

Conclusión

La Bandera de Cámara de Rifle es una herramienta esencial para la seguridad en el manejo de armas. Al seguir estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, puedes contribuir a un entorno más seguro para ti y para los demás. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de plataformas oficiales y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag

Introduction

Le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag est un outil essentiel pour assurer la sécurité lors de la manipulation d'armes à feu. Ce produit est conçu pour identifier facilement une arme à feu déchargée, réduisant ainsi les risques d'accidents. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'utiliser le Drapeau de Chambre.
- Ne laissez jamais un Drapeau de Chambre sur une arme à feu chargée.
- Évitez de manipuler une arme à feu dans des environnements où des personnes non autorisées pourraient se trouver à proximité.
- Tenez le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que le Drapeau de Chambre est en bon état avant utilisation.
- Ne pas utiliser le Drapeau de Chambre si vous remarquez des signes de dommages.
- Ne pas utiliser le Drapeau de Chambre comme un jouet ou un accessoire décoratif.
- Si vous partagez votre arme à feu, informez les autres utilisateurs de la présence du Drapeau de Chambre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Drapeau de Chambre :

- Ouvrez la chambre de votre arme à feu.
- Insérez le Drapeau de Chambre dans la chambre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Assurez-vous que le Drapeau est visible pour indiquer que l'arme est déchargée.

2. Utilisation :

- Utilisez le Drapeau de Chambre chaque fois que vous transportez ou stockez votre arme à feu.
- Retirez le Drapeau de Chambre uniquement lorsque vous êtes prêt à utiliser l'arme en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Drapeau de Chambre dans des lieux inappropriés.
- Si vous devez vous débarrasser du Drapeau de Chambre, suivez les règlements locaux concernant les déchets plastiques.
- Assurez-vous que le Drapeau de Chambre ne puisse pas être utilisé à des fins inappropriées après son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé. Assurez-vous de toujours avoir un contact basé dans l'UE pour toute demande de sécurité.

Conclusion

Le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag est un outil simple mais efficace pour garantir la sécurité lors de la manipulation d'armes à feu. En suivant ce guide, vous contribuez à un environnement sûr pour vous-même et pour les autres. Restez vigilant et informé concernant les pratiques de sécurité des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Chamber Flag

Introduzione

Il Rifle Chamber Flag è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo prodotto è realizzato in un colore verde neon brillante, che ne facilita la visibilità e l'uso sicuro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire il Rifle Chamber Flag.
- Non utilizzare il Rifle Chamber Flag come sostituto di pratiche di sicurezza adeguate.
- Conserva il Rifle Chamber Flag in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Controlla regolarmente il Rifle Chamber Flag per verificare che non sia danneggiato o usurato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Rifle Chamber Flag in condizioni di scarsa visibilità.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Rifle Chamber Flag inserito.
- Non utilizzare il Rifle Chamber Flag per scopi diversi da quelli previsti.
- Se il Rifle Chamber Flag è danneggiato, sostituiscilo immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica l'Arma:** Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
2. **Inserimento:** Inserisci il Rifle Chamber Flag nella camera dell'arma fino a quando non è completamente inserito.
3. **Controllo Visivo:** Controlla che il Rifle Chamber Flag sia ben visibile e che non ci siano ostacoli che possano nascondere.
4. **Rimozione:** Prima di utilizzare l'arma, rimuovi il Rifle Chamber Flag dalla camera e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Rifle Chamber Flag nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di plastica.
- Se il Rifle Chamber Flag è danneggiato, smaltiscilo correttamente e sostituiscilo con un nuovo dispositivo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, è consigliabile contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il Rifle Chamber Flag. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro del Rifle Chamber Flag. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Karabinu

Wprowadzenie

Flagi komorowe karabinu są niezbędnym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej. Flaga w kolorze jasnoniebieskim ułatwia identyfikację rozładowanej broni, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno użytkownika, jak i osób w jego otoczeniu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące użytkowania flagi komorowej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj flagi komorowej zawsze, gdy broń jest rozładowana, aby zasygnalizować innym, że broń nie jest gotowa do strzału.
- Regularnie sprawdzaj flagę, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona ani zanieczyszczona.
- Przechowuj flagę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.
- Nie używaj flagi do żadnego innego celu niż oznaczanie rozładowanej broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Flaga komorowa powinna być używana tylko przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych.
- Nie pozwól dzieciom bawić się flagą ani używać jej bez odpowiedniego nadzoru.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed umieszczeniem flagi w komorze.
- Nie próbuj używać flagi w komorze, gdy broń jest załadowana lub w stanie gotowości do strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Otwórz komorę broni.
3. Włóż flagę komorową do komory broni, upewniając się, że jest dobrze widoczna.
4. Zamknij komorę broni, pozostawiając flagę na miejscu.
5. Sprawdź, czy flaga jest dobrze widoczna z zewnątrz.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Flagi komorowe, które są uszkodzone lub zanieczyszczone, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj flagi do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione w twoim rejonie.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby dowiedzieć się, czy flaga może być poddana recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania flagi komorowej, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj flagi komorowej odpowiedzialnie i zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Rifle Chamber Flag Turvaohjeet

Johdanto

Rifle Chamber Flag on suunniteltu parantamaan aseiden turvallisuutta ja helpottamaan tyhjien aseiden tunnistamista. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät Rifle Chamber Flagia aina, kun ase on tyhjennetty ja varastoituna.
- Älä koskaan käytä tuotetta aseessa, joka on ladattu tai voi olla ladattu.
- Tarkista säännöllisesti, että Rifle Chamber Flag on ehjä eikä siinä ole vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioituneen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä Rifle Chamber Flagia aina aseiden tarkastuksessa ja kuljetuksessa.
- Varmista, että lipun väri (neonvihreä) on näkyvässä, jotta muut voivat havaita, että ase on tyhjennetty.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole täysin näkyvässä tai jos se on peitetty.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät tuotetta lapsille suunnatuissa tiloissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Rifle Chamber Flag aseeseen niin, että se näkyy selvästi.
- Varmista, että lippu on tiukasti paikallaan eikä se voi irrota.

2. Käyttö:

- Käytä Rifle Chamber Flagia aina, kun ase on tyhjennetty.
- Tarkista, että lippu on näkyvässä ennen aseeseen esittelyä muille.
- Poista lippu ennen aseeseen lataamista tai käyttämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä vialliset tai käytetyt Rifle Chamber Flagit ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten tai erityisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi koskevat tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för Rifle Chamber Flag

Introduktion

Tack för att du valt Rifle Chamber Flag en viktig säkerhetsanordning för att säkerställa att ditt vapen är avlastat och säkert. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Rifle Chamber Flag när du hanterar eller transporterar ditt vapen för att tydligt indikera att det är avlastat.
- Kontrollera regelbundet att din Chamber Flag är i gott skick och inte skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avlastat innan du sätter i Chamber Flag.
- Använd endast Chamber Flag för det avsedda ändamålet att indikera att vapnet är avlastat.
- Placera Chamber Flag i kammaren på ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Undvik att hantera vapnet när Chamber Flag är installerad för att förhindra oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat och säkert att hantera.
- Ha Chamber Flag tillgänglig.

2. Installation:

- Öppna vapnets kammare.
- Sätt in Chamber Flag i kammaren så att den sitter ordentligt på plats.
- Stäng kammaren försiktigt.

3. Användning:

- Kontrollera att Chamber Flag är synlig för alla som hanterar vapnet.
- Använd alltid Chamber Flag när vapnet transporteras eller förvaras.

4. Avinstallation:

- Öppna kammaren på vapnet.
- Ta bort Chamber Flag försiktigt.
- Kontrollera att vapnet är avlastat efter att Chamber Flag har tagits bort.

Avfallshantering

- Kasta inte Chamber Flag i brinnande avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet eller användning av Rifle Chamber Flag, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du bidrar till en säkrare skyttekultur genom att använda Rifle Chamber Flag. Din säkerhet är vår prioritet!

Rifle Chamber Flag Safety Instructions

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rifle Chamber Flag. Tento výrobek je navržen tak, aby pomohl zajistit bezpečné používání zbraní tím, že jasně označuje, že zbraň je vybitá. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá, než ji manipulujete nebo skladujete.
- Používejte chamber flag pouze na zbraních, které jsou určeny pro tento typ příslušenství.
- Nikdy nekládejte chamber flag do zbraně, pokud je v ní náboj.
- Udržujte chamber flag mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav chamber flag a vyměňte jej, pokud je poškozený nebo znečištěný.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím chamber flag se ujistěte, že je zbraň prázdná.
- Pokud zbraň obsahuje mechanismy pro zajištění, ujistěte se, že jsou v aktivním stavu.
- Používejte pouze originální chamber flags od výrobce, abyste zajistili jejich správnou funkci a bezpečnost.
- Nikdy nezapomínejte, že chamber flag je pouze indikátor a neměl by být považován za náhradu za bezpečnostní opatření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečně uzamčená.
- Ujistěte se, že chamber flag je v dobrém stavu a čistý.

2. Instalace chamber flag:

- Otevřete komoru zbraně.
- Vložte chamber flag do komory tak, aby byl dobře viditelný.
- Zavírejte komoru zbraně, přičemž chamber flag zůstává na místě.

3. Použití chamber flag:

- Udržujte chamber flag v zbraní, když je zbraň nevybitá a není používána.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chamber flag na svém místě.

4. Po použití:

- Po použití zbraně vyjměte chamber flag a ujistěte se, že zbraň je prázdná.
- Uložte chamber flag na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je chamber flag poškozený nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy pro likvidaci plastového odpadu.
- Nikdy nezapomínejte, že i po vyřazení chamber flag je důležité dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu pro rychlé a efektivní řešení.