

ClayCopter Handheld Launcher

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Tontaubenwerfgeräte](#)

Since the invention of the clay pigeon in 1880, aerial shotgun targets have remained virtually unchanged—until now. The Caldwell ClayCopter™ is the innovation shooters have been waiting for. This handheld, motor-powered launcher spins targets up to 15,000 RPM and releases them as single or double shots, creating dynamic and unpredictable flight paths that closely mimic live birds in motion—reaching distances of up to 100 yards.

The ClayCopter uses lightweight, eco-friendly Green Leaf Tested targets, designed to deliver exciting variety while reducing environmental impact. A removable rechargeable Li-Ion battery pack powers the launcher, capable of launching up to 300 targets on a single charge.

With its compact handheld design, the ClayCopter™ allows for quick angle and direction adjustments, giving shooters endless possibilities to sharpen their skills through realistic, challenging scenarios.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [ClayCopter Handheld Launcher](#)
- Hersteller: [CALDWELL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014476
- Herst.-Nr.: 1215376
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 198700000571

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ClayCopter Handheld Launcher
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ClayCopter Handheld Launcher

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des ClayCopter Handheld Launchers! Dieser innovative Wurfgerät ist darauf ausgelegt, dir ein aufregendes Schießerlebnis zu bieten. Um sicherzustellen, dass du und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Gerät benutzt.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende den ClayCopter nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen.
- Achte darauf, dass der Bereich um den Wurfgerät frei von Personen, Tieren und Hindernissen ist, bevor du es in Betrieb nimmst.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Wurfgeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass die Zielscheiben richtig eingesetzt sind, bevor du das Gerät aktivierst.
- Betätige den Launcher nur, wenn du bereit bist, zu schießen, und halte den Abzug nicht gedrückt, wenn du nicht schießen möchtest.
- Verwende nur die empfohlenen Green Leaf Tested Zielscheiben, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Launcher nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in geschlossenen Räumen verwendet wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden des Akkus:

- Schließe den mitgelieferten Ladeadapter an die Steckdose an und verbinde ihn mit dem Akku des ClayCopter.
- Lade den Akku vollständig auf, bevor du ihn zum ersten Mal verwendest (ca. 46 Stunden).

2. Einsetzen der Zielscheiben:

- Öffne das Fach für die Zielscheiben gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Setze die Zielscheiben vorsichtig ein, achte darauf, dass sie richtig sitzen.

3. Einschalten des Launchers:

- Schalte den ClayCopter ein, indem du den Netzschalter betätigst.
- Warte, bis der Motor hochgefahren ist (die Anzeigeleuchte zeigt an, dass der Launcher bereit ist).

4. Wurf der Zielscheiben:

- Wähle die gewünschte Wurfart (einzelner oder doppelter Wurf).

- Halte den Launcher in der gewünschten Richtung und betätige den Abzug, um die Zielscheibe zu starten.
- Achte darauf, dass du stets in eine sichere Richtung ziilst.

5. Ausschalten des Launchers:

- Schalte das Gerät nach dem Gebrauch aus und entferne die Zielscheiben.
- Lagere das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ClayCopter und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Akkus sollten nicht im regulären Hausmüll entsorgt werden. Bringe sie zu einem speziellen Sammelpunkt für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du die Produktbezeichnung und die Seriennummer bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit dem ClayCopter Handheld Launcher oberste Priorität hat. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de