

Tragetasche für SG Timer 2

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Carrying case for SG Timer 2

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tragetasche für SG Timer 2](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014535
- Herst.-Nr.: EU2014535
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.19kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 634240295850

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Tragetasche für SG Timer 2 Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

Tragetasche für SG Timer 2 Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Tragetasche für den SG Timer 2. Diese Tragetasche wurde entwickelt, um deinen Timer sicher zu transportieren und zu schützen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tragetasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tragetasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Tragetasche von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Bewahre die Tragetasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Öffnen oder Spielen zu verhindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, die Tragetasche übermäßig zu beladen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende die Tragetasche nur für den SG Timer 2 und nicht für andere Geräte oder Zubehörteile.
- Achte darauf, dass der Timer sicher in der Tasche verstaut ist, um ein Verrutschen oder Herausfallen zu verhindern.
- Verwende die Tragetasche nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfung der Tragetasche:

- Untersuche die Tragetasche vor der ersten Verwendung auf Risse oder andere Beschädigungen.

2. Platzierung des SG Timer 2:

- Öffne die Tragetasche und lege den SG Timer 2 vorsichtig in das dafür vorgesehene Fach.
- Stelle sicher, dass der Timer fest sitzt und nicht wackelt.

3. Verschließen der Tragetasche:

- Schließe die Tragetasche sicher, um den Timer während des Transports zu schützen.
- Überprüfe, ob der Reißverschluss oder die Schnallen ordnungsgemäß funktionieren.

4. Transport:

- Trage die Tragetasche mit beiden Händen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Tragetasche an einer einzigen Stelle zu tragen, um ein Ungleichgewicht zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tragetasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Wenn die Tragetasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu deiner Tragetasche für den SG Timer 2, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei allen Sicherheitsanfragen oder Problemen weiterhelfen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Tragetasche für den SG Timer 2!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de