

Model S28-TSC 4K Scope Camera

[Optik und Montagen](#) > [Spektive & Zubehör](#) > [Spektive](#)

Capture every detail of your precision shots with the ScopeMate S28-TSC — a high-definition scope camera with a touch screen, designed specifically for PRS shooters and hunters who demand clarity, convenience, and reliability out in the field.

Key Features

1. Ultra-High Definition 4K Recording

Record crystal-clear video through your scope so you never miss a moment. Perfect for analyzing your shot, reviewing conditions, or sharing your hunts and matches.

NO IMAGE
AVAILABLE

2. Front-Mounted Touch Screen Panel

The touch screen gives you intuitive control over settings without taking your eye off the scope. Easily adjust configurations, review footage, and navigate menus in the moment.

3. Recoil-Activated Recording

Automatically begin recording when the rifle recoils, ensuring you capture every shot with minimal fuss. Feedback from users shows excellent battery life in this mode. Scopemate Offical Store

4. Battery Options

Comes with one 18650 battery installed. There is also an optional version with two batteries for extended shooting sessions. Scopemate Offical Store

5. Storage Flexibility

Multiple SD-card storage options are available so you can choose the capacity that fits your usage — from none included to 128 GB, 256 GB, or 512 GB.

Eigenschaften

- Name: [ScopeMate Model S28-TSC 4K Scope Camera](#)
- Hersteller: [SCOPEMATE](#)
- Artikel-Nr.: EU2015522
- Herst.-Nr.:
- Batterie: 18650
- Batterielebensdauer: 12 hours
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm

Artikeldetails

Dieses Produkt enthält eine Batterie.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ScopeMate Modell S28TSC 4K Scope Camera
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ScopeMate Modell S28TSC 4K Scope Camera

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ScopeMate Modell S28TSC 4K Scope Cameras. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Nutzungserfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte das Gerät von Kindern fern, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von ScopeKameras.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Batteriehandhabung:**
 - Verwende nur die empfohlenen 18650 Batterien.
 - Vermeide es, die Batterien überzuladen oder zu beschädigen.
- **Aufnahmefunktion:**
 - Stelle sicher, dass du den Aufnahmemodus vor der Nutzung aktivierst.
 - Achte darauf, dass der Aufnahmemodus korrekt funktioniert, bevor du das Gerät im Feld verwendest.
- **Touchscreen:**
 - Berühre den Bildschirm nicht mit nassen oder schmutzigen Händen.
 - Achte darauf, dass der Bildschirm nicht zerkratzt wird, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- **RecoilActivated Recording:**
 - Stelle sicher, dass das Gerät sicher am Gewehr befestigt ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
 - Überprüfe, dass der Aufnahmemodus nach dem Schuss korrekt aktiviert wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Lade die 18650 Batterie vollständig auf, bevor du sie in das Gerät einsetzt.
- Befestige die Kamera sicher an deinem Scope gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

2. Nutzung:

- Schalte das Gerät ein und navigiere durch die Menüs, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
- Stelle sicher, dass der Touchscreen ordnungsgemäß funktioniert, bevor du das Gerät im Feld verwendest.
- Beginne die Aufnahme durch Drücken der entsprechenden Taste oder aktiviere die RecoilActivated RecordingFunktion.
- Überprüfe regelmäßig den Speicherplatz auf der SDKarte und wechsle sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Batterien sollten in speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden.
- Achte darauf, dass keine Teile des Geräts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des ScopeMate S28TSC 4K Scope Cameras, wende dich bitte an den offiziellen SupportKanal von SCOPEMATE.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und genieße deine Aufnahmen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de