

OBI Camera Lock Locking LEFT BLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [OBI Camera Lock Locking LEFT BLK](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2015552
- Herst.-Nr.: OBi01008-BLK
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637841061

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den OBI Camera Lock
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den OBI Camera Lock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Camera Lock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Kamera, dein Spektiv oder deine Ferngläser sicher zu befestigen und dir den schnellen Zugriff zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der OBI Camera Lock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du keine übermäßige Kraft auf den Lock ausübst, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Befestigungselemente (1/420 Bolt) für die Montage.
- Stelle sicher, dass der Lock fest und sicher montiert ist, bevor du deine Ausrüstung anbringst.
- Achte darauf, dass der Lock nicht in der Nähe von Kanten oder gefährlichen Bereichen montiert wird.
- Halte den Lock und die montierte Ausrüstung während der Benutzung stabil, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Bei der Montage an der Wand, verwende geeignete Wandbefestigungen, um sicherzustellen, dass der Lock sicher hält.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle den gewünschten Montageort (z.B. auf einem Stativ oder an der Wand).
2. Verwende einen Standard 1/420 Bolt, um den OBI Camera Lock sicher zu befestigen.
3. Überprüfe, ob der Lock fest sitzt, bevor du deine Ausrüstung anbringst.

Nutzung

- Um deine Kamera oder Ausrüstung zu befestigen, öffne den integrierten ArcaMechanismus.
- Platziere deine Ausrüstung sicher in den Lock und schließe den Mechanismus, um sie zu fixieren.
- Du kannst den Lock auch an deinem Rucksack oder Stativbein befestigen, um schnellen Zugriff zu haben.
- Stelle sicher, dass die Spannvorrichtung richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBI Camera Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem OBI Camera Lock wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen bereit, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de