

TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT - SCALARWORKS TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT LEFT HAND

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Hergestellt aus 7075-T6 Aluminium mit einer Type III anodisierten Oberfläche.



Eigenschaften

- Name: [SCALARWORKS TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT LEFT HAND](#)
- Hersteller: [SCALARWORKS](#)
- Artikel-Nr.: 430100501
- Herst.-Nr.: SW1710
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- UPC: 856481007560

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT von SCALARWORKS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage für Ihr Trijicon RMR zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung befolgen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Abnutzungerscheinungen oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Trijicon RMRModellen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile fest angezogen sind.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile des TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT vorhanden sind.
2. **Werkzeuge:** Benötigte Werkzeuge für die Installation sind ein Schraubendreher und ein Drehmomentschlüssel.
3. **Installation:**
 - Befestigen Sie die Halterung an der vorgesehenen Stelle des Gewehrs.
 - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
 - Überprüfen Sie die Ausrichtung des RMR und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
4. **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass das RMR korrekt montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Halterung während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie daher regelmäßig auf Updates oder Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de