

LIEFERUMFANG:

1. X-10 Progressive Press Grundgerät
2. Pressenzubehör-Kit
3. Case Feed Accessory Kit
4. Rifle Case Feed Plate
5. Case Collator Assembly
6. Pistol Case Feed Plate
7. Large Case Head Locator Buttons (8)
8. Powder Activators (2)
9. Large Swage Pin
10. Large Priming Pin
11. Hex Keys (5)
12. Case Reducer
13. Collator Stand Coupler
14. Case Feed Tube
15. Bullet Bin
16. Cartridge Bin
17. Upper Case Feed Stand
18. Lower Case Feed Stand
19. Small Priming Tube Assembly
20. Large Priming Tube Assembly
21. 3.5mm Cable
22. USB Cable
23. 12V Power Cable w/Adapter
24. Spent Primer Tube
25. P-Clip
26. M6 Flange Nut (2)
27. M4x10mm Screw (4)
28. M6x10mm Screw (2)
29. M6x10mm Screw (5)
30. M4x8mm Screw
31. M6x30mm Screw (2)
32. Handle Assembly
33. USB Power Block
34. Powder Reservoir Assembly
35. Swage Support Die
36. Primer Follower Assembly
37. Low Primer Sensor Assembly
38. Small Priming Assembly
39. Large Priming Assembly
40. Powder Measure Assembly

MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Auspacken und Aufbau:**
 - Entnehmen Sie alle Komponenten und organisieren Sie diese.
 - Verwenden Sie die beiliegende Montageschablone.
- 2. Montage der Presse:**
 - Befestigen Sie die Grundplatte der Presse mit 6 Schrauben sicher an der Arbeitsfläche.
- 3. Montage des Handgriffs:**
 - Installieren Sie den Handgriff und sichern Sie ihn mit der M6x30mm-Schraube.
- 4. Werkzeugkopf installieren:**
 - Entfernen Sie den Werkzeugkopf und den Schalenplattenhalter.
 - Setzen Sie den Werkzeugkopf auf den Druckbolzen und befestigen Sie ihn.
- 5. Einstellen des Indexmechanismus:**
 - Justieren Sie den Indexmechanismus, um die richtige Ausrichtung mit der Schalenplatte zu gewährleisten.
- 6. Primwerkzeug installieren:**
 - Installieren Sie das Primwerkzeug und den Schwägestift.
- 7. Case Head Locator Buttons und Zubehör einrichten:**
 - Wählen Sie die passenden Case Head Locator Buttons, Case Plungers und Case Reducer aus.
- 8. Werkzeugkopf wieder installieren:**
 - Setzen Sie den Werkzeugkopf zurück auf den Druckbolzen und sichern Sie ihn.
- 9. Pulverdosierer installieren:**
 - Reinigen Sie alle Teile des Pulverdosierers.
 - Installieren Sie den Pulverdosierer und den Pulveraktivator.
- 10. Collator Stand und Behälter montieren:**
 - Montieren Sie den Collator-Ständer und die Behälter gemäß den Anweisungen.
- 11. Low Primer Sensor installieren:**
 - Befestigen Sie den Low Primer Sensor am Primwerkzeug.

Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen und Montageschritten sorgfältig, um die X-10 Progressive Press sicher und effektiv zu nutzen.