

AR-15/M16 EXTRACTOR SPRINGS - BROWNELLS AR-15 Extractor Spring (CS), 3-Pak

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Bring den Schwung zurück in dein Gewehr, das du für überholt gehalten hast. Diese hochwertigen Ersatzfedern werden nach präzisen Toleranzen hergestellt und helfen, dein AR-15 ordnungsgemäß funktionsfähig zu halten. Ideal als Notfall-Ersatzteile oder für den Zusammenbau eines Teilegewehrs. Erhältlich einzeln oder im 3er-Pack.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS AR-15 Extractor Spring \(CS\), 3-Pak](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000104
- Herst.-Nr.:
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806003507

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs entschieden hast. Diese hochwertigen Ersatzfedern sind darauf ausgelegt, die Funktionalität deines AR15Gewehrs zu gewährleisten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Extractor Springs nur in kompatiblen AR15/M16Gewehren verwendest.
- Überprüfe die Federn vor der Installation auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Lagere die Federn an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Halte die Federn und alle Gewehrteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffenteilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Extractor Springs nur für den vorgesehenen Zweck.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn du mit deinem Gewehr arbeitest.
- Achte darauf, dass das Gewehr vor der Wartung entladen ist.
- Halte Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während du die Federn installierst oder entfernst.
- Bei Unsicherheiten über die Installation oder Verwendung konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinige den Bereich, in dem du arbeiten wirst, um Verunreinigungen zu vermeiden.

2. Installation der Extractor Springs:

- Entferne den Extractor gemäß der Bedienungsanleitung deines AR15/M16Gewehrs.
- Setze die neue Extractor Spring in den Extractor ein.
- Achte darauf, dass die Feder richtig sitzt und keine Spannung auf den Extractor ausübt.
- Montiere den Extractor wieder am Gewehr.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die neue Feder korrekt arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Extractor Springs gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Waffenteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deiner BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien entscheidend ist, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich immer an die besten Praktiken und gesetzlichen Anforderungen für den Umgang mit Waffen und deren Teilen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de