

RUGER® MKIII & 22/45 CHARGING HANDLE - AMBIDEXTROUS

CHARGING HANDLE FOR RUGER MK3 & 22/45, BLACK

Ambidextrous charging handle extension Drop in ambidextrous charging handle extension for the popular Ruger MKIII & 22/45. Makes charging the MKIII and 22/45 easier for both right and left handed shooters. Easily attaches to the rear of the bolt with two screw which are included in the package. Made of light weight polymer



Attributes

- Name: AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE FOR RUGER MK3 & 22/45, BLACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000482
- Mfr. No.: NONE
- Make: Ruger
- Model: 22/45,Mark III
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 124mm
- Shipping length: 170mm
- UPC: 050806112988

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrischen Ladegriff](#)
- [English: RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrous Charging Handle Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Poignée de Chargement Ambidextre RUGER MKIII & 22/45](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica Ambidestro RUGER® MKIII & 22/45](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki do Ambidextrous Charging Handle Ruger MKIII & 22/45](#)
- [Suomi: RUGER® MKIII & 22/45 CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MKIII & 22/45 CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání prodloužení nabíjecího madla RUGER® MKIII & 22/45](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrischen Ladegriff

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrischen Ladegriffs von BROWNELLS. Dieser Ladegriff ermöglicht eine einfache Handhabung für sowohl Rechts als auch Linkshänder und verbessert das Ladeerlebnis Ihrer Ruger MKIII und 22/45. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Ladegriff ordnungsgemäß installiert ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den dafür vorgesehenen Waffen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Ladegriff nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Ladegriffs auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei unsicherer Handhabung oder Problemen wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Befestigung:**
 - Nehmen Sie den Ladegriff und positionieren Sie ihn am Ende des Verschlusses.
 - Verwenden Sie die zwei im Paket enthaltenen Schrauben zur Befestigung.
 - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob der Ladegriff fest sitzt und keine Spielbewegungen aufweist.

Nutzung

- Um die Waffe zu laden, ziehen Sie den Ladegriff mit einer Hand zurück und führen Sie die Patrone in die Kammer ein.
- Lassen Sie den Ladegriff vorsichtig los, um den Verschluss zu schließen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Laden die Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und keine Gefahr für andere darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrous Charging Handle Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrous Charging Handle. This product is designed to enhance the usability of your Ruger MKIII and 22/45 firearms, making it easier for both right and lefthanded shooters to charge their weapons. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Ensure the charging handle is securely attached before use.
- Do not use the charging handle if it shows signs of damage or wear.
- Keep the charging handle and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of damage or malfunction.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when charging.
- Use the charging handle with both hands to maintain better control.
- Avoid wearing loose clothing that could interfere with the charging handle during use.
- Do not attempt to modify the charging handle or the firearm.
- If you experience any difficulties while using the charging handle, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Locate the rear of the bolt on your Ruger MKIII or 22/45.
- Align the charging handle extension with the rear of the bolt.
- Secure the charging handle using the two screws provided in the package.
- Tighten the screws firmly but do not overtighten to avoid damaging the handle.

2. Usage:

- To charge the firearm, grasp the ambidextrous charging handle with your preferred hand.
- Pull the charging handle back smoothly while ensuring the firearm is pointed in a safe direction.
- Release the charging handle to allow it to return to its original position.
- If necessary, repeat the charging process until the firearm is ready for use.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste if it is damaged or broken.
- Contact your local waste disposal facility for guidance on the safe disposal of polymer products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrous Charging Handle, please reach out to the manufacturer or your local retailer. Ensure that you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® MKIII & 22/45 Ambidextrous Charging Handle. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Extensión de Mango de Carga Ambidiestra para el Ruger MKIII y 22/45 de BROWNELLS. Este producto ha sido diseñado para facilitar el uso de su arma, tanto para tiradores diestros como zurdos. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños.
- Utiliza el producto solo para el propósito indicado.
- Si encuentras un defecto o un problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este mango de carga está diseñado para ser utilizado exclusivamente con el Ruger MKIII y 22/45. No lo uses con otros modelos.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que el mango esté correctamente instalado antes de usar el arma. Verifica que los tornillos estén bien ajustados.
- **Manipulación del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Almacenamiento:** Guarda el arma y este accesorio en un lugar seguro y fuera del alcance de personas no autorizadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener un destornillador adecuado para los tornillos incluidos.
2. **Ubicación:** Coloca el mango en la parte trasera del cerrojo del Ruger MKIII o 22/45.
3. **Fijación:** Utiliza los dos tornillos incluidos para fijar el mango de carga. Asegúrate de que estén bien apretados.
4. **Verificación:** Antes de utilizar el arma, verifica que el mango esté firmemente instalado y no se mueva.

Uso

1. **Carga del arma:** Utiliza el mango de carga para operar el cerrojo de manera más eficiente. Esto facilitará el proceso de carga, especialmente para tiradores zurdos.
2. **Mantenimiento:** Limpia regularmente el mango y la parte trasera del cerrojo para evitar acumulación de suciedad y asegurar un funcionamiento suave.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales.
- Si el producto presenta daños, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de tu Extensión de Mango de Carga Ambidiestra de manera segura. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier problema a las autoridades competentes. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Guide de Sécurité du Produit pour la Poignée de Chargement Ambidextre RUGER MKIII & 22/45

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement ambidextre RUGER MKIII & 22/45 de BROWNELLS. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir avec les modèles Ruger MKIII et 22/45. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec prudence et respect.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez votre arme à feu déchargée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.
- Évitez de laisser des enfants ou des personnes non qualifiées manipuler des armes à feu.
- En cas de doute sur l'utilisation de votre produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que la poignée de chargement est correctement installée avant chaque utilisation.
- Ne pas forcer la poignée si elle ne s'installe pas facilement ; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Évitez d'utiliser la poignée de chargement si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.
- Ne modifiez pas la poignée de chargement ; cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez la zone de tir dégagée de toute personne non impliquée dans l'activité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée de Chargement:

- Localisez l'arrière de la culasse de votre Ruger MKIII ou 22/45.
- Alignez la poignée de chargement avec les trous de vis situés à l'arrière de la culasse.
- Utilisez les deux vis fournies dans le paquet pour fixer la poignée. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne forcez pas.

2. Utilisation de la Poignée de Chargement:

- Pour charger l'arme, tirez la poignée de chargement vers l'arrière jusqu'à ce que la culasse soit complètement ouverte.
- Relâchez doucement la poignée pour permettre à la culasse de revenir en position fermée.
- Répétez l'opération si nécessaire.

3. Vérification de la Sécurité:

- Avant de manipuler votre arme, vérifiez toujours qu'elle est déchargée.
- Assurez-vous que la poignée de chargement fonctionne correctement après installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la poignée de chargement dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si vous devez vous débarrasser de la poignée, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat pour toute réclamation ou demande de renseignements.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à une expérience de tir plus sûre et plus agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica Ambidestro RUGER® MKIII & 22/45

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico di Carica Ambidestro RUGER® MKIII & 22/45 di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica per i tiratori destri e mancini. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il modello specificato (Ruger MKIII e 22/45).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il manico se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il manico.
- Non forzare il manico durante l'installazione; segui le istruzioni passo passo.
- Evita di utilizzare il manico in condizioni di umidità o bagnate per prevenire scivolamenti.
- Non utilizzare il manico per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite adatto per le viti incluse.

2. Installazione:

- Posiziona il manico di carica sulla parte posteriore del percussore.
- Allinea i fori delle viti con i fori del manico.
- Utilizza le due viti incluse nel pacchetto per fissare il manico.
- Stringi le viti in modo sicuro, ma senza forzare.

3. Uso:

- Una volta installato, utilizza il manico per caricare l'arma, assicurandoti di mantenere una presa salda.
- Per gli utenti mancini, il design ambidestro consente un uso facile e naturale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il manico di carica deve essere smaltito secondo le normative locali per i materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida di smaltimento per i prodotti di plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare le risorse disponibili online. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Manico di Carica Ambidestro RUGER® MKIII & 22/45. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki do Ambidextrous Charging Handle Ruger MKIII & 22/45

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkładki do ambidextrous charging handle dla Ruger MKIII i 22/45. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Przechowuj wkładkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wkładki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed instalacją wkładki.
- Zawsze używaj wkładki w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie używaj wkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj wkładki wyłącznie z modelami Ruger MKIII i 22/45.
- Nie modyfikuj wkładki ani nie używaj jej w sposób, do którego nie została zaprojektowana.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym dwie śruby dołączone do opakowania.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj tylną część zamka.
- Przymocuj wkładkę do zamka, używając dołączonych śrub.
- Upewnij się, że wkładka jest mocno przymocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Aby załadować broń, użyj wkładki, aby ułatwić dostęp do zamka.
- Wkładka jest zaprojektowana do użycia zarówno przez strzelców praworęcznych, jak i leworęcznych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Wkładkę można utylizować w zwykłych odpadach plastikowych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj wkładki do ognia ani nie narażaj jej na ekstremalne temperatury.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania produktu jest dla nas ważne.

RUGER® MKIII & 22/45 CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER® MKIII & 22/45 latauskahvan käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua turvallisessa ja tehokkaassa latauskahvan käytössä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampuessasi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty.
- Ota latauskahva ja tarkista, että kaikki osat ovat paikallaan.
- Kiinnitä latauskahva aseeseen lukon takaosaan mukana tulevilla ruuveilla.
- Varmista, että latauskahva on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä latauskahvaa lataamiseen sekä oikea että vasenkätisille ampujille.
- Varmista, että kätesi ovat kaukana laukaisimesta lataamisen aikana.
- Tarkista, että ase toimii oikein ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin oikean hävittämisen varmistamiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja oikean käytön ja huollon avulla voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MKIII & 22/45 CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MKIII & 22/45 CHARGING HANDLE. Denna produkt är utformad för att förbättra laddningsupplevelsen för både höger och vänsterhänta skyttar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller sliten.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller använder laddhandtaget.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Använd produkten endast med RUGER MKIII och 22/45 vapen.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från vapnet.
- Placera det nya ambidextrösa laddhandtaget på baksidan av låset.
- Fäst laddhandtaget med de medföljande skruvarna. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att laddhandtaget sitter fast och fungerar som det ska innan du använder vapnet.

2. Användning av laddhandtaget:

- För att ladda vapnet, dra i laddhandtaget med en jämn rörelse.
- Kontrollera alltid att vapnet är tomt innan du laddar det.
- Använd laddhandtaget för att underlätta laddning för både höger och vänsterhänta skyttar.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Lämna in produkten på en återvinningsstation om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt.

Návod k bezpečnému používání prodloužení nabíjecího madla RUGER® MKIII & 22/45

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci ambidextrního prodloužení nabíjecího madla pro zbraně Ruger MKIII a 22/45. Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatele a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajišťujte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nezapojujte se do nebezpečného chování při používání zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním prodloužení nabíjecího madla se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní vždy dbejte na bezpečnostní opatření, jako je směřování hlavně mimo lidi a zvířata.
- Používejte pouze doporučené šrouby a příslušenství dodaná s produktem.
- Nepoužívejte prodloužení madla, pokud je poškozené nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace:

- Umístěte ambidextrní prodloužení nabíjecího madla na zadní část závěru zbraně.
- Připevněte prodloužení madla pomocí dvou šroubů, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že je madlo pevně a bezpečně připevněno.

3. Používání:

- Při nabíjení zbraně použijte prodloužení madla pro snadné ovládání ze strany praváků i leváků.
- Po každém použití zkontrolujte, zda je madlo v dobrém stavu a zda nevyžaduje údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o výrobku, prosím, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Mějte na paměti, že je důležité zůstat informovaný o všech aktualizacích a případných zpětných výzvěch týkajících se produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ambidextrního prodloužení nabíjecího madla pro Ruger MKIII a 22/45. Bezpečnost je na prvním místě, a proto je důležité být informovaný a obezřetný při používání jakéhokoli výrobku.