

# **RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR COMPACT FRAME GLOCK® PISTOLS**

## **- BROWNELLS BRN PISTOL RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK 19 GEN 1/3**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Ersatz-Recoil-Feder- und Führungsstangenbaugruppe für den Einsatz in Glock®-Pistolen mit kompaktem Rahmen.



### **Eigenschaften**

- Name: [BROWNELLS BRN PISTOL RECOIL SPRING ASSEMBLY FOR GLOCK 19 GEN 1/3](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000651
- Herst.-Nr.: 02-2002-01-00
- Modell: 19
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 050806004153

### **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die RECOIL SPRING ASSEMBLY FÜR GLOCK® PISTOLEN
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die RECOIL SPRING ASSEMBLY FÜR GLOCK® PISTOLEN

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RECOIL SPRING ASSEMBLY für kompakte Glock® Pistolen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahren Sie alle Teile und Anleitungen sicher auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Recoil Spring Assembly nur in kompatiblen Glock® Pistolen (Modell 19 Gen 13).
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Waffe entladen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation.
- Arbeiten Sie nur in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.
- Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachmann durchführen, wenn Sie sich unsicher sind.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Glock® Pistole vollständig entladen ist.
- Entfernen Sie das Magazin und ziehen Sie den Verschluss zurück, um das Patronenlager zu überprüfen.

### 2. Installation der Recoil Spring Assembly

- Entfernen Sie die alte Recoil Spring Assembly, indem Sie die Führungsstange und die Feder vorsichtig herausziehen.
- Setzen Sie die neue Recoil Spring Assembly in die gleiche Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Assembly korrekt sitzt und sicher befestigt ist.

### 3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Funktion der Waffe, indem Sie die Waffe wieder zusammenbauen und sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Recoil Spring Assembly korrekt arbeitet.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle alten Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung grundlegende Sicherheitsinformationen enthält, die Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)