

BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN - BROWNELLS Benelli M4/Nova Carrier Pivot Tube Slave Pin

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Stiftwerkzeuge & Reibahlen](#)

Vereinfacht erheblich die Montage der "Feuersteuerungsbaugruppe" an Benelli M4/Nova Flinten. Der konische Kopf richtet den Träger und die Abzugsplatte aus. Das Carrier Pivot Tube führt den Slave Pin durch und an seinen Platz.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Benelli M4/Nova Carrier Pivot Tube Slave Pin](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080001234
- Herst.-Nr.:
- Modell: M4
- Waffentyp: Benelli
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 050806108448

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Einführung

Danke, dass du dich für den BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage der Feuersteuerungsbaugruppe an Benelli M4/Nova Flinten zu vereinfachen. Es ist wichtig, die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten umgehst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Handhabung von Feuerwaffen ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Flinte entladen ist, bevor du Montage oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Verwende den Slave Pin vorsichtig, um ein Einklemmen der Finger oder Verletzungen während der Montage zu vermeiden.
- Übe beim Einsetzen oder Entfernen des Carrier Pivot Tube keinen übermäßigen Druck aus; dies könnte die Komponenten beschädigen.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Montage hast, halte an und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder ziehe die Anweisungen des Herstellers zurate.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe aufhält, während du mit der Flinte arbeitest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Flinte vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich des BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Montageprozess:

- Richte die konische Nase des Slave Pins mit dem Träger und der Abzugsplatte aus.
- Setze den Slave Pin vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Sobald der Slave Pin an seinem Platz ist, sollte das Carrier Pivot Tube nahtlos folgen.
- Überprüfe, ob die Komponenten sicher an ihrem Platz sind und korrekt funktionieren, bevor du die Flinte wieder zusammenbaust.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Führe nach der Montage einen Funktionscheck der Flinte durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt arbeiten.
- Bestätige, dass der Abzug reibungslos funktioniert und dass keine Hindernisse im Mechanismus vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, es wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll; informiere dich über spezialisierte Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt zu haben.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere Verwendung des BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de