

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .581"-40 TAP

Make & Install Custom Compensators For Reduced Recoil And Better Control

Use die to thread custom and standard barrels to accept recoil compensators.
Use plug tap to chase threads or tap your own custom compensators.
Unthreaded comps should be drilled with 3-5/64" HSS drill then reamed to .551" before threading with either tap. Turn barrels to approximately .002" smaller than thread diameter. .575"-40 thread matches most commercial, tapered-sleeve or integral, cone-style comps. .581"-40 thread is same as used on Wilson, Brown and Storm Lake Machine barrels and bushing style comps. .685"-40 thread is used to fit compensators to threaded Bull and Hybrid barrels.



Attributes

- Name: BROWNELLS .581"-40 TAP
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598581
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Material: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.086kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO BROWNELLS .581"40](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP](#)

Sicherheitshinweis für den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Gewinden von maßgeschneiderten und Standardläufen für Rückstoßkompensatoren zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Werkzeugen arbeitest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge dafür, dass du einen klaren Arbeitsplatz hast.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Waffenaccessoires.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Arbeiten entladen ist.
- Verwende die im Produkt beschriebenen geeigneten Gewindeschneider und Bohrgrößen.
- Übe keinen Druck auf den Gewindeschneider oder Bohrer aus; wenn Widerstand spürbar ist, stoppe und bewerte die Situation.
- Halte beim Bohren oder Gewinden eine ruhige Hand, um eine Fehlstellung zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge fest und ordnungsgemäß gewartet sind.
- Vermeide das Einatmen von Staub oder Ablagerungen, die während der Bohr oder Gewindebearbeitung entstehen können.
- Entsorge Metallspäne oder Ablagerungen gemäß den örtlichen Vorschriften.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Lauf sauber und frei von Verstopfungen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, einen 35/64" HSSBohrer und einen Reamer.

2. Bohren:

- Verwende den 35/64" HSSBohrer, um ein Loch im ungewindelten Kompensator zu bohren.
- Bohre bis zur erforderlichen Tiefe und stelle sicher, dass das Loch gerade und ausgerichtet ist.

3. Reaming:

- Verwende nach dem Bohren den Reamer, um das Loch auf .551" zu vergrößern.
- Achte darauf, den Reamer vorsichtig zu verwenden, um die Integrität des Lochs zu erhalten.

4. Gewinden:

- Verwende den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, um das Loch zu gewinden.
- Drehe den Gewindeschneider langsam und gleichmäßig und stelle sicher, dass er richtig mit dem Loch ausgerichtet ist.
- Wenn du den .575"40Gewindeschneider verwendest, stelle die Kompatibilität mit handelsüblichen Kompensatoren sicher.
- Wenn du den .581"40Gewindeschneider verwendest, stelle die Kompatibilität mit Wilson, Brown und Storm Lake MachineLäufen sicher.

5. Abschlussprüfungen:

- Überprüfe nach dem Gewinden die Gewinde auf Gleichmäßigkeit und Glätte.
- Teste die Passform des Kompensators, um sicherzustellen, dass er richtig ausgerichtet und passend ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder defekten Teile gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Recycle Metallspäne und Ablagerungen, wo immer dies möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll; befolge die örtlichen Richtlinien für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des Produkts oder von Sicherheitsbedenken kontaktiere bitte deinen örtlichen autorisierten Händler oder den Vertreter des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die örtlichen Vorschriften bei der Verwendung von waffenbezogenen Produkten.

Safety Instruction Guide for SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Introduction

Thank you for choosing the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. This product is designed to help you thread custom and standard barrels to accept recoil compensators. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment, including safety glasses and gloves, when working with tools.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear workspace.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before beginning any work on it.
- Use the appropriate tap and drill sizes as specified in the product instructions.
- Do not force the tap or drill; if resistance is felt, stop and assess the situation.
- When drilling or tapping, maintain a steady hand to avoid misalignment.
- Ensure that all tools are securely fastened and properly maintained.
- Avoid inhaling any dust or debris generated during drilling or tapping operations.
- Dispose of any metal shavings or debris in accordance with local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the barrel is clean and free from any obstructions.
- Gather the necessary tools: the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, a 35/64" HSS drill, and a reamer.

2. Drilling:

- Use the 35/64" HSS drill to create a hole in the unthreaded compensator.
- Drill to the required depth and ensure that the hole is straight and aligned.

3. Reaming:

- After drilling, use the reamer to enlarge the hole to .551".
- Ensure that the reamer is used carefully to maintain the integrity of the hole.

4. Tapping:

- Use the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP to thread the hole.
- Turn the tap slowly and steadily, ensuring that it is aligned correctly with the hole.
- If using the .575"40 tap, ensure compatibility with commercial compensators.
- If using the .581"40 tap, ensure compatibility with Wilson, Brown, and Storm Lake Machine barrels.

5. Final Checks:

- After threading, inspect the threads for uniformity and smoothness.
- Test fit the compensator to ensure proper alignment and fit.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or broken parts in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle metal shavings and debris where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste; follow local guidelines for hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product or safety concerns, please contact your local authorized dealer or manufacturer's representative.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Always prioritize safety and adhere to local regulations when using firearmrelated products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO BROWNELLS .581"40

Introducción

Gracias por elegir el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO BROWNELLS .581"40. Este producto está diseñado para ayudarte a roscar cañones personalizados y estándar para aceptar compensadores de retroceso. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un espacio de trabajo despejado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios para armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo en ella.
- Utiliza los tamaños de macho y broca adecuados según lo especificado en las instrucciones del producto.
- No fuerces el macho ni la broca; si sientes resistencia, detente y evalúa la situación.
- Al taladrar o roscar, mantén una mano firme para evitar desalineaciones.
- Asegúrate de que todas las herramientas estén aseguradas y mantenidas adecuadamente.
- Evita inhalar cualquier polvo o escombros generados durante las operaciones de taladrado o roscado.
- Desecha cualquier viruta metálica o escombros de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones.
- Reúne las herramientas necesarias: el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO, una broca HSS de 35/64" y un reamer.

2. Taladrado:

- Usa la broca HSS de 35/64" para crear un agujero en el compensador sin roscar.
- Taladra hasta la profundidad requerida y asegúrate de que el agujero esté recto y alineado.

3. Reamed:

- Después de taladrar, utiliza el reamer para agrandar el agujero a .551".
- Asegúrate de usar el reamer con cuidado para mantener la integridad del agujero.

4. Roscar:

- Usa el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO para roscar el agujero.
- Gira el macho lenta y uniformemente, asegurándote de que esté alineado correctamente con el agujero.
- Si usas el macho .575"40, asegúrate de que sea compatible con compensadores comerciales.
- Si usas el macho .581"40, asegúrate de que sea compatible con cañones Wilson, Brown y Storm Lake Machine.

5. Verificaciones Finales:

- Después de roscar, inspecciona las roscas para verificar su uniformidad y suavidad.
- Prueba el ajuste del compensador para asegurar una alineación y ajuste adecuados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte no utilizada o rota de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Recicla las virutas metálicas y los escombros donde sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular; sigue las pautas locales para materiales peligrosos si corresponde.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el producto o preocupaciones de seguridad, por favor contacta a tu distribuidor autorizado local o representante del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar el MACHO COMPENSADOR SEMIAUTO BROWNELLS .581"40. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las regulaciones locales al usar productos relacionados con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40. Ce produit est conçu pour vous aider à fileter des canons personnalisés et standard afin d'accepter des compensateurs de recul. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous travaillez avec des outils.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant son utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de travail dégagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout travail dessus.
- Utilisez les tailles de taraud et de foret appropriées comme spécifié dans les instructions du produit.
- Ne forcez pas le taraud ou le foret ; si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et évaluez la situation.
- Lorsque vous percez ou taraudez, maintenez une main stable pour éviter le désalignement.
- Assurez-vous que tous les outils sont solidement fixés et correctement entretenus.
- Évitez d'inhaler la poussière ou les débris générés lors des opérations de perçage ou de taraudage.
- Éliminez les copeaux métalliques ou les débris conformément aux réglementations locales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt d'obstructions.
- Rassemblez les outils nécessaires : le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO, un foret HSS de 35/64" et un alésoir.

2. Perçage :

- Utilisez le foret HSS de 35/64" pour créer un trou dans le compensateur non fileté.
- Percez à la profondeur requise et assurez-vous que le trou est droit et aligné.

3. Alésage :

- Après le perçage, utilisez l'alésoir pour agrandir le trou à .551".
- Assurez-vous que l'alésoir est utilisé avec soin pour maintenir l'intégrité du trou.

4. Taraudage :

- Utilisez le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO pour fileter le trou.
- Tournez le taraud lentement et régulièrement, en vous assurant qu'il est correctement aligné avec le trou.
- Si vous utilisez le taraud .575"40, assurez-vous de la compatibilité avec les compensateurs commerciaux.
- Si vous utilisez le taraud .581"40, assurez-vous de la compatibilité avec les canons Wilson, Brown et Storm Lake Machine.

5. Vérifications finales :

- Après le filetage, inspectez les filetages pour leur uniformité et leur douceur.
- Testez l'ajustement du compensateur pour garantir un bon alignement et un bon ajustement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les pièces inutilisées ou cassées conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Recyclez les copeaux métalliques et les débris lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires ; suivez les directives locales pour les matériaux dangereux, le cas échéant.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le produit ou des préoccupations de sécurité, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou le représentant du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40. Priorisez toujours la sécurité et respectez les réglementations locales lors de l'utilisation de produits liés aux armes à feu.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Produkt ten został zaprojektowany w celu pomocy w gwintowaniu niestandardowych i standardowych luf, aby przyjąć kompensatory odrzutu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie w zamierzonym celu.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą przestrzeń roboczą.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy nad nią.
- Używaj odpowiednich rozmiarów gwintów i wiertła zgodnie z instrukcjami produktu.
- Nie wymuszaj gwintu ani wiertła; jeśli poczujesz opór, zatrzymaj się i ocen sytuację.
- Podczas wiercenia lub gwintowania utrzymuj pewną rękę, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są odpowiednio przymocowane i w dobrym stanie.
- Unikaj wdychania pyłu lub zanieczyszczeń generowanych podczas wiercenia lub gwintowania.
- Utylizuj wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że lufa jest czysta i wolna od przeszkód.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, wiertło HSS 35/64" oraz rozwierak.

2. Wiercenie:

- Użyj wiertła HSS 35/64", aby stworzyć otwór w niegwintowanym kompensatorze.
- Wierć do wymaganej głębokości i upewnij się, że otwór jest prosty i wyrównany.

3. Rozwiercanie:

- Po wierceniu użyj rozwieraka, aby powiększyć otwór do .551".
- Upewnij się, że rozwierak jest używany ostrożnie, aby zachować integralność otworu.

4. Gwintowanie:

- Użyj SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, aby gwintować otwór.
- Obracaj gwint powoli i równomiernie, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony w stosunku do otworu.
- Jeśli używasz gwintu .575"40, upewnij się, że jest zgodny z komercyjnymi kompensatorami.
- Jeśli używasz gwintu .581"40, upewnij się, że jest zgodny z lufami Wilson, Brown i Storm Lake Machine.

5. Ostateczne kontrole:

- Po gwintowaniu sprawdź gwinty pod kątem jednolitości i gładkości.
- Przetestuj dopasowanie kompensatora, aby upewnić się, że jest prawidłowo wyregulowany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Recykluj wióry metalowe i zanieczyszczenia, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu w regularnych odpadach domowych; postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących produktu lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem lub przedstawicielem producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych regulacji podczas korzystania z produktów związanych z bronią palną.

Turvaohjeet SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua kierteittämään mukautettuja ja standardeja piippuja, jotta ne hyväksyvät palautteen kompensoijat. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalasit ja käsineet, työskennellessäsi työkalujen kanssa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä työtila.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaasetarvikkeiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen kuin aloitat minkään työn sen kanssa.
- Käytä oikeita kierteitystyökaluja ja porakokoja, kuten tuotteen ohjeissa on määritelty.
- Älä pakota kierteitystyökalua tai poraa; jos tunnet vastusta, pysähdy ja arvioi tilanne.
- Pidä porat tai kierteitystyökalut vakaana, jotta vältät vääristymisen.
- Varmista, että kaikki työkalut ovat tukevasti kiinnitettyjä ja kunnolla huollettuja.
- Vältä hengittämästä porauksesta tai kierteittämisestä syntyvää pölyä tai roskia.
- Hävitä kaikki metallipuru tai roskat paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että piippu on puhdas ja esteistä vapaa.
- Kerää tarvittavat työkalut: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, 35/64" HSSporakone ja reamer.

2. Poraaminen:

- Käytä 35/64" HSSporakoneita luodaksesi reiän kierteittämättömään kompensoijaan.
- Poraavaadittuun syvyyteen ja varmista, että reikä on suora ja linjassa.

3. Reaaminen:

- Poraamisen jälkeen käytä reameria laajentaaksesi reikää .551":iin.
- Varmista, että reameria käytetään huolellisesti reiän eheyden ylläpitämiseksi.

4. Kierteittäminen:

- Käytä SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP kierteitystyökalua reiän kierteittämiseen.
- Käännä kierteitystyökalua hitaasti ja tasaisesti varmistaen, että se on oikein linjassa reiän kanssa.
- Jos käytät .575"40 kierrettä, varmista yhteensopivuus kaupallisten kompensoijien kanssa.
- Jos käytät .581"40 kierrettä, varmista yhteensopivuus Wilsonin, Brownin ja Storm Lake Machinen piippujen kanssa.

5. Lopputarkastukset:

- Kierteittämisen jälkeen tarkista kierteet tasaisuudelta ja sileydeltä.
- Testaa kompensoijan istuvuus varmistaaksesi oikean linjauksen ja istuvuuden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai rikkoutuneet osat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä metallipuru ja roskat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä; noudata paikallisia ohjeita vaarallisten aineiden osalta, jos se on sovellettavissa.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajan edustajaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata paikallisia sääntöjä ampumaasetarvikkeita käyttäessäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med verktyg.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuell skada eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en tydlig arbetsyta.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar något arbete på det.
- Använd de lämpliga gängorna och borrarlekarna enligt produktens instruktioner.
- Tvinga inte tappar eller borrar; om du känner motstånd, stanna och bedöm situationen.
- När du borrar eller gängar, håll en stadig hand för att undvika feljustering.
- Se till att alla verktyg är ordentligt fästa och korrekt underhållna.
- Undvik att inandas damm eller skräp som genereras under borrar eller gängning.
- Kassera eventuella metallspån eller skräp i enlighet med lokala föreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pipan är ren och fri från hinder.
- Samla de nödvändiga verktygen: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, ett 35/64" HSSborr och en reamer.

2. Borrar:

- Använd 35/64" HSSborr för att skapa ett hål i den ogängade kompensatorn.
- Borrar till den angivna djupet och se till att hålet är rakt och justerat.

3. Reaming:

- Efter borrar, använd reamern för att förstora hålet till .551".
- Se till att reamern används noggrant för att bevara hålets integritet.

4. Gängning:

- Använd SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP för att gänga hålet.
- Vrid tapen långsamt och stadigt, och se till att den är korrekt justerad med hålet.
- Om du använder .575"40 tap, se till att den är kompatibel med kommersiella kompensatorer.
- Om du använder .581"40 tap, se till att den är kompatibel med Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor.

5. Slutkontroller:

- Efter gängning, inspektera gängorna för enhetlighet och jämnhet.
- Testa passformen av kompensatorn för att säkerställa korrekt justering och passform.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller trasiga delar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Återvinn metallspån och skräp där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall; följ lokala riktlinjer för farligt avfall om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produkten eller säkerhetsbekymmer, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens representant.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala regler när du använder produkter relaterade till skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl závitovat vlastní a standardní hlavně pro připojení kompenzátorů zpětného rázu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a rukavic, při práci s nástroji.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte produkt na případné poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasný pracovní prostor.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň před zahájením jakékoli práce na ní vybitá.
- Používejte správné velikosti závitových a vrtacích nástrojů podle pokynů k produktu.
- Nepoužívejte sílu na závitovou tyč nebo vrták; pokud cítíte odpor, zastavte a zhodnoťte situaci.
- Při vrtání nebo závitování udržujte stabilní ruku, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání.
- Ujistěte se, že jsou všechny nástroje bezpečně upevněny a řádně udržovány.
- Vyhněte se vdechování jakéhokoli prachu nebo nečistot vzniklých během vrtání nebo závitování.
- Zlikvidujte jakékoli kovové třísky nebo nečistoty v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je hlaveň čistá a bez překážek.
- Shromážděte potřebné nástroje: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, vrták HSS o průměru 35/64" a reamer.

2. Vrtání:

- Použijte vrták HSS o průměru 35/64", abyste vytvořili otvor v nezávitovaném kompenzátoru.
- Vrtávejte do požadované hloubky a ujistěte se, že je otvor rovný a zarovnaný.

3. Reaming:

- Po vrtání použijte reamer k zvětšení otvoru na .551".
- Ujistěte se, že reamer používáte opatrně, abyste udrželi integritu otvoru.

4. Závitování:

- Použijte SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP k závitování otvoru.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte závitovou tyčí, ujistěte se, že je správně zarovnaná s otvorem.
- Pokud používáte závit .575"40, ujistěte se o kompatibilitě s komerčními kompenzátory.
- Pokud používáte závit .581"40, ujistěte se o kompatibilitě s hlavními Wilson, Brown a Storm Lake Machine.

5. Konečné kontroly:

- Po závitování zkontrolujte závity na rovnoměrnost a hladkost.
- Otestujte uchycení kompenzátoru, abyste zajistili správné zarovnání a fit.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené části v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Recyklujte kovové třísky a nečistoty, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu; dodržujte místní pokyny pro nebezpečné materiály, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně produktu nebo bezpečnostních obav se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo zástupce výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .581"40 TAP. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy při používání produktů souvisejících s palnými zbraněmi.