

REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS Rod Head for .44/40

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurzwaffen-Werkzeug](#) > [Werkzeuge zum Gleichrichten](#) > [Fluchtstangen](#)

Zeigt sofort an, ob Lauf und Zylinder perfekt ausgerichtet sind - Match- und Service-Qualität verfügbar

Lässt dich sofort wissen, ob der Lauf und der Zylinder eines Revolvers perfekt ausgerichtet sind und ob der Zylinderkran oder der Yoke verbogen ist, was die Achse jedes Teils aus der Linie mit der Achse des Laufbohrers bringt . . . für Timing - „Präzisionsarbeiten“ . . . Ursachen für Bleispritzer lokalisieren . . . professionelle Serviceinspektionen. Ein hervorragendes Werkzeug, um einem Kunden zu demonstrieren, „warum“! Der Griff mit geriffeltem Ende ist gewindegewickelt, um jeden der austauschbaren Köpfe zu verwenden, wobei die Größen sorgfältig ausgewählt wurden, um sehr kleine Fehlstellungen anzuzeigen. Die .38 Kaliber Köpfe sind in zwei Durchmessern erhältlich, einer für Match-Waffen, die für die beste Leistung genau sein müssen, und einer für Service-Waffen, die nicht immer gründlich sauber sind und nicht ganz so strengen Genauigkeitsstandards entsprechen müssen. Und es gibt einen speziellen Kopf für die S&W K-22, der ein leicht unterdimensioniertes Bohrmaß hat.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Rod Head for .44/40](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080618003
- Herst.-Nr.:
- Kaliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Modell: -
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 155mm
- UPC: 050806019485

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- BROWNEllS REVOLVER RANGE RODS BROWNEllS Rod Head für .44/40 Sicherheitsanleitung
- Über uns

BROWNELLS REVOLVER RANGE RODS

BROWNELLS Rod Head für .44/40

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den BROWNELLS REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS Rod Head für .44/40 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass der Lauf und der Zylinder deines Revolvers perfekt ausgerichtet sind. Die richtige Verwendung dieses Werkzeugs kann helfen, Probleme wie Bleispritzer und TimingGenauigkeit zu identifizieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage beim Einsatz des Range Rods eine Schutzbrille, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Revolver vor der Verwendung des Range Rods entladen ist.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achte darauf, dass der Revolver während der Benutzung des Range Rods in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide die Benutzung des Range Rods bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Gehe sorgsam mit dem Produkt um; lasse es nicht fallen oder schlage es nicht gegen harte Oberflächen.
- Stelle beim Wechseln der Köpfe sicher, dass sie sicher verschraubt sind, um ein versehentliches Abtrennen während der Benutzung zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an den Köpfen und am Griff, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den richtigen Kopf für dein spezifisches Revolverkaliber, um genaue Messungen zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Revolver vollständig entladen ist.
- Wähle den passenden Kopf für dein Revolverkaliber aus.

2. Befestigung des Kopfes

- Nimm den Kopf und richte ihn mit dem gewindegewickelten Ende des Griffes aus.
- Schraube den Kopf sicher auf den Griff, bis er fest sitzt.

3. Benutzung des Range Rods

- Führe den Range Rod in den Lauf des Revolvers ein.
- Drücke den Range Rod vorsichtig, bis er mit dem Zylinder in Kontakt kommt.
- Beobachte die Ausrichtung und überprüfe anhand der vom Range Rod angezeigten Messwerte auf mögliche Fehlstellungen.

4. Köpfe austauschen

- Um die Köpfe zu wechseln, schraube den aktuellen Kopf vom Griff ab.
- Wähle einen neuen Kopf aus und befestige ihn gemäß den vorherigen Anweisungen.
- Stelle sicher, dass der neue Kopf vor der Benutzung sicher befestigt ist.

5. Nach der Benutzung

- Reinige nach der Benutzung die Köpfe und den Griff, um Ablagerungen oder Bleirückstände zu entfernen.
- Bewahre den Range Rod und die Köpfe an einem sicheren, trockenen Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, es dort zu recyceln, wo dies möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Müll, wenn es Metallkomponenten enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung zur Verwendung des BROWNELLS REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS Rod Head für .44/40, konsultiere bitte die KundenserviceRessourcen des Herstellers oder besuche die offizielle Website für zusätzliche Informationen.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem BROWNELLS REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS Rod Head für .44/40 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit allen Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de