

RMK II PRO-SPRING KIT FOR RUGER MK II PISTOL - BROWNELLS Kit #RMK-II

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Feder-Kits](#)

"Garantierte Überlegenheit"

Das Kit enthält (1) XP Rückstoßfeder, (1) XP Schlagbolzenfeder, (1) RP Hahnfeder und (1) RP Abzugsfeder.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Kit #RMK-II](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080665002
- Herst.-Nr.: 95287
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 86mm
- Versandlänge: 234mm
- UPC: 050806105669

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das BROWNELLS RMK II PROSPRING KIT für Ruger MK II Pistol
- Über uns

Sicherheitshinweise für das BROWNELLS RMK II PROSPRING KIT für Ruger MK II Pistol

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das BROWNELLS RMK II PROSPRING KIT für Ruger MK II Pistol entschieden hast. Dieses Kit enthält wichtige Komponenten, die zur Leistung und Zuverlässigkeit deiner Waffe beitragen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Waffe niemals ohne angemessene Schulung und Kenntnisse über den sicheren Umgang mit Feuerwaffen verwendest.
- Bewahre alle Teile des Kits außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen an den Komponenten des Kits.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Kit nur für die angegebenen Modelle. Das RMK II Kit ist speziell für die Ruger MK II Pistol konzipiert.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Kits entladen ist.
- Trage bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide den Kontakt mit den Federn, wenn sie unter Spannung stehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige den Bereich, in dem du arbeitest, um eine sichere Umgebung zu schaffen.

2. Installation der Federn

- Entferne die alte Rückstoßfeder, Schlagbolzenfeder, Hahnfeder und Abzugsfeder.
- Setze die XP Rückstoßfeder, XP Schlagbolzenfeder, RP Hahnfeder und RP Abzugsfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Achte darauf, dass alle Teile richtig positioniert sind und keine Spannung auf den Federn liegt.

3. Überprüfung

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile korrekt montiert sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

4. Benutzung

- Halte dich an alle Sicherheitsvorschriften beim Schießen.
- Verwende die Waffe nur auf zugelassenen Schießständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die gesetzlichen Vorgaben zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du die Waffe sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de