

1911 SLIDE PUSHER ONLY - BROWNELLS 1911 SLIDE PUSHER ONLY

The Brownells 1911 Slide Pusher helps to hold the slide forward to put a consistent pressure on the barrel while cutting. The slide pusher locks into the 1911 frame with the use of a 1911 thumb safety.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 SLIDE PUSHER ONLY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080746001
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 050806104341

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Slide Pusher 1911 de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PousseGlissière 1911 de Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pushera Suwaka Brownells 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Brownells 1911 Slide Pushersille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells 1911 Slide Pusher](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Brownells 1911 Slide Pusher](#)

Sicherheitsanleitung für den Brownells 1911 Slide Pusher

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Brownells 1911 Slide Pusher entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Schlitten während des Schneidens nach vorne zu halten und gleichmäßigen Druck auf den Lauf auszuüben. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Slide Pushers entladen ist.
- Verwende den Slide Pusher nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Slide Pusher außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Slide Pusher regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, stelle die Verwendung ein und kontaktiere den Kundensupport.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die 1911 Daumensicherung ordnungsgemäß aktiviert ist, wenn du den Slide Pusher im Rahmen einrastest.
- Übe keinen übermäßigen Druck beim Einsatz des Slide Pushers aus, da dies die Feuerwaffe oder das Werkzeug beschädigen kann.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Vermeide Ablenkungen, während du den Slide Pusher verwendest, um die Konzentration auf die Aufgabe zu behalten.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf dich selbst oder andere während des Vorgangs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.

2. Installation:

- Lokalisieren die 1911 Daumensicherung an deiner Feuerwaffe.
- Richte den Slide Pusher mit dem Rahmen der 1911 aus.
- Aktiviere die Daumensicherung, um den Slide Pusher sicher zu arretieren.

3. Nutzung:

- Wende mit dem eingerasteten Slide Pusher gleichmäßigen Druck auf den Lauf an, wie benötigt.
- Überwache den angewendeten Druck, um Überanstrengung zu vermeiden, die zu Schäden führen kann.
- Nachdem die Aufgabe abgeschlossen ist, löse den Slide Pusher vorsichtig vom Rahmen.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den Slide Pusher und lagere ihn an einem sicheren Ort.
- Führe eine Sicherheitsüberprüfung an der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass sie sich in einem sicheren Zustand befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Pusher verantwortungsbewusst, wenn er das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Werkzeugen und Zubehörteilen.
- Entsorge den Slide Pusher nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen bezüglich des Brownells 1911 Slide Pushers kontaktiere bitte das EUbasierte SupportTeam. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Brownells 1911 Slide Pusher gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Brownells 1911 Slide Pusher

Introduction

Thank you for choosing the Brownells 1911 Slide Pusher. This product is designed to assist in holding the slide forward while applying consistent pressure on the barrel during cutting. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the slide pusher.
- Use the slide pusher only for its intended purpose.
- Keep the slide pusher out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the slide pusher for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and contact customer support.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the 1911 thumb safety is properly engaged when locking the slide pusher into the frame.
- Do not apply excessive force when using the slide pusher, as this may cause damage to the firearm or the tool.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when working with firearms.
- Avoid distractions while using the slide pusher to maintain focus on the task at hand.
- Never point the firearm at yourself or others during the process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Installation:

- Locate the 1911 thumb safety on your firearm.
- Align the slide pusher with the frame of the 1911.
- Engage the thumb safety to lock the slide pusher into place securely.

3. Usage:

- With the slide pusher engaged, apply consistent pressure on the barrel as needed.
- Monitor the pressure applied to avoid overexertion which can lead to damage.
- Once the task is complete, carefully disengage the slide pusher from the frame.

4. PostUsage:

- Remove the slide pusher and store it in a safe place.
- Perform a safety check on the firearm to ensure it is in a safe condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide pusher responsibly when it reaches the end of its useful life.
- Check local regulations for proper disposal methods for tools and accessories.
- Do not dispose of the slide pusher in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the Brownells 1911 Slide Pusher, please contact the EUbased support team. Ensure you have the product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Brownells 1911 Slide Pusher.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Slide Pusher 1911 de Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Slide Pusher 1911 de Brownells. Este producto está diseñado para ayudar a mantener la corredera hacia adelante mientras se aplica una presión constante en el cañón durante el corte. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el slide pusher.
- Usa el slide pusher solo para su propósito previsto.
- Mantén el slide pusher fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el slide pusher en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, deja de usarlo y contacta al soporte al cliente.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y accesorios relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la seguridad de pulgar del 1911 esté correctamente activada al bloquear el slide pusher en el marco.
- No apliques fuerza excesiva al usar el slide pusher, ya que esto puede causar daños al arma de fuego o a la herramienta.
- Siempre usa el equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al trabajar con armas de fuego.
- Evita distracciones mientras usas el slide pusher para mantener el enfoque en la tarea.
- Nunca apuntes el arma de fuego hacia ti mismo o hacia otros durante el proceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Instalación:

- Localiza la seguridad de pulgar del 1911 en tu arma de fuego.
- Alinea el slide pusher con el marco del 1911.
- Activa la seguridad de pulgar para bloquear el slide pusher en su lugar de manera segura.

3. Uso:

- Con el slide pusher bloqueado, aplica presión constante en el cañón según sea necesario.
- Monitorea la presión aplicada para evitar la sobreexertación, lo que puede llevar a daños.
- Una vez que la tarea esté completa, retira cuidadosamente el slide pusher del marco.

4. Postuso:

- Retira el slide pusher y guárdalo en un lugar seguro.
- Realiza una verificación de seguridad en el arma de fuego para asegurarte de que esté en condiciones seguras.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el slide pusher de manera responsable cuando alcance el final de su vida útil.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para herramientas y accesorios.
- No deseches el slide pusher en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con el Slide Pusher 1911 de Brownells, por favor contacta al equipo de soporte con sede en la UE. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Slide Pusher 1911 de Brownells.

Guide de Sécurité pour le PousseGlissière 1911 de Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi le pousseglissière 1911 de Brownells. Ce produit est conçu pour aider à maintenir la glissière en avant tout en appliquant une pression constante sur le canon pendant la découpe. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le pousseglissière.
- Utilisez le pousseglissière uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le pousseglissière hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le pousseglissière pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez l'utilisation et contactez le support client.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la sécurité à pouce du 1911 est correctement engagée lorsque vous verrouillez le pousseglissière dans le cadre.
- Ne forcez pas excessivement lors de l'utilisation du pousseglissière, car cela pourrait endommager l'arme ou l'outil.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation d'armes à feu.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation du pousseglissière pour rester concentré sur la tâche à accomplir.
- Ne pointez jamais l'arme à feu vers vous-même ou d'autres personnes pendant le processus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité à manipuler.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.

2. Installation :

- Localisez la sécurité à pouce du 1911 sur votre arme à feu.
- Alignez le pousseglissière avec le cadre du 1911.
- Engagez la sécurité à pouce pour verrouiller le pousseglissière en place de manière sécurisée.

3. Utilisation :

- Avec le pousseglissière engagé, appliquez une pression constante sur le canon selon les besoins.
- Surveillez la pression appliquée pour éviter une surexploitation qui pourrait entraîner des dommages.
- Une fois la tâche terminée, dégagez soigneusement le pousseglissière du cadre.

4. Après Utilisation :

- Retirez le pousseglissière et rangez-le dans un endroit sûr.
- Effectuez un contrôle de sécurité sur l'arme à feu pour vous assurer qu'elle est en état sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du pousseglissière de manière responsable lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie utile.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des outils et des accessoires.
- Ne jetez pas le pousseglissière dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant le pousseglissière 1911 de Brownells, veuillez contacter l'équipe de support basée dans l'UE. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre pousseglissière 1911 de Brownells.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells 1911 Slide Pusher

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells 1911 Slide Pusher. Questo prodotto è progettato per aiutare a mantenere il carrello in avanti mentre si applica una pressione costante sul barilotto durante il taglio. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il pusher per carrello.
- Utilizza il pusher per carrello solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il pusher per carrello fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il pusher per carrello per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o problemi, interrompi l'uso e contatta il supporto clienti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la sicura manuale 1911 sia correttamente attivata quando blocchi il pusher per carrello nel telaio.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del pusher per carrello, poiché ciò potrebbe danneggiare l'arma o lo strumento.
- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando lavori con armi da fuoco.
- Evita distrazioni mentre utilizzi il pusher per carrello per mantenere la concentrazione sul compito da svolgere.
- Non puntare mai l'arma da fuoco verso te stesso o verso altri durante il processo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.

2. Installazione:

- Individua la sicura manuale 1911 sulla tua arma da fuoco.
- Allinea il pusher per carrello con il telaio della 1911.
- Attiva la sicura manuale per bloccare il pusher per carrello in posizione in modo sicuro.

3. Uso:

- Con il pusher per carrello attivato, applica una pressione costante sul barilotto come necessario.
- Monitora la pressione applicata per evitare sovraccarichi che possono portare a danni.
- Una volta completato il compito, disimpegna con cautela il pusher per carrello dal telaio.

4. PostUso:

- Rimuovi il pusher per carrello e conservalo in un luogo sicuro.
- Esegui un controllo di sicurezza sull'arma da fuoco per assicurarti che sia in condizioni sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pusher per carrello in modo responsabile quando raggiunge la fine della sua vita utile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per strumenti e accessori.
- Non smaltire il pusher per carrello nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante il Brownells 1911 Slide Pusher, ti invitiamo a contattare il team di supporto basato nell'UE. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Brownells 1911 Slide Pusher.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pushera Suwaka Brownells 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pushera Suwaka Brownells 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu pomocy w utrzymaniu suwaka w pozycji przedniej, aby wywierać stały nacisk na lufę podczas cięcia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem pushera suwaka.
- Używaj pushera suwaka tylko do jego zamierzonego celu.
- Trzymaj pusher suwaka z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pusher suwaka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bezpiecznik kciuka 1911 jest prawidłowo zablokowany podczas zamocowywania pushera suwaka w ramie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania pushera suwaka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie broni lub narzędzia.
- Zawsze zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.
- Unikaj rozproszeń podczas używania pushera suwaka, aby zachować skupienie na zadaniu.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę siebie lub innych osób podczas tego procesu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj bezpiecznik kciuka 1911 na swojej broni.
- Wyrównaj pusher suwaka z ramą 1911.
- Zablokuj bezpiecznik kciuka, aby zabezpieczyć pusher suwaka na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po zablokowaniu pushera suwaka, wywieraj stały nacisk na lufę w razie potrzeby.
- Monitoruj wywierany nacisk, aby uniknąć nadmiernego wysiłku, co może prowadzić do uszkodzeń.
- Po zakończeniu zadania ostrożnie rozblokuj pusher suwaka z ramy.

4. Po Użyciu:

- Usuń pusher suwaka i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Wykonaj kontrolę bezpieczeństwa broni, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj pusher suwaka odpowiedzialnie, gdy osiągnie koniec swojego okresu użytkowania.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji narzędzi i akcesoriów.
- Nie wyrzucaj pushera suwaka do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z Pusherem Suwaka Brownells 1911, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia z siedzibą w UE. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Pusherem Suwaka Brownells 1911.

Turvaohjeet Brownells 1911 Slide Pushersille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells 1911 Slide Pusherin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan liu'uttamaan liukua eteenpäin samalla kun kohdistetaan tasainen paine tynnyriin leikkaamisen aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen slide pusherin käyttöä.
- Käytä slide pusheria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä slide pusher lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slide pusherin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiakastukeen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että 1911sormiturvavipu on oikein kytketty, kun lukitset slide pusherin runkoon.
- Älä käytä liiallista voimaa slide pusheria käytettäessä, sillä tämä voi vahingoittaa asetta tai työkalua.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Vältä häiriötekijöitä slide pusheria käytettäessä, jotta voit keskittyä tehtävään.
- Älä koskaan osoita asetta itseesi tai muihin prosessin aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Asennus:

- Etsi 1911sormiturvavipu aseestasi.
- Kohdista slide pusher 1911:n runkoon.
- Kytke sormiturvavipu päälle lukitaksesi slide pusherin turvallisesti paikalleen.

3. Käyttö:

- Kun slide pusher on kytketty, kohdistaa tasainen paine tynnyriin tarpeen mukaan.
- Seuraa käytettävää painetta välttääksesi liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa vahinkoa.
- Kun tehtävä on valmis, irrota slide pusher varovasti rungosta.

4. Käytön jälkeen:

- Poista slide pusher ja säilytä se turvallisessa paikassa.
- Suorita turvallisuustarkistus aseelle varmistaaksesi, että se on turvallisessa kunnossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä slide pusher vastuullisesti, kun se saavuttaa käyttöikänsä loppumisen.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävitysmenetelmistä työkaluja ja tarvikkeita varten.
- Älä hävitä slide pusheria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä liittyen Brownells 1911 Slide Pusheriin, ota yhteyttä EU-pohjaiseen tukitiimiin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells 1911 Slide Pushersin kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells 1911 Slide Pusher

Introduktion

Tack för att du valde Brownells 1911 Slide Pusher. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att hålla slutstycket framåt medan du applicerar ett konsekvent tryck på pipan under skärning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du använder slide pusher.
- Använd endast slide pusher för sitt avsedda syfte.
- Håll slide pusher utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet slide pusher för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller problem, sluta använda den och kontakta kundsupport.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapen och relaterade tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att 1911tums säkerheten är korrekt aktiverad när du låser slide pusher i ramen.
- Tillämpa inte överdrivet tryck när du använder slide pusher, eftersom detta kan orsaka skador på vapnet eller verktyget.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du arbetar med vapen.
- Undvik distraktioner medan du använder slide pusher för att behålla fokus på uppgiften.
- Pek aldrig vapnet mot dig själv eller andra under processen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Installation:

- Lokalisera 1911tums säkerheten på ditt vapen.
- Justera slide pusher med ramen på 1911.
- Aktivera säkerheten för att låsa slide pusher på plats på ett säkert sätt.

3. Användning:

- Med slide pusher aktiverad, applicera konsekvent tryck på pipan efter behov.
- Övervaka det applicerade trycket för att undvika överansträngning som kan leda till skador.
- När uppgiften är klar, ta försiktigt bort slide pusher från ramen.

4. Efter användning:

- Ta bort slide pusher och förvara den på en säker plats.
- Utför en säkerhetskontroll på vapnet för att säkerställa att det är i ett säkert tillstånd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slide pusher på ett ansvarsfullt sätt när den når slutet av sin användbara livslängd.
- Kontrollera lokala regler för korrekta avfallsmetoder för verktyg och tillbehör.
- Kassera inte slide pusher i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor, bekymmer eller säkerhetsfrågor angående Brownells 1911 Slide Pusher, vänligen kontakta det EUbaserade supportteamet. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Brownells 1911 Slide Pusher.

Bezpečnostní pokyny pro Brownells 1911 Slide Pusher

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells 1911 Slide Pusher. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal udržovat závěr vpředu a vyvíjet konzistentní tlak na hlaveň během řezání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před použitím slide pusheru.
- Používejte slide pusher pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Držte slide pusher mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte slide pusher na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, přestaňte ho používat a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a souvisejících příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je thumb safety na 1911 správně zapnutá při zamykání slide pusheru do rámu.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání slide pusheru, protože to může způsobit poškození zbraně nebo nástroje.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při práci se zbraněmi.
- Vyhněte se rozptýlení při používání slide pusheru, abyste si udrželi zaměření na daný úkol.
- Nikdy neotáčejte zbraň na sebe nebo na ostatní během procesu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Instalace:

- Najděte thumb safety na vaší zbrani 1911.
- Zarovnejte slide pusher s rámem 1911.
- Zapněte thumb safety, abyste bezpečně uzamkli slide pusher na místě.

3. Použití:

- S aktivovaným slide pusherem vyvíjejte konzistentní tlak na hlaveň podle potřeby.
- Sledujte tlak, který vyvíjíte, abyste se vyhnuli nadměrnému namáhání, které může vést k poškození.
- Jakmile je úkol dokončen, opatrně uvolněte slide pusher z rámu.

4. Po použití:

- Odstraňte slide pusher a uložte ho na bezpečné místo.
- Proveďte bezpečnostní kontrolu zbraně, abyste zajistili, že je v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se slide pusheru odpovědně, když dosáhne konce své užitečné životnosti.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace nástrojů a příslušenství.
- Nevyhazujte slide pusher do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo bezpečnostní dotazy týkající se Brownells 1911 Slide Pusher kontaktujte tým podpory se sídlem v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici detaily produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším Brownells 1911 Slide Pusher.