

RUGER® ACTION WRENCH - COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION

Aluminum heads completely enclose those fragile, single action frames to help eliminate expensive frame damage.



Attributes

- Name: COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080800174
- Mfr. No.:
- Make: Ruger
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 3.334kg
- UPC: 050806020825

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH](#)
- [English: RUGER® ACTION WRENCH COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à Action RUGER® de BROWNELLS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Akcyjnego RUGER® BROWNELLS](#)
- [Suomi: RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FÖR RUGER® SINGLE ACTION](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH für Ruger® Single Action. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der sicheren und effektiven Handhabung Ihrer Waffen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, dass es in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Sicherheitsbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für die Waffen, die Sie mit dem Wrench bearbeiten möchten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den RUGER® ACTION WRENCH nur mit den dafür vorgesehenen Waffenmodellen (Blackhawk, Super Blackhawk und Vaquero).
- Stellen Sie sicher, dass der Aluminiumkopf korrekt und sicher auf dem Griff montiert ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen an der Waffe oder am Werkzeug zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen oder Abnutzungen aufweist.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern, während Sie es verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile des Wrench auf Beschädigungen.
- Wählen Sie den passenden Aluminiumkopf für Ihr Waffenmodell aus.

2. Montage:

- Setzen Sie den Aluminiumkopf auf den Griff und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Kopf richtig ausgerichtet ist und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Halten Sie den Griff mit einer Hand fest und führen Sie die erforderlichen Anpassungen an der Waffe mit der anderen Hand durch.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und arbeiten Sie gleichmäßig.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug und lagern Sie es an einem sicheren Ort.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Wrench und der Köpfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Werkzeugs sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Händler oder Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen den richtigen Ansprechpartner kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass Sie gefährliche Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

RUGER® ACTION WRENCH COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® Action Wrench Complete Action Wrench for Ruger® Single Action. This product is designed to assist you in safely and effectively working on your Ruger firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize the risk of injury or damage.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product manual before use.
- Ensure that the wrench is suitable for the specific model of your firearm.
- Inspect the wrench for any damage or wear before each use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the wrench in a welllit and stable environment.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using the wrench.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the wrench, ensure that the firearm is unloaded and that the chamber is clear.
- Do not apply excessive force when using the wrench; this may damage the firearm or the wrench itself.
- Always use the correct interchangeable head for your specific firearm model.
- Do not modify the wrench or use it for purposes other than intended.
- Avoid using the wrench in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Be cautious of sharp edges on the wrench and the firearm during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Make sure you have the correct interchangeable head for your Ruger firearm model.
- Gather all necessary tools and ensure you are in a safe working environment.

2. Attaching the Interchangeable Head:

- Align the interchangeable head with the base/handle unit.
- Secure the head by twisting it clockwise until it is firmly attached.

3. Using the Wrench:

- Position the wrench over the firearm's action, ensuring a snug fit.
- Apply gentle pressure while turning the wrench to avoid damaging the firearm.
- If resistance is met, stop and reassess the fit rather than applying excessive force.

4. After Use:

- Detach the interchangeable head from the base/handle unit by twisting it counterclockwise.
- Clean the wrench to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a dry and safe location, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wrench in household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product concerns, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. It is important to have a point of contact for any safetyrelated issues.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the RUGER® Action Wrench Complete Action Wrench for Ruger® Single Action. Always prioritize safety and proper handling to enjoy your firearm responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Acción RUGER® de BROWNELLS. Este producto está diseñado para proporcionar una forma segura y efectiva de trabajar con marcos de acción simple de Ruger®. Para garantizar su seguridad y la de otros, por favor, lea y siga estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada antes de comenzar a usar la herramienta.
- Nunca uses la llave de acción en un entorno húmedo o mojado para evitar riesgos eléctricos.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Esta herramienta está diseñada específicamente para marcos de acción simple de Ruger®. No la uses con otros tipos de armas o marcos.
- **Fuerza excesiva:** No apliques fuerza excesiva al utilizar la llave, ya que esto puede dañar tanto la herramienta como el marco de la acción.
- **Cabezas intercambiables:** Asegúrate de que las cabezas intercambiables estén correctamente instaladas antes de utilizarlas. Verifica que estén firmes y seguras.
- **Almacenamiento:** Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Asegúrate de que las cabezas intercambiables estén protegidas para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la herramienta esté limpia y seca.
- Revisa que todas las piezas estén presentes: Base/Mango, cabezas intercambiables y tornillos.

2. Instalación de la Cabeza Intercambiable:

- Selecciona la cabeza adecuada para el modelo de arma.
- Inserta la cabeza en el extremo de la Base/Mango y asegúrate de que esté bien ajustada.

3. Uso de la Llave de Acción:

- Coloca la llave sobre el marco de acción de la Ruger® de manera que la cabeza encaje perfectamente.
- Gira la llave suavemente en la dirección necesaria. Si sientes resistencia, detente y verifica la alineación.

4. Finalización:

- Una vez completado el trabajo, retira la llave de acción y limpia cualquier residuo.
- Almacena la herramienta en su lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Si la herramienta está dañada o ya no es necesaria, elimínala de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No la deseches en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje o un punto de recogida de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de la Llave de Acción RUGER® de BROWNELLS o necesitas asistencia adicional, por favor, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto.

Nota: Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema o riesgo con la herramienta, repórtalo a las autoridades pertinentes y consulta actualizaciones sobre retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour la Clé à Action RUGER® de BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à action RUGER® de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider à manipuler en toute sécurité les armes à feu de type Ruger® Single Action. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Inspectez toujours l'outil avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilisez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne forcez jamais l'outil. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que l'outil est correctement installé.
- Ne pas utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser la clé à action sur une arme chargée. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer.
- Tenez fermement l'outil pendant son utilisation pour éviter tout glissement.
- Utilisez les têtes interchangeables appropriées pour le modèle d'arme que vous manipulez.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans l'outil pendant son utilisation.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments ou d'alcool.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation de l'outil:

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes : la base/manche en acier, les têtes en aluminium, et les instructions.
- Assurez-vous que l'outil est propre et exempt de débris.

2. Installation de la tête interchangeable:

- Sélectionnez la tête appropriée pour votre modèle d'arme.
- Insérez la tête dans le carré de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) de la base/manche.
- Assurez-vous que la tête est bien fixée avant de procéder.

3. Utilisation de la clé à action:

- Placez l'outil sur la partie de l'arme que vous souhaitez manipuler.
- Appliquez une pression uniforme et contrôlée pour éviter d'endommager l'arme.
- Si vous devez changer de tête, retirez l'outil de l'arme et suivez les étapes d'installation.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des outils en métal et des matériaux en aluminium.
- Si l'outil est endommagé et ne peut plus être utilisé, envisagez de le recycler.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour des conseils et des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser la clé à action RUGER® de BROWNELLS en toute confiance. Votre sécurité est notre priorité. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à consulter le site Web de sécurité des produits de l'UE pour des mises à jour et des informations sur les rappels.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH. Questo strumento è progettato per facilitare la manutenzione dei telai a singola azione Ruger, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare lo strumento solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare che lo strumento non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o se non funziona correttamente.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per l'uso e la manutenzione.
- In caso di incidenti o prodotti pericolosi, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso dello strumento.
- Assicurarsi che il telaio dell'arma sia scarico prima di utilizzare la chiave.
- Non applicare forza eccessiva durante l'uso per evitare danni al telaio o lesioni personali.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti.
- Seguire le istruzioni specifiche per il modello di arma per garantire un uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il lavoro sia eseguito su una superficie piana e stabile.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare.

2. Installazione:

- Fissare la testa intercambiabile in alluminio sulla base/manico in acciaio.
- Assicurarsi che la testa sia saldamente in posizione prima di procedere.

3. Uso:

- Posizionare il telaio dell'arma all'interno della testa.
- Ruotare la maniglia in senso orario o antiorario a seconda dell'operazione richiesta.
- Controllare frequentemente la stabilità del telaio durante l'uso.

4. Conclusione:

- Rimuovere lo strumento e riporlo in un luogo sicuro dopo l'uso.
- Pulire eventuali residui di polvere o sporcizia dallo strumento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma portarlo in un centro di raccolta autorizzato se non è più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per ulteriori informazioni, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto il RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Akcyjnego RUGER® BROWNELLS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza akcyjnego RUGER® BROWNELLS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj klucza akcyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan klucza, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, aby uniknąć urazów.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Szczególne środki ostrożności podczas używania

- Upewnij się, że klucz akcyjny jest odpowiednio dopasowany do modelu broni, zanim przystąpisz do jego użycia.
- Zawsze używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić maksymalną widoczność.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas pracy z kluczem, aby uniknąć uszkodzenia zarówno klucza, jak i broni.
- Nie używaj klucza do innych celów, niż do których został zaprojektowany.
- Zawsze upewnij się, że broń jest w stanie spoczynku i nie załadowana przed użyciem klucza.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie części klucza są obecne i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia pracy.

2. Użycie klucza:

- Wybierz odpowiednią głowicę z zestawu, zgodną z modelem broni.
- Zamocuj głowicę na rękojeści klucza.
- Umieść klucz na ramie broni, upewniając się, że jest stabilnie osadzony.
- Delikatnie obracaj klucz, aby dokonać wymaganej regulacji lub demontażu.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu użycia, dokładnie oczyść klucz z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj klucz w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizacja produktu powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj klucza akcyjnego do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu metali i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i inne istotne informacje dotyczące produktu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z klucza akcyjnego RUGER® BROWNELLS jest kluczowe dla zapewnienia ochrony użytkownika oraz prawidłowego działania broni. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek i zaleceń, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat aseiden käsittelyä ja huoltoa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käytät RUGER® ACTION WRENCH työkalua.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan käytä liikaa voimaa, joka voi johtaa vahinkoon tai loukkaantumiseen.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: perus/kahvayksikkö, vaihdettavat päät ja ohjeet.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja että sinulla on tarvittavat suojavarusteet.

2. Asennus

- Kiinnitä vaihdettava pää perus/kahvayksikköön.
- Varmista, että pää on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Aseta työkalu aseeseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Käännä kahvaa varovasti myötäpäivään tai vastapäivään tarpeen mukaan.
- Tarkista, että työkalu ei liiku tai irtoa käytön aikana.

4. Purkaminen

- Irrota työkalu varovasti aseesta käytön jälkeen.
- Puhdista työkalu ja tarkista se vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, erityisesti metalliosia.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkkaa ja ajankohtaista tietoa tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät RUGER® ACTION WRENCH työkalua. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FÖR RUGER® SINGLE ACTION

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH. Denna produkt är utformad för att underlätta reparation och underhåll av Ruger® pistolmodeller. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp.
- Se till att produkten är ordentligt monterad innan användning.
- Använd aldrig produkten på skadade eller defekta vapen.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Använd endast de rekommenderade utbytbara huvuden för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av handtag och huvuden:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Fäst det valda aluminiumhuvudet på handtaget genom att trycka in det i det kvadratiska facket tills det klickar på plats.

2. Användning av verktyget:

- Placera handtaget på den del av pistolen som ska arbetas med.
- Vrid handtaget försiktigt för att lossa eller dra åt skruvar eller bultar.
- Använd ett jämnt tryck och undvik att överbelasta verktyget för att förhindra skador.

3. Avslutning av arbetet:

- Ta bort handtaget från pistolen när arbetet är klart.
- Rengör verktyget och förvara det på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer kring korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH. Tack för att du tar del av dessa riktlinjer och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil práci s rámy zbraní Ruger, jako jsou Blackhawk, Super Blackhawk a Vaquero. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo závady přestaňte okamžitě používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň odpojena a bezpečně uzamčena.
- Při práci s nástrojem se vyvarujte jakéhokoli nadměrného tlaku, který by mohl způsobit poškození rámu.
- Nepoužívejte nástroj pro jiné účely, než pro které byl určen.
- Vždy pracujte na stabilním a rovném povrchu.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj správně používat, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty včetně základny/rukojeti, vyměnitelných hlav a pokynů.
2. **Instalace:**
 - Připojte vyměnitelnou hlavu k základně/rukojeti.
 - Zkontrolujte, zda je hlava pevně uchycena.
3. **Použití:**
 - Umístěte nástroj na rám zbraně, který chcete upravit.
 - Pomalu a opatrně otáčejte rukojetí, abyste uvolnili nebo utáhli součásti.
 - Pravidelně kontrolujte, zda je vše v pořádku a zda nedochází k poškození.
4. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na suchém místě.

Pokyny k likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nezapomínejte na ochranu životního prostředí při likvidaci výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® ACTION WRENCH BROWNELLS COMPLETE ACTION WRENCH FOR RUGER® SINGLE ACTION. Věříme, že vám tento nástroj přinese spoustu užitku a usnadní vaši práci.