

1911 TRIGGER - ED BROWN Solid Trigger, Long

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Edelstahlbogen beseitigt Verzug

1911 TRIGGER Präzisionsgefertigter, gebogener Schuh mit einer fein geriffelten Oberfläche sorgt für ein gutes Gefühl und eine präzise Steuerung des Abzugs. Die Schuhhöhe ist leicht überdimensioniert für eine genaue Anpassung. Der Bogen aus rostfreiem Stahl ermöglicht eine sanfte, flexfreie Abzugsbewegung. Die Übertravel-Stopp-Schraube verhindert ein Nachziehen. Erhältlich mit solidem Schuh in kurzer Länge oder gebohrt 3-Loch-Schuh, der einen noch leichteren Abzug bietet; nur in langer Länge. TECHNISCHE DATEN: Aluminium, silber eloxierter Schuh; polierter Bogen aus rostfreiem Stahl. Schuh – 1/4" (6,3 mm) breit, 15/16" (23,8 mm) hoch. Gesamtlänge gemessen vom Mittelpunkt des Schuhs bis zum Ende des Bogens. Kurz – 2,05" (5,2 cm) Gesamtlänge. Lang – 2,24" (5,7 cm) Gesamtlänge. Gunsmith-Anpassung erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [ED BROWN Solid Trigger, Long](#)
- Hersteller: [ED BROWN](#)
- Artikel-Nr.: 087000064
- Herst.-Nr.: 1001-SOLID
- Art: Competition,Curved,Long,Solid
- Finish: Silver
- Modell: Commander,Government,Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 800732100111

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweis für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Long](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweis für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Long

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Long entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Wartung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du diesen Trigger verwendest.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre den Trigger und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Trigger regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Probleme feststellst, benutze den Trigger nicht und suche professionelle Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Dieser Trigger ist für die Verwendung mit 1911-Modellen, einschließlich Government, Commander und Officers-Modellen, konzipiert. Stelle die Kompatibilität vor der Installation sicher.
- Eine Gunsmith-Anpassung ist für die ordnungsgemäße Installation erforderlich. Unsachgemäße Anpassungen können zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen.
- Modifiziere den Trigger oder eines seiner Komponenten nicht. Modifikationen können die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen des Triggers zu verwenden, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern.
- Achte auf das Abzugsgewicht des Triggers. Stelle sicher, dass es auf ein Niveau eingestellt ist, das du sicher handhaben kannst.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers und eventuell empfohlenen Anpassungswerkzeugen von einem qualifizierten Gunsmith.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Installiere den Ed Brown Solid Trigger, indem du ihn mit dem Triggerbogen ausrichtest und an seinem Platz sicherst.
- Justiere die ÜbertravelStoppSchraube, um unerwünschte Bewegungen des Triggers nach dem Schießen zu verhindern.
- Bestätige, dass der Trigger reibungslos ohne Blockaden bewegt.

3. Testen:

- Teste die Triggerfunktion nach der Installation in einer sicheren Umgebung.
- Stelle sicher, dass der Abzug gleichmäßig ist und keine Anzeichen von Fehlfunktionen aufweist.
- Wenn Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Gunsmith zur weiteren Bewertung.

4. Nutzung:

- Mache dich mit dem Gefühl und der Bedienung des Triggers während des Trockenfeuertrainings vertraut.
- Halte immer eine angemessene Schießhaltung und einen festen Griff, wenn du die Feuerwaffe verwendest.
- Reinige und warte den Trigger und die Feuerwaffe nach den Empfehlungen des Herstellers nach der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten des Triggers verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Feuerwaffenkomponenten.
- Werfe den Trigger nicht im regulären Hausmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des Ed Brown Solid Trigger besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für weitere Anleitungen.

Bitte denke daran, dass deine Sicherheit und die Sicherheit anderer von größter Bedeutung sind. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Long zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de