

Extractor w/Loaded Chamber, New Style, 9mm

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extraktor-Ersatzteile](#) > [Auszieher](#)

PASST: Modell 17, 9mm; Modell 19, 9mm; Modell 26, 9mm; Modell 34, 9mm

Extractor 9mm, .380 (15o) mit Ladezustandsanzeige (LCI) (nur in Verbindung mit 2714 Lager verwenden)



Eigenschaften

- Name: [GLOCK Extractor w/Loaded Chamber, New Style, 9mm](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002712
- Herst.-Nr.:
- Finish: Blued
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Modell: 17,19,26,34
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 56mm
- Versandlänge: 97mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den GLOCK Extractor mit Ladezustandsanzeige, Neue Ausführung](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den GLOCK Extractor mit Ladezustandsanzeige, Neue Ausführung

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GLOCK Extractor mit Ladezustandsanzeige, Neue Ausführung. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit GLOCK-Modellen 17, 19, 34 und 26 im Kaliber 9 mm (.355.356) konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Herstelleranweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die Sicherheitsgate-Plattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Extractor nur mit den empfohlenen GLOCK-Modellen (17, 19, 34, 26).
- Achten Sie darauf, dass der Extractor ordnungsgemäß installiert ist, um ein versehentliches Versagen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Extractor und die Ladezustandsanzeige in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Extractor arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Extractor gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen GLOCK Extractor mit Ladezustandsanzeige vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie die Ladezustandsanzeige vor jedem Schuss, um sicherzustellen, dass die Waffe geladen ist.
- Halten Sie die Waffe immer in einer sicheren Richtung, wenn Sie den Abzug betätigen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe nicht unbeaufsichtigt bleibt, insbesondere in der Nähe von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den GLOCK Extractor und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Missbrauch zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden GLOCKKontakt oder die örtliche Verkaufsstelle.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen oberste Priorität hat. Befolgen Sie stets die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de