

Spring Loaded Bearing LCI

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzensperren](#)

TEIL# 3442 /BROWNELLS SKU 100002727: Fabrik Ersatz Feder-gelagerte Lager für Glock® Modelle 20, 21, 29, 30 und 36 im Kaliber 10mm, .45 Auto (nicht GAP) (nur mit LCI Extractors verwenden) TEIL# 3439 /BROWNELLS SKU 100002726: Fabrik Ersatz Feder-gelagerte Lager für Glock® Modelle 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35 im Kaliber 40S&W-357 Sig (nur mit LCI Extractors verwenden). TEIL# 2714 /BROWNELLS SKU 100002724: Fabrik Ersatz Feder-gelagerte Lager für Glock® Modelle 17, 19, 26 und 34 Pistolen im Kaliber 9mm Luger. (nur mit LCI Extractors verwenden)



Eigenschaften

- Name: [GLOCK Spring Loaded Bearing LCI](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002724
- Herst.-Nr.:
- Modell: 17,19,26,34
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das GLOCK Federgelagerte Lager LCI](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das GLOCK Federgelagerte Lager LCI

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das GLOCK Federgelagerte Lager LCI entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GLOCKPistole zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches GLOCKModell geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit LCI Extractors, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Federgelagerte Lager nur mit den kompatiblen GLOCKModellen:
 - Modell 20, 21, 29, 30, 36 (Kaliber 10mm, .45 Auto)
 - Modell 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35 (Kaliber 40S&W357 Sig)
 - Modell 17, 19, 26, 34 (Kaliber 9mm Luger)
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es installieren.
- Verwenden Sie nur Originalteile und zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Federgelagerte Lager für Ihr GLOCKModell haben.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Lager, falls vorhanden.
- Setzen Sie das neue Federgelagerte Lager vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Lager richtig sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Verwendung

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Lager ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen müssen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen GLOCKWebsite oder über Ihren Händler.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem GLOCK Federgelagerte Lager LCI.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de