

# **TECH SIGHTS, LLC. RUGER 10/22 TSR200 GI-STYLE SIGHT SET - TECH SIGHTS, LLC. Ruger 10/22 Aperture TSR200 GI-Style Sight Set Black**

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Visiere - Sets](#)

Ersatzvisier-Sets geben deinem 10/22® einen längeren Visierabstand für ein verbessertes Genauigkeitspotenzial, plus das gleiche Sichtbild wie ein AR-15/M16 mit militärischen Visieren. Die Installation erfordert kein Waffenbau, kein Bohren/ Gewindeschneiden und keine dauerhaften Änderungen am Gewehr. Der hintere Visier wird mit den werkseitig bereitgestellten Löchern für eine Zielfernrohrbasis montiert. Die gesamte Stahl-Vordervisier-Einheit hat einen standardmäßigen Detent-Locking M16-Pin, umgeben von schützenden Ohren, die es vor Beschädigungen und Fehljustierungen schützen. Der Benutzer kann jeden Aftermarket-Pin ersetzen, der den standardmäßigen A2 ersetzt. Für noch mehr Präzision verfügt das TSR200-Set über einen hinteren Visier mit einer einzelnen Öffnung, die ein drehbares Rad für feine Höhenanpassungen verwendet; klickverstellbar für Windage.



## **Eigenschaften**

- Name: [TECH SIGHTS, LLC. Ruger 10/22 Aperture TSR200 GI-Style Sight Set Black](#)
- Hersteller: [TECH SIGHTS](#)
- Artikel-Nr.: 100006911
- Herst.-Nr.: TSR200
- Art: Aperture
- Farbe: Black
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 163mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VISIERT SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

# RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VISIERSET

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

### Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VisierSet entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Genauigkeit deines RUGER 10/22 Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, die dir helfen, dieses VisierSet effektiv und verantwortungsbewusst zu nutzen.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das VisierSet installierst oder verstellst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das VisierSet und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das VisierSet auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Nutze es nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung befindest, wenn du das VisierSet verwendest.
- Trage immer geeigneten Augenschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass dein Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Modifizierte das VisierSet oder dein Gewehr nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Wenn du mit der Installation oder Nutzung von WaffenZubehör nicht vertraut bist, such Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### Installationsanweisungen

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Schraubendrehers und der bereitgestellten Montageschrauben.
2. **Das Gewehr vorbereiten:** Stelle sicher, dass dein RUGER 10/22 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
3. **Vorhandene Visiere entfernen:** Falls zutreffend, entferne vorsichtig das vorhandene hintere Visier vom Gewehr.
4. **Hinteres Visier montieren:**
  - Richte das hintere Visier an den werkseitig bereitgestellten Löchern für die Zielfernrohrbasis aus.
  - Sichere das hintere Visier mit den bereitgestellten Montageschrauben. Stelle sicher, dass es fest sitzt, aber ziehe es nicht zu fest an.
5. **Vorderes Visier installieren:**
  - Positioniere die Vorderansichtseinheit auf dem Lauf und stelle sicher, dass sie zentriert ist.
  - Befolge das gleiche Verfahren wie beim hinteren Visier, um es zu sichern.
6. **Die Visiere einstellen:**
  - Nutze das drehbare Rad am hinteren Visier für feine Höhenanpassungen.
  - Stelle die Windage mit den Klickverstellungen am hinteren Visier ein.

#### Nutzungsanweisungen

- Mach dich nach der Installation mit dem Sichtbild und den Einstellungen vertraut.
- Übe die Nutzung des VisierSets in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, bevor du mit dem Zielschießen beginnst.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und Sicherheit der Visiere vor der Nutzung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn das VisierSet irreparabel beschädigt wird, entsorge es verantwortungsbewusst. Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden für Metall und Kunststoffkomponenten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Installation oder Nutzung des RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE VisierSets konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere direkt den Hersteller für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du dein Schießerlebnis genießt.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)