

AR-15 SHORT THROW SELECTOR - NOVESKE RIFLEWORKS AMBIDEXTROUS STS SELECTOR

60/ Selector With Magpul SSG Levers

Noveske's STS (Short Throw Selector) gives your AR's selector a short 60° throw for fast, easy transition between the "Fire" and "Safe" positions. It uses Magpul's popular SSG selector lever (included) for the FN SCAR for enhanced ergonomic feel, and is available in both standard right-hand and ambidextrous versions. For further versatility, the Noveske kit includes both long and short levers to help you get the best feel and function. The central shaft is machined from hardened stainless steel with a nitride coating for surface wear resistance.



Attributes

- Name: NOVESKE RIFLEWORKS AMBIDEXTROUS STS SELECTOR
- Manufacturer: NOVESKE RIFLEWORKS
- Product no.: 100010789
- Mfr. No.: 05000085
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 793573126467

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Short Throw Selector](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Short Throw Selector](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Corto Recorrido AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur à Courte Course AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore a Corsa Breve AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 Short Throw Selector](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Short Throw Selectorille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Short Throw Selector](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Short Throw Selector](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Short Throw Selector

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Noveske AR15 Short Throw Selector (STS) entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deines AR15-Gewehrs zu verbessern, indem es einen kurzen 60° Wurf für schnelle Übergänge zwischen den Positionen „Feuer“ und „Sicher“ bietet. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Selector installierst oder anpasst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte den Selector in der Position „Sicher“, wenn er nicht verwendet wird.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du das Gewehr handhabst.
- Bewahre das Gewehr und den Selector an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Selector auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen führen.
 - Missbrauch des Selectors kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
 - Modifiziere oder ändere den Selector in keiner Weise.
 - Stelle sicher, dass der Selector vollständig in der Position „Feuer“ oder „Sicher“ eingerastet ist.
 - Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Bedienen des Selectors.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen bestimmt.
 - Stelle sicher, dass alle Benutzer eine angemessene Schulung in der Waffensicherheit erhalten haben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsanweisungen:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Selectorhebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den Noveske STS Selector, indem du ihn mit dem zentralen Schaft ausrichtest.
- Sichere den Selector gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Teste den Selector, um sicherzustellen, dass er reibungslos zwischen den Positionen „Feuer“ und „Sicher“ funktioniert.

2. Benutzungsanweisungen:

- Um auf „Feuer“ zu wechseln, drehe den Selectorhebel in die vorgesehene Position.
- Um auf „Sicher“ zu wechseln, drehe den Selectorhebel zurück in die Position „Sicher“.
- Überprüfe immer, dass der Selector in der Position „Sicher“ ist, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Selector irreparabel beschädigt wird, entsorge ihn so, dass eine unbefugte Verwendung verhindert wird.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung zum Noveske AR15 Short Throw Selector wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung des Noveske AR15 Short Throw Selectors gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Handhabungspraktiken mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Short Throw Selector

Introduction

Thank you for choosing the Noveske AR15 Short Throw Selector (STS). This product is designed to enhance the functionality of your AR15 rifle by providing a short 60° throw for quick transitions between "Fire" and "Safe" positions. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the selector.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the selector in the "Safe" position when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling the rifle.
- Store the rifle and selector in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the selector for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction.
 - Misuse of the selector can result in accidental discharge.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Follow installation instructions carefully.
 - Do not modify or alter the selector in any way.
 - Ensure that the selector is fully engaged in either the "Fire" or "Safe" position.
 - Avoid using excessive force when operating the selector.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users have received proper training in firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing selector lever by following the manufacturer's instructions.
- Install the Noveske STS selector by aligning it with the central shaft.
- Secure the selector in place according to the provided instructions.
- Test the selector to ensure it operates smoothly between "Fire" and "Safe" positions.

2. Usage Instructions:

- To switch to "Fire", rotate the selector lever to the designated position.
- To switch to "Safe", rotate the selector lever back to the "Safe" position.
- Always verify that the selector is in the "Safe" position when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the selector becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents unauthorized use.
- Consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Noveske AR15 Short Throw Selector, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Noveske AR15 Short Throw Selector. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector de Corto Recorrido AR15

Introducción

Gracias por elegir el Selector de Corto Recorrido (STS) de Noveske para tu AR15. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AR15, proporcionando un recorrido corto de 60° para transiciones rápidas entre las posiciones de "Fuego" y "Seguro". Es esencial seguir las pautas de seguridad que se describen en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el selector.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Mantén el selector en la posición de "Seguro" cuando no esté en uso.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que estás en un lugar seguro al manejar el rifle.
- Almacena el rifle y el selector en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el selector en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento.
 - El uso indebido del selector puede resultar en disparos accidentales.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación.
 - No modifiques ni alteres el selector de ninguna manera.
 - Asegúrate de que el selector esté completamente enganchado en las posiciones de "Fuego" o "Seguro".
 - Evita usar fuerza excesiva al operar el selector.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para su uso por personas menores de 18 años sin supervisión de un adulto.
 - Asegúrate de que todos los usuarios hayan recibido la capacitación adecuada en seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instrucciones de Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Retira la palanca del selector existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el selector STS de Noveske alineándolo con el eje central.
- Asegura el selector en su lugar de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Prueba el selector para asegurarte de que funcione sin problemas entre las posiciones de "Fuego" y "Seguro".

2. Instrucciones de Uso:

- Para cambiar a "Fuego", rota la palanca del selector a la posición designada.
- Para cambiar a "Seguro", rota la palanca del selector de vuelta a la posición de "Seguro".
- Siempre verifica que el selector esté en la posición de "Seguro" cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el selector se daña más allá de la reparación, deséchalo de una manera que impida su uso no autorizado.
- Considera reciclar los materiales cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o apoyo relacionado con el Selector de Corto Recorrido AR15 de Noveske, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Al adherirte a estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Selector de Corto Recorrido AR15 de Noveske. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de manejo de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur à Courte Course AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur à Courte Course AR15 de Noveske (STS). Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil AR15 en fournissant un mouvement court de 60° pour des transitions rapides entre les positions "Feu" et "Sûr". Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le sélecteur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez-les comme si elles étaient chargées.
- Gardez le sélecteur en position "Sûr" lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr lorsque vous manipulez le fusil.
- Rangez le fusil et le sélecteur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le sélecteur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement.
 - Une mauvaise utilisation du sélecteur peut provoquer un tir accidentel.
- **Instructions pour Éviter les Risques :**
 - Suivez attentivement les instructions d'installation.
 - Ne modifiez ni n'altérez le sélecteur de quelque manière que ce soit.
 - Assurez-vous que le sélecteur est complètement engagé dans la position "Feu" ou "Sûr".
 - Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du sélecteur.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision adulte.
 - Assurez-vous que tous les utilisateurs ont reçu une formation appropriée en matière de sécurité des armes à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Instructions d'Installation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le levier de sélecteur existant en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le sélecteur STS de Noveske en l'alignant avec l'axe central.
- Fixez le sélecteur en place selon les instructions fournies.
- Testez le sélecteur pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur entre les positions "Feu" et "Sûr".

2. Instructions d'Utilisation :

- Pour passer à "Feu", faites pivoter le levier de sélecteur vers la position désignée.
- Pour passer à "Sûr", faites pivoter le levier de sélecteur à nouveau vers la position "Sûr".
- Vérifiez toujours que le sélecteur est en position "Sûr" lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le sélecteur devient endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le d'une manière qui empêche une utilisation non autorisée.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Sélecteur à Courte Course AR15 de Noveske, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Sélecteur à Courte Course AR15 de Noveske. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore a Corsa Breve AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore a Corsa Breve (STS) Noveske per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile AR15 fornendo una corsa ridotta di 60° per transizioni rapide tra le posizioni "Fuoco" e "Sicuro". È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il selettore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e trattale come se fossero cariche.
- Tieni il selettore nella posizione "Sicuro" quando non è in uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando maneggi il fucile.
- Conserva il fucile e il selettore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il selettore per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti.
 - L'uso improprio del selettore può risultare in un colpo accidentale.
- **Istruzioni per Evitare i Pericoli:**
 - Segui attentamente le istruzioni di installazione.
 - Non modificare o alterare il selettore in alcun modo.
 - Assicurati che il selettore sia completamente inserito in posizione "Fuoco" o "Sicuro".
 - Evita di usare una forza eccessiva quando operi il selettore.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.
 - Assicurati che tutti gli utenti abbiano ricevuto una formazione adeguata sulla sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Istruzioni per l'Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi la leva selettore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il selettore STS Noveske allineandolo con l'albero centrale.
- Fissa il selettore in posizione secondo le istruzioni fornite.
- Testa il selettore per assicurarti che funzioni senza intoppi tra le posizioni "Fuoco" e "Sicuro".

2. Istruzioni per l'Uso:

- Per passare a "Fuoco", ruota la leva selettore nella posizione designata.
- Per passare a "Sicuro", ruota la leva selettore di nuovo nella posizione "Sicuro".
- Verifica sempre che il selettore sia in posizione "Sicuro" quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il selettore diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in un modo che prevenga l'uso non autorizzato.
- Considera il riciclaggio dei materiali dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il Selettore a Corsa Breve Noveske per AR15, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Adottando queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Selettore a Corsa Breve Noveske per AR15. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di maneggio delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 Short Throw Selector

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór selektora AR15 Short Throw (STS) firmy Noveske. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć funkcjonalność twojego karabinu AR15, zapewniając krótki kąt 60° dla szybkiej zmiany między pozycjami „Ogień” a „Bezpieczny”. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją lub regulacją selektora.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj selektor w pozycji „Bezpieczny”, gdy nie jest używany.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi karabinu.
- Przechowuj karabin i selektor w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj selektor pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii.
 - Niewłaściwe użycie selektora może skutkować przypadkowym wystrzałem.
- **Instrukcje dotyczące unikania zagrożeń:**
 - Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji.
 - Nie modyfikuj ani nie zmieniaj selektora w żaden sposób.
 - Upewnij się, że selektor jest w pełni zaangażowany w pozycję „Ogień” lub „Bezpieczny”.
 - Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi selektora.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
 - Upewnij się, że wszyscy użytkownicy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instrukcje instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą dźwignię selektora zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj selektor Noveske STS, wyrównując go z centralnym wałkiem.
- Zabezpiecz selektor na miejscu zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Przetestuj selektor, aby upewnić się, że działa płynnie między pozycjami „Ogień” i „Bezpieczny”.

2. Instrukcje użytkowania:

- Aby przełączyć na „Ogień”, obróć dźwignię selektora do wyznaczonej pozycji.
- Aby przełączyć na „Bezpieczny”, obróć dźwignię selektora z powrotem do pozycji „Bezpieczny”.
- Zawsze weryfikuj, że selektor znajduje się w pozycji „Bezpieczny”, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli selektor ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwia jego naprawę, pozbądź się go w sposób, który zapobiega nieuprawnionemu użyciu.
- Rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich zapytań lub wsparcia dotyczącego selektora AR15 Short Throw firmy Noveske, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie selektora AR15 Short Throw firmy Noveske. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach obsługi broni.

Turvaohjeet AR15 Short Throw Selectorille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Novesken AR15 Short Throw Selectorin (STS). Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kivääriä toiminnallisuutta tarjoamalla lyhyen 60° heiton, mikä mahdollistaa nopean siirtymisen "Tulitaulu" ja "Turvallinen" asentojen välillä. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen valitsimen asentamista tai säätämistä.
- Käsittele aina tulivoimaa varoen ja pidä sitä kuin se olisi ladattu.
- Pidä valitsin "Turvallinen" asennossa, kun sitä ei käytetä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi kivääriä.
- Säilytä kivääri ja valitsin turvallisessa paikassa, lapsilta ja valtuuttamattomilta käyttäjiltä suojassa.
- Tarkista säännöllisesti valitsin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöön.
 - Valitsimen väärinkäyttö voi aiheuttaa vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Noudata asennusohjeita tarkasti.
 - Älä muokkaa tai muuta valitsinta millään tavalla.
 - Varmista, että valitsin on täysin kiinnitetty joko "Tulitaulu" tai "Turvallinen" asentoon.
 - Vältä liiallista voimaa valitsimen käytössä.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.
 - Varmista, että kaikki käyttäjät ovat saaneet asianmukaista koulutusta tulivoiman turvallisuudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva valitsinkahva valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna Novesken STS valitsin kohdistamalla se keskuskappaleen kanssa.
- Kiinnitä valitsin paikoilleen annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Testaa valitsin varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti "Tulitaulu" ja "Turvallinen" asentojen välillä.

2. Käyttöohjeet:

- Vaihtaaksesi "Tulitaulu"asentoon, käännä valitsinkahva määrättyyn asentoon.
- Vaihtaaksesi "Turvallinen" asentoon, käännä valitsinkahva takaisin "Turvallinen" asentoon.
- Varmista aina, että valitsin on "Turvallinen" asennossa, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos valitsin vaurioituu korjauskelvottomaksi, hävitä se tavalla, joka estää valtuuttamattoman käytön.
- Harkitse materiaalien kierrätystä, kun se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Novesken AR15 Short Throw Selectorin osalta, viitataan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa Novesken AR15 Short Throw Selectorin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden tulivoiman käsittelykäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Short Throw Selector

Introduktion

Tack för att du valt Noveske AR15 Short Throw Selector (STS). Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din AR15riffla genom att erbjuda en kort 60° rörelse för snabba övergångar mellan lägena "Fire" och "Safe". Det är viktigt att följa de säkerhetsriktlinjer som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att riflen är oladdad innan du installerar eller justerar selektorn.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Håll selektorn i "Safe"-läge när den inte används.
- Var medveten om din omgivning och se till att du är i en säker miljö när du hanterar riflen.
- Förvara riflen och selektorn på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet selektorn för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel.
 - Felanvändning av selektorn kan resultera i oavsiktlig avfyrning.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Följ installationsanvisningarna noggrant.
 - Modifiera eller ändra inte selektorn på något sätt.
 - Se till att selektorn är helt engagerad i antingen "Fire" eller "Safe"-läge.
 - Undvik att använda överdriven kraft när du använder selektorn.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxens övervakning.
 - Se till att alla användare har fått rätt utbildning i vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Se till att riflen är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga selektorarmen genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera Noveske STSselektorn genom att justera den med den centrala axeln.
- Säkra selektorn på plats enligt de medföljande instruktionerna.
- Testa selektorn för att säkerställa att den fungerar smidigt mellan "Fire" och "Safe"-lägena.

2. Användningsanvisningar:

- För att växla till "Fire", rotera selektorarmen till den angivna positionen.
- För att växla till "Safe", rotera selektorarmen tillbaka till "Safe"-läget.
- Verifiera alltid att selektorn är i "Safe"-läge när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om selektorn blir skadad bortom reparation, kassera den på ett sätt som förhindrar obehörig användning.
- Överväg att återvinna material där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående Noveske AR15 Short Throw Selector, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Noveske AR15 Short Throw Selector. Tack för att du prioriterar säkerhet i din vapenhantering.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Short Throw Selector

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili Noveske AR15 Short Throw Selector (STS). Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší pušky AR15 tím, že poskytuje krátký 60° pohyb pro rychlé přechody mezi polohami "Fire" a "Safe". Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je puška vybitá před instalací nebo úpravou selektoru.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a zacházejte s nimi, jako by byly nabitě.
- Držte selektor v poloze "Safe", když není používán.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci s puškou.
- Uložte pušku a selektor na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte selektor na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše.
 - Nesprávné používání selektoru může vést k náhodnému výstřelu.
- **Pokyny pro vyhnutí se nebezpečím:**
 - Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci.
 - Neměňte ani neupravujte selektor žádným způsobem.
 - Ujistěte se, že je selektor plně zapojen v poloze "Fire" nebo "Safe".
 - Vyhněte se použití nadměrné síly při obsluze selektoru.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let bez dospělého dohledu.
 - Ujistěte se, že všichni uživatelé obdrželi řádné školení v oblasti bezpečnosti palných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Pokyny pro instalaci:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a směřuje do bezpečného směru.
- Odstraňte stávající páčku selektoru podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Noveske STS selektor zarovnáním s centrálním hřídelem.
- Zajistěte selektor na místě podle poskytnutých pokynů.
- Otestujte selektor, abyste zajistili, že hladce přechází mezi polohami "Fire" a "Safe".

2. Pokyny pro používání:

- Chceteli přepnout na "Fire", otočte páčku selektoru do určené polohy.
- Chceteli přepnout na "Safe", otočte páčku selektoru zpět do polohy "Safe".
- Vždy ověřte, že je selektor v poloze "Safe", když není používán.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se selektor poškodí natolik, že jej nelze opravit, zlikvidujte jej způsobem, který zabrání neoprávněnému použití.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se Noveske AR15 Short Throw Selector prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším nákupem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Noveske AR15 Short Throw Selector. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých praktikách manipulace s palnými zbraněmi.