

LITTLE CROW GUNWORKS, LLC. LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS, LLC. 6.5x284 Worlds Finest Trimmer

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsentrimmer](#)

Der „World's Finest Trimmer“ ermöglicht es dir, mehr Hülsen in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand zu trimmen – indem du deinen elektrischen Bohrer als Stromquelle nutzt. Der verstellbare Cutter rotiert und kürzt die Hülse, bis die Schulter den passgenauen Stopper berührt, der in einem Lager montiert ist, um ein Verdrehen und Beschädigen der Hülse zu verhindern. Nimm einfach eine Hülse und drücke sie gegen den Cutter, bis das überschüssige Messing entfernt ist. Sobald du den Trimmer eingerichtet hast und einen Rhythmus gefunden hast, kannst du problemlos eine Geschwindigkeit von 8-10 Hülsen pro Minute beibehalten – ein echtes Vergnügen! Robuste Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl, mit einem Hochgeschwindigkeitsstahl-Cutter für jahrelangen zuverlässigen Einsatz. Die Geräte trimmen nur die Patronenhülsen auf Länge. Sie entgraten oder fasen die Hülsenmündung während des Trimmens nicht. Diese werden nicht mit einem Dowel geliefert.



Eigenschaften

- Name: [LITTLE CROW GUNWORKS, LLC. 6.5x284 Worlds Finest Trimmer](#)
- Hersteller: [LITTLE CROW GUNWORKS](#).
- Artikel-Nr.: 100011330
- Herst.-Nr.: LCG-WFT-6.5X284-6.5RPM
- Patrone: 6.5 x 284 mm Winchester
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 119mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER Sicherheitsanleitung
- Über uns

LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST

TRIMMER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Erfahrung beim Einsatz des Trimmers zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und versteh immer das Benutzerhandbuch, bevor du den Trimmer bedienst.
- Stelle sicher, dass der Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck, das Trimmen von Patronenhülsen, verwendet wird.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Trimmer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn benutzt.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen des Trimmers.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Trimmer nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Trenne den Trimmer von der Stromquelle, wenn er nicht in Gebrauch ist oder wenn du Anpassungen vornimmst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Elektrische Sicherheit:**
 - Verwende nur kompatible elektrische Bohrer als Stromquelle.
 - Vermeide eine Überlastung des Bohrers; befolge die Herstelleranweisungen zur maximalen Kapazität.
- **Schneidsicherheit:**
 - Halte Hände und Finger während des Betriebs vom Cutter fern.
 - Versuche nicht, Messingspäne zu entfernen oder den Cutter während des Betriebs des Trimmers einzustellen.
- **Ergonomie:**
 - Halte eine stabile Körperhaltung während der Verwendung des Trimmers, um Belastungen oder Verletzungen zu vermeiden.
 - Verwende den Trimmer in einer angenehmen Höhe, um ein Bücken oder unnatürliches Erreichen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten des Trimmers:

- Sichere den Trimmer auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Befestige den Trimmer gemäß den Herstelleranweisungen am elektrischen Bohrer.
- Stelle sicher, dass der Cutter richtig ausgerichtet und sicher befestigt ist.

2. Verwendung des Trimmers:

- Wähle eine Patronenhülse zum Trimmen aus.
- Halte die Hülse fest und richte sie am Cutter aus.
- Drücke die Hülse gegen den Cutter, bis das überschüssige Messing entfernt ist.
- Halte einen gleichmäßigen Rhythmus ein, um eine Trimmgeschwindigkeit von 810 Hülsen pro Minute zu erreichen.

3. Nach der Benutzung:

- Trenne den Trimmer vom elektrischen Bohrer.
- Reinige den Trimmer und den Arbeitsplatz von Messingspänen.
- Bewahre den Trimmer an einem sicheren und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder beschädigte Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer es möglich ist.
- Entsorge den Trimmer nicht im allgemeinen Müll; überprüfe lokale Programme zur Wiederverwertung von Elektronikschrött.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen gewährleistest du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de