

# **LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #22 Lock-N-Load AP Progressive Press Shellplate**

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Patronenplatten für die Lock-N-Load AP und Pro-Jector sind für die meisten Kaliber erhältlich. Jede Patronenplatte kann auch zusätzliche Kaliber mit denselben Hülsenbodenmaßen halten. Die aktuellen Patronenplatten sind so konzipiert, dass sie auf Lock-N-Load AP (sowohl EZ-Ject- als auch Drahtauswerfer-Modelle) und Pro-Jector Pressen passen. Diese Patronenplatten erfordern den Kauf des 749-012-552 Hornady Auto Press Retrofit-Kits, wenn deine Presse noch das ALTE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM hat. Bei Fragen wende dich bitte an deinen Sinclair-Techniker unter 800-717-8211. Sieh dir das Hornady Shellplate-Diagramm an.



## **Eigenschaften**

- Name: [HORNADY #22 Lock-N-Load AP Progressive Press Shellplate](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 100011710
- Herst.-Nr.: 392622
- Art: Press Type
- Patrone: -
- Versandgewicht: 0.106kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 090255926224

## **Artikeldetails**

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22! Diese Patronenplatte ist für die Verwendung mit der LockNLoad AP und ProJector Presse konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Presse vollständig gelesen haben, bevor Sie die Shellplate installieren.
- Verwenden Sie die Shellplate nur für die empfohlenen Kaliber und Hülsenbodenmaße.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an der Shellplate.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Shellplate nur mit der HORNADY LockNLoad AP oder ProJector Presse.
- Achten Sie darauf, dass die Presse mit dem richtigen EjectorSystem ausgestattet ist. Wenn Ihre Presse das alte federbelastete Auswerfersystem hat, erwerben Sie bitte das Hornady Auto Press RetrofitKit (749012552).
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verschlissenen Patronenplatten, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Entfernen Sie die vorhandene Shellplate, falls erforderlich.
3. Setzen Sie die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 in die Halterung ein, bis sie einrastet.
4. Überprüfen Sie, ob die Shellplate sicher befestigt ist, bevor Sie die Presse wieder in Betrieb nehmen.

### Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Shellplate ordnungsgemäß installiert und in gutem Zustand ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Patrone und das richtige Kaliber verwenden.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihrer Presse zum Laden und Entladen von Patronen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Presse gelangen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von HORNADY oder an einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

## Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Ladeerlebnis zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Updates oder Rückrufinformationen zu achten, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)