

# Neck Wall Thickness Gauge

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Messständer & Zubehör](#)

Dieses Zubehör für das Concentricity Tool bietet den nächsten Schritt in der ultra-präzisen Wiederladung. Der .0005-Inkrement-Dial-Indikator hilft, Variationen der Nackenstärke zu identifizieren, sodass du die Hülsenhälse sortieren und messen oder deinen Nackendrehvorgang überprüfen kannst – was letztendlich die Genauigkeit verbessert. (Concentricity Tool nicht enthalten.) KOMMT MIT DIESEN TRIMMER-PILOTEN: 1- 22 Kal. | .224" 3- 6mm | .243" 4- 25 Kal. | .257" 5- 6.5mm | .264" 6- 270 Kal. | .277" 7- 7mm | .284" 9- 30 Kal. | .308" 13- 338 Kal. | .338" 15- 35 Kal. | .358" 19- 45 Kal. | .452"



## Eigenschaften

- Name: [HORNADY Neck Wall Thickness Gauge](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 100014816
- Herst.-Nr.: 041223
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 152mm
- Versendlänge: 152mm
- UPC: 090255412239

## Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das HORNADY Neck Wall Thickness Gauge
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das HORNADY Neck Wall Thickness Gauge

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem HORNADY Neck Wall Thickness Gauge! Dieses präzise Werkzeug ist ein unverzichtbares Zubehör für Ihre Wiederladearbeiten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Verwenden Sie das Gauge nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gauge geeignete persönliche Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrillen.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug in einem stabilen und sicheren Bereich verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gauge fallen zu lassen oder unsachgemäß zu lagern.
- Verwenden Sie das Gauge nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gauge sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie die TrimmerPiloten, um sicherzustellen, dass sie für die verwendeten Hülsen geeignet sind.

### 2. Verwendung des Gauges:

- Setzen Sie die passende TrimmerPilot in das Gauge ein.
- Platzieren Sie die Hülsenhälse vorsichtig in die Halterung.
- Drehen Sie den DialIndikator, um die Nackenstärke abzulesen.
- Notieren Sie die Messwerte und sortieren Sie die Hülsen entsprechend.

### 3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Gauge nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem HORNADY Neck Wall Thickness Gauge wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder Fachhändler.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)