

SGA® AMBIDEXTROUS BUTTSTOCK FOR MOSSBERG® 500/590 - MAGPUL Mossberg 500/590 SGA Hinterschaft, Grau

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Schäfte und Vorderschäfte](#) > [Hinterschäfte](#)

Der SGA-Schaft ist ein beidhändiger, benutzerkonfigurierbarer Schaft, der entwickelt wurde, um der bewährten Mossberg 500 / 590 / 590A1 12-Gauge-Serie von Flinten die dringend benötigte Anpassungsfähigkeit zu verleihen. Zu den Merkmalen gehören ein Abstandssystem zur Anpassung der Schafthöhe, verbesserte Griffergonomie, eine rückstoßdämpfende Schaftkappe und optionale Wangenauflagen für die Verwendung mit Optiken/erhöhten Visierungen und anderen Zubehörteilen. Der Mossberg SGA bringt das Design und die Ingenieurskunst von Magpul in eine weitere klassische amerikanische Feuerwaffe. Erhältlich in Schwarz, Flat Dark Earth, Stealth Gray und Orange, um sich an die jeweilige Mission anzupassen. Hergestellt in den USA. MERKMALE Abstandseinstellung in 1/2"-Schritten von 12,5" bis 14,5" Rückstoßdämpfende Schaftkappe Integrierte rechte/linke 1,25" Trageösen SPEZIFIKATIONEN Plattform: Flinte Kompatibilität: Mossberg® 500/590/590A1 12-Gauge Abmessungen der Schaftkappe: 1,5 x 5,0 Zoll LOP-Einstellbereich: ~12,3-14,3 Zoll Gewicht: 1,5 lbs. (mit zwei installierten Abständen) Maximale Breite des Schafts: 1,5 Zoll.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL Mossberg 500/590 SGA Hinterschaft, Grau](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100015243
- Herst.-Nr.: MAG490-GRY
- Farbe: Gray
- Features: Replacement, Law Enforcement/Police, Fixed
- Material: Polymer
- Modell: 500,590
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.93kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 171mm
- Versandlänge: 324mm
- UPC: 873750012001

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590

Einleitung

Danke, dass du dich für den SGA® Ambidextrous Buttstock für die Mossberg® 500/590 Serie entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Schaftes zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Schaft installierst oder anpasst.
- Gehe vorsichtig mit der Schrotflinte um und behandle sie immer so, als wäre sie geladen.
- Halte den Schaft und die Schrotflinte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Schaft regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifiziere den Schaft oder die Schrotflinte nicht auf eine Weise, die die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Mache dich mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Änderungen und Nutzung von Feuerwaffen vertraut.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schaft sicher befestigt ist, bevor du die Schrotflinte verwendest.
- Passe die Länge des Schaftes an deine Körpergröße und deinen Schießstil an. Eine falsche Passform kann zu schlechter Handhabung und einem erhöhten Risiko von Unfällen führen.
- Verwende die Schaftkappe wie vorgesehen, um den Rückstoß zu reduzieren und den Komfort beim Schießen zu verbessern.
- Stelle bei der Verwendung mit Optiken oder erhöhten Visierungen sicher, dass die Wangenauflagen ordnungsgemäß installiert sind, um ein korrektes Sichtbild zu gewährleisten.
- Überschreite das empfohlene Gewichtslimit nicht, wenn du Zubehör am Schaft anbringst.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Entladen der Schrotflinte:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist. Entferne alle Patronen aus dem Lauf und dem Magazin.
2. **Entfernen des vorhandenen Schafts:**
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um die Schrauben oder Bolzen zu entfernen, die den vorhandenen Schaft sichern.
 - Entferne vorsichtig den alten Schaft und lege ihn beiseite.
3. **Befestigung des SGASchafts:**
 - Richte den SGASchaft mit dem Empfänger der Schrotflinte aus.
 - Ziehe die mit dem Schaft gelieferten Schrauben oder Bolzen sicher fest, um Bewegung während der Nutzung zu vermeiden.
4. **Anpassung der Länge des Schaftes:**
 - Verwende das Abstandssystem, um die Länge des Schaftes in 1/2" Schritten anzupassen.
 - Stelle sicher, dass die Einstellung vor der Nutzung sicher ist.

Nutzung

- **Griff und Handhabung:** Halte immer einen festen Griff auf der Schrotflinte während des Schießens.
- **Rückstoßmanagement:** Verwende die rückstoßreduzierende Schaftkappe, um den Rückstoß effektiv zu bewältigen.
- **SlingBefestigung:** Wenn du einen Sling verwendest, stelle sicher, dass er sicher an den integrierten Slingösen befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Schaft nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des SGA® Ambidextrous Buttstock wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Herstellervertreter. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen oder Sicherheitsmitteilungen hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deinem SGA® Ambidextrous Buttstock für Mossberg® 500/590 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de