

Halftrack Pack - Black

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)

Trage deine Ausrüstung bequem

Der Eberlestock Halftrack Pack ist eine unverzichtbare Tasche für alle, die nach einem großen Rucksack für Wanderungen, Jagd oder Einsätze suchen, ausgestattet mit zahlreichen praktischen Funktionen. Der Eberlestock Halftrack Pack ist mit einem Rahmen aus Aluminium und Kunststoff gebaut, sowie mit Polsterung für optimalen Tragekomfort. Die Tasche ist so konzipiert, dass sie tragbare Radios und all die anderen notwendigen Ausrüstungsgegenstände für den Einsatz im Freien aufnehmen kann. Erhältlich in Schwarz und Coyote Braun. Bietet 2.150 Kubikzoll Stauraum. Gesamtgewicht: 6,9 Pfund. Externe Abmessungen: 24 Zoll x 11 Zoll x 7 Zoll. Der Eberlestock Halftrack Pack bietet den Nutzern außerdem 6 Liter Wasserspeicher, sowie Organisationsregale und MOLLE-kompatible Riemen für zusätzliches Zubehör.



Eigenschaften

- Name: [EBERLESTOCK Halftrack Pack - Black](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100016096
- Herst.-Nr.: F3MB
- Abmessungen: 24" x 11" x 7"
- Cubic Inches: 2150
- Farbe: Black
- Gewicht: 6 lbs 7 oz
- Größe: Medium
- Versandgewicht: 1.352kg
- Versandhöhe: 197mm
- Versandbreite: 419mm
- Versandlänge: 673mm
- UPC: 899126000984

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Eberlestock Halftrack Pack Sicherheitsanleitung
- Über uns

Eberlestock Halftrack Pack Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Eberlestock Halftrack Pack entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Rucksacks zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Der Eberlestock Halftrack Pack ist so konzipiert, dass er während Wanderungen, Jagd und Einsätzen sicher verwendet werden kann. Überprüfe immer auf sichtbare Schäden, bevor du ihn benutzt.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle eines Sicherheitsproblems kannst du über standardisierte Rückrufhinweise informiert werden. Halte dich über ProduktRückrufe auf dem Laufenden.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt und die gleichen Schutzmaßnahmen wie physische Geschäfte bietet.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder gedacht. Beaufsichtige junge Nutzer immer und stelle sicher, dass sie verstehen, wie sie den Rucksack sicher verwenden.
- **EUKontaktstelle:** Stelle sicher, dass du Zugang zu einer EUbasierten Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen hast.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt über die Safety GatePlattform der EU informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Überprüfung auf Schäden:** Überprüfe vor jeder Verwendung den Rucksack auf Risse, defekte Riemen oder beschädigte Komponenten.
- **Richtige Gewichtsverteilung:** Stelle sicher, dass das Gewicht im Rucksack gleichmäßig verteilt ist, um eine Überlastung des Rückens und der Schultern zu vermeiden.
- **Hydration:** Der Rucksack verfügt über eine Wasserlagerung. Stelle sicher, dass der Wasserbehälter sicher verschlossen ist, um Leckagen zu vermeiden.
- **Überladung vermeiden:** Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit von 6,9 Pfund, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.
- **Verwendung der MOLLEWebbing:** Befestige nur kompatibles Zubehör an der MOLLEWebbing, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten und den Verlust von Gegenständen zu verhindern.
- **Wetterbedingungen:** Sei dir der Wetterbedingungen bewusst, wenn du den Rucksack verwendest. Passe deine Ladung und Nutzung entsprechend an, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Anpassen der Riemen:

- Löse alle Riemen, bevor du den Rucksack anlegst.
- Setze den Rucksack auf deinen Rücken und passe die Schulterriemen für einen engen Sitz an.
- Justiere den Hüftgurt, um das Gewicht gleichmäßig auf deinen Hüften zu verteilen.

2. Beladen des Rucksacks:

- Öffne das Hauptfach und organisiere dein Gepäck nach Größe und Gewicht.
- Lege schwerere Gegenstände näher an deinen Rücken und leichtere Gegenstände nach vorne für eine bessere Balance.
- Sichere alle Gegenstände im Rucksack, um ein Verrutschen während der Bewegung zu verhindern.

3. Verwendung der Wasserlagerung:

- Füll den Wasserbehälter mit sauberem, trinkbarem Wasser.
- Stelle sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist, bevor du ihn wieder im vorgesehenen Fach platzierst.
- Verwende den HydrationSchlauch, um während der Bewegung Wasser zu trinken.

4. Reinigung und Wartung:

- Wische die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lass den Rucksack vollständig an der Luft trocknen, bevor du ihn lagerst, um Schimmel und Mehltau zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und behebe Probleme sofort.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltüberlegungen:** Entsorge den Rucksack verantwortungsbewusst. Wenn er nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- **Lokale Vorschriften:** Halte dich an die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Stoff und Kunststoffmaterialien. Entsorge den Rucksack nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er recycelt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Eberlestock Halftrack Pack, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die zum Zeitpunkt des Kaufs bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Eberlestock Halftrack Pack gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß bei deinen Abenteuern!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de