

# LLC Sporter Chronograph

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Flugzeitmessgeräte](#)

Das MagnetoSpeed Sporter Chronograph-Kit wurde für Läufe mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll bis 1 Zoll entwickelt. Es kann auch Mündungsbremsen, Flash Hider usw. bis zu 2,7 Zoll Länge aufnehmen. Ideal für konturierte Gewehrläufe (Sporter-Läufe). Die Funktionen des MagnetoSpeed Sporter: Einfaches Display mit einem Knopf (zeigt die Geschwindigkeit und Statistiken des letzten Schusses an, einfach anschließen, um es einzuschalten) Batterie: 9-Volt (im Lieferumfang enthalten) Einfacher Zugang zum Batteriefach, kein Schraubendreher erforderlich, um die Batterien zu wechseln Drei Empfindlichkeitseinstellungen zur Feinabstimmung Integriertes, schnell zu befestigendes Gurtsystem; mit Metall-Schnalle und Triad-Daumenmutter Bewährte Technologie mit aktualisiertem Sensorsdesign Integriertes 3,5 Fuß Sensor-Kabel Das Kit enthält: Anzeigeeinheit Bayonet-Sensor (Bayo) Dicke und dünne Gummi-V-Block Abstandshalter Robuster Gurt mit Daumenmutter-Spanner Ultra-kompakte Aufbewahrungsbox.



## Magnetospeed Sporter Chronograph - Genauigkeit für Schützen leicht gemacht

Der Magnetospeed Sporter Chronograph ist die ideale Wahl für Schützen, die eine präzise und einfach zu bedienende Lösung für die Geschwindigkeitsmessung suchen. Mit seinem benutzerfreundlichen Design und präzisen Messergebnissen ermöglicht dieser Chronograph ein effektives Training auf dem Schießstand.

### Hauptmerkmale:

1. **Berührungslose Geschwindigkeitsmessung:** Der Magnetospeed Sporter Chronograph verwendet die bewährte berührungslose Technologie für die Geschwindigkeitsmessung. Dies eliminiert die Notwendigkeit von Schussfeldreflektoren.
2. **Einfache Montage:** Die Montage erfolgt mühelos am Lauf der Waffe. Dies ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und den Einsatz auf einer Vielzahl von Schusswaffen, von Büchsen bis hin zu Kurzwaffen.
3. **Präzise und Zuverlässig:** Dieser Chronograph liefert präzise Messergebnisse, was für eine zuverlässige Datengrundlage für Ballistikberechnungen und Treffpunktkorrekturen unerlässlich ist.
4. **Kompaktes Design:** Der Magnetospeed Sporter Chronograph ist kompakt und leicht. Das macht ihn einfach zu transportieren und ermöglicht einen problemlosen Einsatz auf verschiedenen Schießständen.
5. **Übersichtliches Display:** Das Display zeigt die Geschossgeschwindigkeit klar an und bietet eine einfache Benutzeroberfläche. Es ist einfach abzulesen und ermöglicht eine effiziente Bedienung.
6. **Robuste Bauweise:** Der Chronograph ist robust gebaut und widerstandsfähig gegenüber den Bedingungen auf dem Schießstand. Er ist darauf ausgelegt, den Anforderungen des Schießsports standzuhalten.
7. **Batterieschonend:** Durch das intelligente Energiemanagement bietet der Magnetospeed Sporter eine ausgezeichnete Batterielebensdauer. Das sorgt für eine lang anhaltende Nutzung ohne häufige Batteriewechsel.

### Lieferumfang:

- Magnetospeed Sporter Chronograph
- Bedienungsanleitung
- Transportbox

#### Technische Daten:

- Erfassungsbereich: 30 fps bis 7000 fps
- Gewicht: 230 g
- Stromversorgung: 9V Batterie
- Display: LCD-Anzeige

**Fazit:** Der Magnetospeed Sporter Chronograph ist die perfekte Wahl für Schützen, die Präzision und Benutzerfreundlichkeit schätzen. Mit seinem kompakten Design, präzisen Messergebnissen und langer Batterielebensdauer ist er ein zuverlässiger Begleiter auf dem Schießstand. Bestellen Sie den Magnetospeed Sporter Chronograph jetzt und optimieren Sie Ihr Training durch präzise Geschwindigkeitsmessungen!

#### Eigenschaften

- Name: MAGNETOSPEED LLC Sporter Chronograph
- Hersteller: MAGNETOSPEED
- Artikel-Nr.: 100017022
- Herst.-Nr.: MS\_SPT
- Art: Chronograph
- Versandgewicht: 0.431kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 53mm
- Versandlänge: 325mm
- UPC: 855036004054

#### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MagnetoSpeed Sporter Chronograph Sicherheitshinweise
- Über uns

# MagnetoSpeed Sporter Chronograph

## Sicherheitshinweise

### Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MagnetoSpeed Sporter Chronograph entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um dir eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem neuen Chronographen zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Gerät verwendest.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der MagnetoSpeed Sporter Chronograph nur wie vorgesehen verwendet wird und alle bereitgestellten Anweisungen befolgt werden.
- Halte den Chronographen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Benutze den Chronographen in einer sicheren Umgebung, fern von Hindernissen und potenziellen Gefahren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Gerät immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen oder Gasen zu vermeiden.
- Richte den Sensor während des Betriebs niemals auf eine Person oder ein Tier.
- Stelle sicher, dass der Chronograph sicher am Lauf der Waffe befestigt ist, um ein Herunterfallen oder Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Vermeide die Benutzung des Chronographen bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Chronographen zu modifizieren oder auseinanderzunehmen, da dies zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen kann.

### Anweisungen zur Installation und Benutzung

#### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Chronograph mit dem Lauf deiner Waffe kompatibel ist (Durchmesser von 1/2 Zoll bis 1 Zoll).
- Befestige den bayonetartigen Sensor sicher am Lauf.
- Verwende das integrierte Befestigungssystem mit der MetallSchnalle und der TriadDaumenmutter, um eine enge Passform zu gewährleisten.
- Stecke das Sensorkabel in die Anzeigeeinheit.

#### 2. Benutzung:

- Schalte die Anzeigeeinheit ein, indem du das Sensorkabel einsteckst.
- Die Anzeige zeigt nach jedem Schuss die aktuelle Geschossgeschwindigkeit und Statistiken an.
- Nutze die EinTastenAnzeige für eine einfache Navigation durch die Daten.
- Passe die Empfindlichkeitseinstellungen nach Bedarf für optimale Leistung an.

#### 3. Batteriewechsel:

- Das Gerät verwendet eine 9VoltBatterie, die im Lieferumfang enthalten ist.
- Um die Batterie zu wechseln, öffne das leicht zugängliche Batteriefach ohne Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du die Batterie wechselst.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MagnetoSpeed Sporter Chronograph gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entferne die Batterie, bevor du das Gerät entsorgst, und recycle sie gemäß den lokalen Richtlinien für die Batterierecycling.
- Entsorge den Chronographen nicht im regulären Hausmüll.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MagnetoSpeed Sporter Chronographen konsultiere bitte die beiliegenden Unterlagen oder besuche die offizielle Website für Unterstützungsressourcen.

Vielen Dank, dass du dich für MagnetoSpeed entschieden hast. Genieße deinen Chronographen sicher und verantwortungsvoll!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)