

Ruger 10/22 Hunter X-22 Schaftsystem einstellbar, Polymer, grau

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Verstärkte Polymerkonstruktion für Stärke und Haltbarkeit. Optimierter Griffwinkel und Vorderschaftform bieten verbesserte Ergonomie. Verstellbare LOP mit enthaltenen Distanzstücken und optionalen Wangenauflagen zur Anpassung der Wangenhöhe. Das Drop-in-Design erfordert kein Gunsmithing. Umkehrbare Laufablage akzeptiert alle werkseitigen leichten und Match-Bull-Läufe. Mehrere Sling-Befestigungsoptionen und M-LOK-kompatibel für zusätzliche Zubehörteile. Rutschfester Gummischulterpolster.



Eigenschaften

- Name: [MAGPUL Ruger 10/22 Hunter X-22 Schaftsystem einstellbar, Polymer, grau](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100017574
- Herst.-Nr.: MAG548-GRY
- Art: Adjustable
- Farbe: Gray
- Material: Polymer
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 1.678kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 165mm
- Versandlänge: 841mm
- UPC: 840815101215

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MAGPUL RUGER 10/22 HUNTER X22 SCHAFTSYSTEM SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

MAGPUL RUGER 10/22 HUNTER X22

SCHAFTSYSTEM SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das MAGPUL RUGER 10/22 HUNTER X22 Schafsystem entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Nutzung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit dem Produkt um, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifizierte oder veränderte das Produkt nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Bei Zweifeln zur sicheren Nutzung suchte professionelle Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **ProduktHandhabung:**
 - Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Schaft anbringst oder abnimmst.
 - Vermeide es, die Finger am Abzug zu haben, bis du bereit bist zu schießen.
- **Installation:**
 - Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine unsachgemäße Montage zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen vor der Verwendung sicher angezogen sind.
- **Benutzung:**
 - Stelle die Länge des Schafes (Length of Pull, LOP) nur ein, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
 - Nutze die verstellbaren Wangenauflagen, um eine korrekte Ausrichtung und Komfort beim Schießen zu gewährleisten.
 - Sei dir deiner Umgebung bewusst und sorge für eine sichere Schießumgebung.
- **Wartung:**
 - Reinige den Schaft regelmäßig, um dessen Zustand und Funktionalität zu erhalten.
 - Verwende nur empfohlene Reinigungsprodukte, um Beschädigungen des Materials zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Auspacken:

- Entferne den Schaft vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe auf sichtbare Schäden oder fehlende Teile.

2. Anbringen des Schafts:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Richte den Schaft mit dem Empfänger der Ruger 10/22 aus.
- Befestige den Schaft sicher mit den bereitgestellten Schrauben.
- Überprüfe, dass der Schaft fest angebracht ist und nicht wackelt.

3. Einstellung der Länge des Schafthes (LOP):

- Verwende die enthaltenen Distanzstücke, um die LOP nach deinen Wünschen einzustellen.
- Stelle sicher, dass die Distanzstücke sicher an ihrem Platz sind, bevor du das Produkt benutzt.

4. Einstellung der Wangenauflage:

- Wenn gewünscht, bringe die optionalen Wangenauflagen für zusätzliche Höhenverstellung an.
- Stelle sicher, dass die Auflagen sicher befestigt sind.

Nutzungsanweisungen

1. Vor dem Schießen:

- Überprüfe immer, dass die Waffe entladen ist.
- Stelle den Schaft und die Wangenauflagen für Komfort und korrekte Ausrichtung ein.

2. Während des Schießens:

- Halte einen festen Griff am Schaft.
- Sei dir des Rückstoßes bewusst und passe deine Haltung nach Bedarf an.

3. Nach dem Schießen:

- Entlade die Waffe und bewahre sie sicher auf.
- Reinige den Schaft und überprüfe auf Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Polymermaterialien in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des MAGPUL RUGER 10/22 HUNTER X22 Schafts, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem MAGPUL RUGER 10/22 HUNTER X22 Schaftsystem gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de