

Common Radius Front Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Ein neues Angebot von Edgewood Shooting Bags, unser glattes Material ist eine Option, die auf den Kontaktflächen (Ohren) unserer Rücksäcke und ausgewählten Vorderbags ersetzt werden kann. Die reflektierende Oberfläche dieses Materials ist mit mikroskopisch kleinen Glasperlen imprägniert und mit einem verstärkten Stoff unterlegt. Diese Kombination ergibt eine extrem glatte Oberfläche sowie die Haltbarkeit und Langlebigkeit, die man von einem Edgewood-Bag erwartet. Es ist nicht mehr nötig, deinen Bag mit Babypuder zu bestäuben oder ihn mit gebrauchten Trocknertüchern zu bedecken, um extrem glatte und schnelle Nachfolgeschüsse zu erzielen. Dieses Material ermöglicht es den Schützen, den größtmöglichen Vorteil zu nutzen, um alle ihre Schüsse ins Ziel zu bringen, bevor der Wind sich ändert. Der Bag wird unbefüllt geliefert.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Common Radius Front Bag](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100018194
- Herst.-Nr.: 2 FE
- Art: Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 152mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

COMMON RADIUS FRONT BAG EDGEWOOD SHOOTING BAGS SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die COMMON RADIUS FRONT BAG von Edgewood Shooting Bags entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Schießauflage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit allen lokalen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du die Tasche benutzt, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Tasche immer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche, um ein Kippen oder Rutschen zu verhindern.
- Überlade die Tasche nicht über ihre vorgesehene Kapazität, da dies zu Instabilität führen kann.
- Vermeide die Benutzung der Tasche bei ungünstigen Wetterbedingungen, die deine Sicherheit oder die Leistung der Tasche beeinträchtigen könnten.
- Verwende die Tasche nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen, wie z. B. als Sitz oder zum Klettern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Gegenständen oder rauen Oberflächen, die die Tasche beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten der Tasche

- Stelle die Tasche auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Tasche sicher positioniert ist, um Bewegungen während der Benutzung zu vermeiden.

2. Benutzung der Tasche

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche.
- Passe die Tasche nach Bedarf an, um eine bequeme Schießposition zu erreichen.
- Stelle sicher, dass dein Schießbereich frei von Hindernissen ist und dass du eine klare Sicht auf dein Ziel hast.
- Sichere nach dem Schießen deine Feuerwaffe und stelle sicher, dass der Bereich sicher ist, bevor du dich von der Tasche entfernst.

3. Wartung

- Reinige die Tasche regelmäßig, um ihren Zustand zu erhalten. Verwende ein feuchtes Tuch, um die Außenseite abzuwischen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Lagere die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um mögliche Gefahren für andere zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum Produkt, Sicherheitsbedenken oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an deine lokale Verbraucherschutzbehörde oder besuche die EUSafety GatePlattform für Updates zu Rückrufen und Sicherheitsinformationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit der COMMON RADIUS FRONT BAG von Edgewood Shooting Bags. Bleib sicher!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de