

AR-15 BCMGUNFIGHTER™ PNT TRIGGER - BRAVO COMPANY PNT Trigger

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der BCM® PNT™ Abzug und Hammer sind so konstruiert, dass sie die Mil-Spec-Standards übertreffen, ohne die Zuverlässigkeit des USGI TDP (Technical Data Package) zu beeinträchtigen. Jeder PNT Abzug und Hammer wird in einem dreistufigen Verfahren wärmebehandelt und gehärtet, um eine optimale Kornstruktur-Ausrichtung zu gewährleisten, und übertrifft kommerzielle "Äquivalente" sowohl in Bezug auf Haltbarkeit als auch Leistung. Um eine perfekte Ausrichtung und einen sanften Abzugsweg zu schaffen, werden die Bohrungen des BCM PNT Abzugs und Hammers bis zur Perfektion geschliffen, und die schlagfesten Abzugs- und Hammerstifte werden zentriermäßig geschliffen, um eine feine Oberfläche mit überlegenen Toleranzen zu erreichen. Der BCM Disconnecter wird aus 1070-Material gestanzt und präzise blankgezogen, um sauberere Kanten zu erzielen, und doppelt geschliffen, um die genaue Größe zu gewährleisten und einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. Handpolierte Fangflächen reduzieren die Reibung um zusätzlich 300 % über die Mil-Spec hinaus. Eine elektroless Nickel-Oberfläche verringert das fühlbare Spiel und beseitigt die Rauheit, die häufig mit dem Pressen in einem Mil-Spec-Abzug verbunden ist. Teflon-Partikel, die im Nickel eingebettet sind, reduzieren weiter die Reibung an der Schnittstelle und verstärken die Oberfläche, die korrosions-, rost- und oxidationsbeständig ist.



Funktioniert nicht mit Colt Large Pin Hammer & Trigger Hole Lower.

Eigenschaften

- Name: [BRAVO COMPANY PNT Trigger](#)
- Hersteller: [BRAVO COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 100018632
- Herst.-Nr.: BCM-PNT-TA1
- Art: Single-Stage
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 812526020451

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [VerbraucherSicherheitsanleitung für den AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT Trigger](#)
- [Über uns](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für den AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT Trigger

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT Trigger entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies sie sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von WaffenZubehör.
- Behandle den Trigger und die Waffe immer mit Respekt und Vorsicht.
- Halte den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör mit dem BCMGUNFIGHTER™ PNT Trigger.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Handhabung:** Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Trigger handhabst oder installierst.
- **Installation:** Installiere den Trigger nur in einem gut beleuchteten Bereich und befolge die Anweisungen des Herstellers sorgfältig.
- **Testen:** Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion vor der Verwendung sicherzustellen.
- **Umgebung:** Verwende den Trigger in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen und Gefahren ist.
- **Wartung:** Reinige und warte den Trigger regelmäßig, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- **Benutzerschulung:** Stelle sicher, dass alle Benutzer im sicheren Umgang mit Waffen geschult sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.
- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den BCMGUNFIGHTER™ PNT Trigger mit dem Triggergehäuse aus.
- Setze den Triggerstift ein und klopfe ihn vorsichtig mit dem Stanzwerkzeug und Hammer an seinen Platz.
- Installiere den Hammer auf die gleiche Weise und stelle sicher, dass alle Komponenten richtig sitzen.
- Installiere den Disconnector und stelle sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

3. Funktionscheck:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch:
 - Stelle sicher, dass die Sicherung funktionsfähig ist.
 - Überprüfe den Abzugsweg und das Zurücksetzen.
 - Verifiziere, dass der Hammer sich löst, wenn der Trigger betätigt wird.

4. Verwendung:

- Halte beim Gebrauch der Waffe immer deinen Finger vom Trigger, bis du bereit bist zu schießen.
- Halte eine korrekte Schussposition und einen stabilen Griff, um die Kontrolle über die Waffe zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge den Trigger nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Trigger beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher für sichere Entsorgungsmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Informationen über den AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT Trigger, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT Triggers gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de