

# AK-47/74 BRAIDED MAIN SPRING - ALG DEFENSE AK-47/74 BRAIDED MAIN SPRING

The ALG AK Braided Main Spring is a replacement spring for the AK47/74 platform rifles. This replacement option is manufactured in the United States from three strands of music wire braided together.



## Attributes

- Name: ALG DEFENSE AK-47/74 BRAIDED MAIN SPRING
- Manufacturer: ALG DEFENSE
- Product no.: 100018971
- Mfr. No.: 04-232-F
- Make: AK-74,AK-47
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 817953021910

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für die AK47/74 Geflochtene Hauptfeder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47/74 Braided Main Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal Trenzado AK47/74](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Principal Tressé AK47/74](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale Intrecciata AK47/74](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej AK47/74 Pleciona](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ALG AK47/74 Kudottu Pääjousi](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 Flätad Huvfjäder](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 pletenou hlavní pružinu](#)

# Sicherheitshinweis für die AK47/74 Geflochtene Hauptfeder

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ALG AK47/74 Geflochtene Hauptfeder entschieden hast. Diese Ersatzfeder ist speziell für die AK47/74 Plattformgewehre konzipiert und bietet verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine sichere Nutzung und optimale Leistung deines Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Feueergewehr entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder die Installation der Feder durchführst.
- Bewahre die Feder an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Überprüfe die Feder regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie sofort, wenn Probleme festgestellt werden.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen mit der ALG AK47/74 Geflochtenen Hauptfeder. Stelle sicher, dass dein Gewehr für die Verwendung mit dieser spezifischen Ersatzfeder ausgelegt ist.
- Halte die Feder und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde unsichere Bedingungen, Unfälle oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit der Feder um. Der geflochtene Musikdraht kann bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungsrisiken bergen.
- Trage beim Installieren oder Entfernen der Feder Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge, die während der Installation verwendet werden, für die Aufgabe geeignet und in gutem Zustand sind.
- Versuche nicht, die Feder auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies ihre Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften hinsichtlich Modifikationen und Wartung von Feuerwaffen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### **1. Vorbereitung:**

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und aller anderen Werkzeuge, die für dein spezifisches Feuerwaffenmodell erforderlich sind.

### **2. Installationsschritte:**

- Entferne die vorhandene Hauptfeder aus der Feuerwaffe, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe das Federgehäuse auf Schmutz oder Beschädigungen. Reinige es gegebenenfalls.
- Setze die ALG AK47/74 Geflochtene Hauptfeder vorsichtig in das Federgehäuse ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Richtlinien des Herstellers wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind.

### **3. Benutzung:**

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Wenn während des Funktionschecks Probleme auftreten, zerlege die Feuerwaffe und überprüfe die Installation der Feder erneut.
- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken bei der Benutzung der Feuerwaffe.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Feder gemäß den lokalen Vorschriften zur Metallabfallentsorgung.
- Entsorge die Feder nicht im regulären Haushaltsmüll. Bringe sie stattdessen zu einer speziellen Recyclinganlage oder einem Schrottplatz.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur ALG AK47/74 Geflochtenen Hauptfeder konsultiere bitte deinen lokalen Händler oder Hersteller für Unterstützung. Stelle sicher, dass du alle relevanten Produktinformationen bereithältst, wenn du Unterstützung suchst.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner ALG AK47/74 Geflochtenen Hauptfeder zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

# Safety Instruction Guide for AK47/74 Braided Main Spring

## Introduction

Thank you for choosing the ALG AK47/74 Braided Main Spring. This replacement spring is designed specifically for the AK47/74 platform rifles, providing enhanced performance and reliability. It is essential to follow the safety guidelines and instructions in this manual to ensure safe usage and optimal performance of your product.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation of the spring.
- Store the spring in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Inspect the spring regularly for signs of wear or damage. Replace immediately if any issues are detected.
- Use only compatible firearms with the ALG AK47/74 Braided Main Spring. Ensure that your rifle is designed for use with this specific replacement spring.
- Keep the spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Report any unsafe conditions, accidents, or product malfunctions to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Handle the spring with care. The braided music wire can pose a risk of injury if mishandled.
- When installing or removing the spring, wear protective gloves and safety goggles to prevent injury.
- Ensure that all tools used during installation are appropriate for the task and in good condition.
- Do not attempt to modify or alter the spring in any way, as this may compromise its safety and performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and maintenance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools, including a screwdriver and any other tools required for your specific firearm model.

### 2. Installation Steps:

- Remove the existing main spring from the firearm, following the manufacturer's instructions.
- Inspect the spring housing for any debris or damage. Clean if necessary.
- Carefully insert the ALG AK47/74 Braided Main Spring into the spring housing, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines, ensuring all parts are secure.

### 3. Usage:

- After installation, conduct a function check to confirm that the firearm operates correctly.
- If any issues arise during the function check, disassemble the firearm and recheck the installation of the spring.
- Always follow safe handling practices when using the firearm.

## Disposal Instructions

- Dispose of the spring in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the spring in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility or metal scrap yard.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ALG AK47/74 Braided Main Spring, please consult with your local dealer or manufacturer for assistance. Ensure that you have all relevant product information available when seeking support.

By following these safety guidelines and instructions, you will help ensure a safe and effective experience with your ALG AK47/74 Braided Main Spring. Thank you for your attention to safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal Trenzado AK47/74

## Introducción

Gracias por elegir el Resorte Principal Trenzado ALG AK47/74. Este resorte de reemplazo está diseñado específicamente para los rifles de la plataforma AK47/74, brindando un rendimiento y fiabilidad mejorados. Es esencial seguir las pautas de seguridad y las instrucciones en este manual para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo de tu producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación del resorte.
- Almacena el resorte en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona el resorte regularmente en busca de signos de desgaste o daño. Reemplázalo inmediatamente si se detectan problemas.
- Utiliza solo armas de fuego compatibles con el Resorte Principal Trenzado ALG AK47/74. Asegúrate de que tu rifle esté diseñado para usar este resorte de reemplazo específico.
- Mantén el resorte y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Informa sobre cualquier condición insegura, accidente o mal funcionamiento del producto a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja el resorte con cuidado. El alambre musical trenzado puede representar un riesgo de lesiones si se manipula incorrectamente.
- Al instalar o quitar el resorte, usa guantes protectores y gafas de seguridad para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que todas las herramientas utilizadas durante la instalación sean apropiadas para la tarea y estén en buenas condiciones.
- No intentes modificar o alterar el resorte de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y mantenimiento de armas de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada y en condiciones seguras.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta requerida para tu modelo específico de arma.

### 2. Pasos de Instalación:

- Retira el resorte principal existente del arma, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el alojamiento del resorte en busca de escombros o daños. Limpia si es necesario.
- Inserta cuidadosamente el Resorte Principal Trenzado ALG AK47/74 en el alojamiento del resorte, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Vuelve a ensamblar el arma según las pautas del fabricante, asegurándote de que todas las partes estén seguras.

### 3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para confirmar que el arma opera correctamente.
- Si surgen problemas durante la verificación de funcionamiento, desarma el arma y revisa la instalación del resorte.
- Siempre sigue prácticas de manejo seguro al usar el arma.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el resorte de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el resorte en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada o a un centro de chatarra metálica.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Resorte Principal Trenzado ALG AK47/74, consulta con tu distribuidor local o fabricante para obtener asistencia. Asegúrate de tener toda la información relevante del producto disponible al buscar soporte.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, ayudarás a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Resorte Principal Trenzado ALG AK47/74. Gracias por tu atención a la seguridad.



# Guide de Sécurité pour le Ressort Principal Tressé AK47/74

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74. Ce ressort de remplacement est conçu spécifiquement pour les fusils de la plateforme AK47/74, offrant une performance et une fiabilité améliorées. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions de ce manuel pour garantir une utilisation sécurisée et des performances optimales de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation du ressort.
- Rangez le ressort dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacez-le immédiatement si des problèmes sont détectés.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles avec le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74. Assurez-vous que votre fusil est conçu pour utiliser ce ressort de remplacement spécifique.
- Gardez le ressort et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez toute condition dangereuse, accident ou dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez le ressort avec soin. Le fil de musique tressé peut présenter un risque de blessure en cas de mauvaise manipulation.
- Lorsque vous installez ou retirez le ressort, portez des gants de protection et des lunettes de sécurité pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que tous les outils utilisés lors de l'installation sont appropriés pour la tâche et en bon état.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le ressort de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'entretien des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée et en sécurité.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tous les autres outils requis pour votre modèle d'arme spécifique.

### 2. Étapes d'Installation :

- Retirez le ressort principal existant de l'arme à feu, en suivant les instructions du fabricant.
- Inspectez le logement du ressort pour détecter tout débris ou dommage. Nettoyez si nécessaire.
- Insérez soigneusement le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74 dans le logement du ressort, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Réassemblez l'arme à feu selon les directives du fabricant, en vous assurant que toutes les pièces sont sécurisées.

### 3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour confirmer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Si des problèmes surviennent lors du contrôle de fonctionnement, démontez l'arme à feu et vérifiez à nouveau l'installation du ressort.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire lors de l'utilisation de l'arme à feu.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le ressort avec les déchets ménagers ordinaires. Apportez-le plutôt à un centre de recyclage désigné ou à une ferraille.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ressort Principal Tressé ALG AK47/74, veuillez consulter votre revendeur local ou le fabricant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir toutes les informations pertinentes sur le produit à disposition lorsque vous demandez de l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et efficace avec votre Ressort Principal Tressé ALG AK47/74. Merci de votre attention à la sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale Intrecciata AK47/74

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74. Questa molla di ricambio è progettata specificamente per i fucili della piattaforma AK47/74, offrendo prestazioni e affidabilità migliorate. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni in questo manuale per garantire un uso sicuro e un'ottimale prestazione del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione della molla.
- Conserva la molla in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispeziona regolarmente la molla per segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente se vengono rilevati problemi.
- Utilizza solo armi compatibili con la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74. Assicurati che il tuo fucile sia progettato per l'uso con questa specifica molla di ricambio.
- Tieni la molla e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Riporta eventuali condizioni non sicure, incidenti o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia la molla con cura. Il filo musicale intrecciato può rappresentare un rischio di infortunio se maneggiato in modo scorretto.
- Quando installi o rimuovi la molla, indossa guanti protettivi e occhiali di sicurezza per prevenire infortuni.
- Assicurati che tutti gli strumenti utilizzati durante l'installazione siano appropriati per il compito e in buone condizioni.
- Non tentare di modificare o alterare la molla in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e la manutenzione delle armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento richiesto per il tuo specifico modello di arma.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi la molla principale esistente dall'arma, seguendo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona l'alloggiamento della molla per eventuali detriti o danni. Pulisci se necessario.
- Inserisci con attenzione la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74 nell'alloggiamento della molla, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta l'arma secondo le linee guida del produttore, assicurandoti che tutte le parti siano sicure.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per confermare che l'arma operi correttamente.
- Se si verificano problemi durante il controllo di funzionamento, smonta l'arma e ricontrolla l'installazione della molla.
- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando utilizzi l'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire la molla nei rifiuti domestici normali. Invece, portala a un impianto di riciclaggio designato o a un centro di raccolta di metalli.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore locale o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione tutte le informazioni pertinenti sul prodotto quando richiedi supporto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Molla Principale Intrecciata ALG AK47/74. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej AK47/74 Pleciona

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny głównej ALG AK47/74 Pleciona. Ta zamienna sprężyna została zaprojektowana specjalnie dla karabinów platformy AK47/74, zapewniając ulepszoną wydajność i niezawodność. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji sprężyny.
- Przechowuj sprężynę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Wymień natychmiast, jeśli zostaną wykryte jakiegokolwiek problemy.
- Używaj tylko kompatybilnych broni z sprężyną ALG AK47/74 Plecioną. Upewnij się, że twój karabin jest zaprojektowany do użycia z tą konkretną sprężyną zamienną.
- Trzymaj sprężynę i wszystkie elementy broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki, wypadki lub usterki produktu odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Obsługuj sprężynę ostrożnie. Pleciony drut muzyczny może stanowić ryzyko urazu, jeśli jest niewłaściwie obsługiwany.
- Podczas instalacji lub demontażu sprężyny noś rękawice ochronne i gogle ochronne, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia używane podczas instalacji są odpowiednie do zadania i w dobrym stanie.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać sprężyny w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić jej bezpieczeństwu i wydajności.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i konserwacji broni palnej.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz inne narzędzia wymagane dla twojego konkretnego modelu broni.

### 2. Krok Instalacji:

- Usuń istniejącą sprężynę główną z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź obudowę sprężyny pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń. W razie potrzeby oczyść.
- Ostrożnie wsuń sprężynę główną ALG AK47/74 Plecioną do obudowy sprężyny, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zmontuj broń zgodnie z wytycznymi producenta, upewniając się, że wszystkie części są zabezpieczone.

### 3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby potwierdzić, że broń działa poprawnie.
- Jeśli podczas kontroli funkcji wystąpią jakiegokolwiek problemy, rozmontuj broń i ponownie sprawdź instalację sprężyny.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznej obsługi podczas korzystania z broni.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz ją do wyznaczonego zakładu recyklingu lub złomowiska.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny głównej ALG AK47/74 Pleciona, skonsultuj się z lokalnym dealerem lub producentem w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne wszystkie istotne informacje o produkcie podczas poszukiwania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, pomożesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z sprężyną główną ALG AK47/74 Plecioną. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

# Turvaohjeet ALG AK47/74 Kudottu Pääjousi

## Johdanto

Kiitos, että valitsit ALG AK47/74 Kudotun Pääjousen. Tämä varaosajousi on suunniteltu erityisesti AK47/74alustalle, tarjoten parannettua suorituskykyä ja luotettavuutta. On tärkeää noudattaa tämän käyttöoppaan turvaohjeita ja ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen jousen huoltoa tai asennusta.
- Säilytä jousi viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Tarkista jousi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda se välittömästi, jos ongelmia havaitaan.
- Käytä vain yhteensopivia aseita ALG AK47/74 Kudotun Pääjousen kanssa. Varmista, että kiväärisi on suunniteltu käytettäväksi tämän erityisen varaosajousen kanssa.
- Pidä jousi ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista, onnettomuuksista tai tuotteen toimintahäiriöistä asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käsittele jousi varovasti. Kudottu musiikkilanka voi aiheuttaa vammoja, jos sitä käsitellään väärin.
- Asentaessasi tai poistaessasi jousen käytä suojakäsineitä ja suojalaseja vammojen estämiseksi.
- Varmista, että kaikki asennuksessa käytettävät työkalut ovat sopivia tehtävään ja hyvässä kunnossa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa jousia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja huoltoa.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut työkalut, joita tarvitaan erityisen aseeseen mukana.

### 2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva pääjousi aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista jousikotelo mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta. Puhdista tarvittaessa.
- Aseta huolellisesti ALG AK47/74 Kudottu Pääjousi jousikoteloon varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kokoa ase valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni.

### 3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Jos ongelmia ilmenee toimintatarkastuksessa, pura ase ja tarkista jousen asennus uudelleen.
- Noudata aina turvallisista käsittelykäytäntöjä aseiden käytön aikana.

## Hävitysohjeet

- Hävitä jousi paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä. Sen sijaan vie se nimettyyn kierrätyslaitokseen tai metallinromukauppaan.

## Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen ALG AK47/74 Kudottuun Pääjouseen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on kaikki asiaankuuluvat tuotetiedot saatavilla, kun haet tukea.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen ALG AK47/74 Kudotun Pääjousen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.



# Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 Flätad Huvfjäder

## Introduktion

Tack för att du valde ALG AK47/74 Flätad Huvfjäder. Denna ersättningsfjäder är specifikt designad för AK47/74 plattformens gevär och erbjuder förbättrad prestanda och tillförlitlighet. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna i denna manual för att säkerställa säker användning och optimal prestanda av din produkt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du utför underhåll eller installation av fjädern.
- Förvara fjädern på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera fjädern regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut den omedelbart om några problem upptäckts.
- Använd endast kompatibla vapen med ALG AK47/74 Flätad Huvfjäder. Se till att ditt gevär är designat för att använda denna specifika ersättningsfjäder.
- Håll fjädern och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden, olyckor eller produktfel till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera fjädern med försiktighet. Den flätade musiktråden kan utgöra en risk för skador om den hanteras felaktigt.
- Vid installation eller borttagning av fjädern, använd skyddshandskar och säkerhetsglasögon för att förhindra skador.
- Se till att alla verktyg som används under installationen är lämpliga för uppgiften och i gott skick.
- Försök inte att modifiera eller ändra fjädern på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhet och prestanda.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och underhåll av vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och andra verktyg som krävs för din specifika vapentyp.

### 2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga huvfjädern från vapnet, följ tillverkarens instruktioner.
- Inspektera fjäderhuset för skräp eller skador. Rengör vid behov.
- Sätt försiktigt in ALG AK47/74 Flätad Huvfjäder i fjäderhuset, och se till att den sitter ordentligt.
- Montera vapnet igen enligt tillverkarens riktlinjer och se till att alla delar är säkra.

### 3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att bekräfta att vapnet fungerar korrekt.
- Om några problem uppstår under funktionskontrollen, demontera vapnet och kontrollera installationen av fjädern.
- Följ alltid säkra hanteringsmetoder när du använder vapnet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta fjädern i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kasta inte fjädern i vanligt hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinningsanläggning eller metallåtervinningsgård.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ALG AK47/74 Flätad Huvfjäder, vänligen konsultera din lokala återförsäljare eller tillverkare för hjälp. Se till att du har all relevant produktinformation tillgänglig när du söker stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din ALG AK47/74 Flätad Huvfjäder. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

# Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 pletenou hlavní pružinu

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pletenou hlavní pružinu ALG AK47/74. Tato náhradní pružina je navržena specificky pro pušky platformy AK47/74, což zajišťuje zvýšený výkon a spolehlivost. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce v tomto manuálu, abyste zajistili bezpečné používání a optimální výkon vašeho produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než provedete jakoukoli údržbu nebo instalaci pružiny.
- Ukládejte pružinu na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte pružinu na známky opotřebení nebo poškození. Ihned ji vyměňte, pokud zjistíte jakékoli problémy.
- Používejte pouze kompatibilní zbraně s pletenou hlavní pružinou ALG AK47/74. Ujistěte se, že vaše puška je navržena pro použití s touto konkrétní náhradní pružinou.
- Držte pružinu a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Hlaste jakékoli nebezpečné podmínky, nehody nebo poruchy výrobku příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- S pružinou zacházejte opatrně. Pletený hudební drát může představovat riziko zranění, pokud s ním budete manipulovat neopatrně.
- Při instalaci nebo odstraňování pružiny noste ochranné rukavice a ochranné brýle, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že všechny nástroje použité při instalaci jsou vhodné pro daný úkol a v dobrém stavu.
- Nepokoušejte se pružinu jakkoli upravit nebo měnit, protože to může ohrozit její bezpečnost a výkon.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a údržby zbraní.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů potřebných pro váš konkrétní model zbraně.

### 2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající hlavní pružinu ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte prostor pro pružinu na jakékoli nečistoty nebo poškození. Pokud je to nutné, vyčistěte.
- Opatrně vložte pletenou hlavní pružinu ALG AK47/74 do prostoru pro pružinu a ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce a ujistěte se, že jsou všechny části pevně usazené.

### 3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste potvrdili, že zbraň funguje správně.
- Pokud se během kontroly funkce objeví jakékoli problémy, rozložte zbraň a zkontrolujte instalaci pružiny.
- Vždy dodržujte bezpečnostní postupy při používání zbraně.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte pružinu do běžného domácího odpadu. Místo toho ji odнесите na určené recyklační místo nebo do sběrný kovů.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně pletené hlavní pružiny ALG AK47/74, obraťte se na svého místního prodejce nebo výrobce pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, když hledáte podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší pletené hlavní pružiny ALG AK47/74. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.