

# Schienenabdeckung Handschutz, Picatinny, Polymer, O.D. Green, 6.25"

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Vorderschaft & Handschutz](#) > [Zubehör für Handschutz & Laufschienen](#) > [Rail Covers](#)

## Verbessert den Griff, schützt Schienen vor Beschädigungen

Robuste Polymerabdeckung schiebt sich über Picatinny-Schienen, um die Hand des Schützen vor scharfen Kanten ungenutzter Schienen zu schützen und die exponierten Schienen während rauer taktischer Einsätze vor Beschädigungen zu bewahren. Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Schiene an Kleidung und Ausrüstung hängen bleibt, und bietet die abgerundete Kontur eines glatten, runden Handguards mit der Freiheit, Zubehör jederzeit neu zu konfigurieren. Die gummiähnliche, strukturierte Oberfläche sorgt dafür, dass der Schütze eine bessere Kontrolle über die Waffe behält. Jedes Paneel deckt 15 Schienenplätze ab – die richtige Länge, um auf viele Handguards in Karabinolänge ohne Modifikation zu passen. Vorgefertigte Segmente erleichtern das Zuschneiden auf die gewünschte Länge für eine individuelle Anpassung an andere Handguards. Mehrere Abschnitte können hintereinander montiert werden, um eine glatte, visuell durchgehende Abdeckung auf längeren Handguards zu erzielen.



## Eigenschaften

- Name: [MAGPUL Schienenabdeckung Handschutz, Picatinny, Polymer, O.D. Green, 6.25"](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100019335
- Herst.-Nr.: MAG012-ODG
- Art: Accessories
- Farbe: O.D. Green
- Länge: 6.25
- Material: Polymer
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 873750005140

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MAGPUL Schienenabdeckung Handschutz Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

# MAGPUL Schienenabdeckung Handschutz

## Sicherheitsanweisungen

### Einführung

Danke, dass du dich für die MAGPUL Schienenabdeckung Handschutz entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine SchießErfahrung zu verbessern, indem es eine schützende Abdeckung für deine PicatinnySchienen bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du Zubehörteile handhabst.
- Überprüfe regelmäßig die Schienenabdeckung auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetze sie, wenn Mängel festgestellt werden.
- Halte die Schienenabdeckung von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende die Schienenabdeckung nur für den vorgesehenen Zweck. Benutze sie nicht für andere Anwendungen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör hantierst.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schienenabdeckung sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor du sie benutzt, um ein versehentliches Entfernen zu verhindern.
- Übe beim Anbringen oder Entfernen der Schienenabdeckung keinen übermäßigen Druck aus, da dies die Abdeckung oder die Schiene beschädigen könnte.
- Vermeide es, deine Hand auf der Schienenabdeckung zu platzieren, während du die Waffe abfeuerst, um Verletzungen durch Rückstoß oder Hitze zu vermeiden.
- Wenn du Unbehagen verspürst oder ungewöhnliche Abnutzung an der Schienenabdeckung bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe sie auf Schäden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an der Schiene und stelle sicher, dass die Abdeckung richtig ausgerichtet ist, um Schnitte oder Abschürfungen zu vermeiden.

### Anweisungen für Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und der Bereich sicher ist.
- Reinige die PicatinnySchiene, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

#### 2. Installation:

- Richte die Schienenabdeckung mit dem gewünschten Abschnitt der PicatinnySchiene aus.
- Schiebe die Schienenabdeckung über die Schiene, wobei du sicherstellst, dass sie fest sitzt.
- Drücke fest nach unten, um sicherzustellen, dass die Abdeckung sicher an ihrem Platz ist.

#### 3. Nutzung:

- Verwende die Schienenabdeckung, um deine Hände vor scharfen Kanten zu schützen und den Griff zu verbessern.
- Wenn du Zubehör umkonfigurierst, stelle sicher, dass die Schienenabdeckung weiterhin sicher befestigt ist.

#### 4. Entfernung:

- Um die Schienenabdeckung zu entfernen, ziehe sie vorsichtig von der Schiene weg.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, da dies die Schiene oder die Abdeckung beschädigen könnte.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Schienenabdeckung gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Schienenabdeckung nicht im Feuer, da sie schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Wenn die Schienenabdeckung beschädigt ist, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wenn möglich, oder entsorge sie auf einer Mülldeponie.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der MAGPUL Schienenabdeckung Handschutz, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen Einzelhändler für Unterstützung. Denke daran, diese Sicherheitsanweisungen für zukünftige Referenzen aufzubewahren.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße deine SchießErfahrung mit der MAGPUL Schienenabdeckung Handschutz!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)