

TOP PUNCHES - SAEKO Top Punch #44428

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Die exklusive konische Schulter von SAEKO sorgt für eine präzise Ausrichtung mit dem Matrizenkörper. Ein einzelner Top Punch kann austauschbar mit mehreren Geschossen ähnlicher Bauart verwendet werden.



Eigenschaften

- Name: [SAEKO Top Punch #44428](#)
- Hersteller: [SAEKO](#)
- Artikel-Nr.: 100020301
- Herst.-Nr.: 44428
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 128mm
- UPC: 611760444289

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES SAECO #44428](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES SAEKO

#44428

Einleitung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES SAEKO #44428 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn du den Top Punch verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Top Punch nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Bedienen des Top Punch, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs des Werkzeugs vom Matrizenkörper fern, um Quetsch oder Verletzungsgefahren zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammele alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Matrizenkörper ordnungsgemäß gesichert und stabil ist.

2. Installation:

- Richte die konische Schulter des Top Punch mit dem Matrizenkörper aus.
- Setze den Top Punch in den Matrizenkörper ein und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Überprüfe, ob der Top Punch korrekt ausgerichtet und in Position verriegelt ist.

3. Nutzung:

- Betreibe die Matrize gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Betrieb genau, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.
- Wenn während des Betriebs Probleme auftreten, stoppe sofort und überprüfe das Produkt.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den Top Punch nach der Verwendung aus dem Matrizenkörper.
- Reinige den Top Punch und den Matrizenkörper, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Top Punch an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit oder Nutzung, verweise bitte auf die Kontaktinformationen, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de