

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO Top Punches

Lyman/RCBS Type #2249

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Gerade Schaft-Top-Punches, die für die Lyman- und RCBS-Lubrisizer sowie für SAECO-Geschosse geeignet sind.



Eigenschaften

- Name: [SAECO Top Punches Lyman/RCBS Type #2249](#)
- Hersteller: [SAECO](#)
- Artikel-Nr.: 100020312
- Herst.-Nr.: 46500
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 103mm
- UPC: 611760465000

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Einleitung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Wenn du während der Nutzung des Produkts auf Probleme oder Bedenken stößt, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Top Punches mit deinem Lyman oder RCBS Lubrisizer und SAECOGeschossen kompatibel sind.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Top Punches anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage Schutzbrille und Handschuhe, wenn du das Produkt handhabst und verwendest, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise. Änderungen können zu unsicheren Bedingungen führen und Garantien ungültig machen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Lyman oder RCBS Lubrisizer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Installation vornimmst.
- Wähle den geeigneten Top Punch für deinen SAECOGeschosstyp aus.
- Richte den geraden Schaft des Top Punches mit der Öffnung des Lubrisizers aus.
- Setze den Top Punch vorsichtig ein, bis er sicher an seinem Platz ist.

2. Nutzung:

- Schalte den Lubrisizer ein und folge den Anweisungen des Herstellers zur Bedienung des Geräts.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass der Top Punch korrekt funktioniert.
- Schalte nach der Verwendung den Lubrisizer aus und ziehe den Stecker, bevor du den Top Punch entfernst.
- Ziehe den Top Punch vorsichtig aus dem Lubrisizer, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll, wenn es beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten, wo dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, konsultiere bitte den Kontaktpunkt des Herstellers, der auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben ist.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de