

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO Top Punches

Lyman/RCBS Type #4141

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Gerade Schaft-Top-Punches, die für die Lyman- und RCBS-Lubrisizer sowie für SAEKO-Geschosse geeignet sind.



Eigenschaften

- Name: [SAEKO Top Punches Lyman/RCBS Type #4141](#)
- Hersteller: [SAEKO](#)
- Artikel-Nr.: 100020328
- Herst.-Nr.: 46534
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 12mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 128mm
- UPC: 611760465345

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141
- Über uns

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141

Einführung

Vielen Dank, dass du die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141 gewählt hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, mit Lyman und RCBSLubrisizern sowie SAECOGeschossen verwendet zu werden. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Überprüfe die Top Punches vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Melde unsichere Produktzustände oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Augenschutz, beim Umgang mit dem Produkt.
- Verwende die Top Punches nur mit kompatiblen Lyman und RCBSLubrisizern.
- Stelle sicher, dass die Top Punches vor dem Betrieb sicher befestigt sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft während des Betriebs anzuwenden, um Beschädigungen des Produkts oder Verletzungen zu verhindern.
- Modifizierte das Produkt in keiner Weise, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Lubrisizer vom Stromnetz getrennt und nicht in Betrieb ist.
- Suche den Montagebereich für den Top Punch am Lubrisizer.
- Richte den geraden Schaft des Top Punch mit dem Montagebereich aus.
- Befestige den Top Punch sicher mit dem entsprechenden Befestigungsmechanismus gemäß dem Handbuch des Lubrisizers.

2. Verwendung:

- Schließe den Lubrisizer an und stelle sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Lade die SAECOGeschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in den Lubrisizer.
- Betreibe den Lubrisizer gemäß den Richtlinien, die in seinem Handbuch angegeben sind.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass alles sicher funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für nicht lebensmittelbezogene Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Wende dich an deine lokale Abfallbehörde, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141 konsultiere bitte die Website des Herstellers oder deinen lokalen Händler.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4141 zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de