

# **TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO Top Punches**

## **Lyman/RCBS Type #4526**

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Gerade Schaft-Top-Punches, die für die Lyman- und RCBS-Lubrisizer sowie für SAEKO-Geschosse geeignet sind.



### **Eigenschaften**

- Name: [SAEKO Top Punches Lyman/RCBS Type #4526](#)
- Hersteller: [SAEKO](#)
- Artikel-Nr.: 100020333
- Herst.-Nr.: 46547
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 114mm
- UPC: 611760465475

### **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526
- Über uns

# **Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526**

## **Einleitung**

Vielen Dank, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526 entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Lyman und RCBS Lubrisizern sowie SAEKO Geschossen konzipiert. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Überschreite nicht die empfohlenen Last oder Druckspezifikationen bei der Verwendung der Top Punches.
- Stelle sicher, dass die Top Punches vor dem Betrieb sicher am Lubrisizer befestigt sind.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Bedienung und Wartung deines Lubrisizers.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

### **1. Installation:**

- Stelle sicher, dass der Lubrisizer vom Stromnetz getrennt und nicht in Betrieb ist, bevor du den Top Punch installierst.
- Wähle den passenden Top Punch für deinen SAEKO Geschosstyp aus.
- Richte den Top Punch mit dem Befestigungspunkt des Lubrisizers aus.
- Befestige den Top Punch sicher mit dem vorgesehenen Verriegelungsmechanismus.

### **2. Verwendung:**

- Schließe den Lubrisizer an und schalte ihn ein.
- Lade die SAEKO Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in den Lubrisizer.
- Betreibe den Lubrisizer gemäß den Richtlinien, die in seinem Handbuch angegeben sind.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Top Punches gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recycling oder Entsorgungsstelle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für sicherheitsrelevante Anfragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt, beziehe dich bitte auf den Kontaktpunkt des Herstellers, der mit der Produktverpackung bereitgestellt wird.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526 gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)