

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO Top Punches

Lyman/RCBS Type #4537

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Setzstempel](#)

Gerade Schaft-Top-Punches, die für die Lyman- und RCBS-Lubrisizer sowie für SAEKO-Geschosse geeignet sind.



Eigenschaften

- Name: [SAEKO Top Punches Lyman/RCBS Type #4537](#)
- Hersteller: [SAEKO](#)
- Artikel-Nr.: 100020334
- Herst.-Nr.: 46548
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 128mm
- UPC: 611760465482

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537

Einführung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" auf Rückrufaktualisierungen zu diesem Produkt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Lyman oder RCBS Lubrisizer kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Überschreite nicht die empfohlenen Lastspezifikationen für deinen Lubrisizer.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass dein Lyman oder RCBS Lubrisizer vom Stromnetz getrennt und sauber ist.
- Richte den TopPunch an der Montageschnittstelle des Lubrisizers aus.
- Sichere den TopPunch, indem du die Schraube oder den Verriegelungsmechanismus gemäß den Spezifikationen des Herstellers anziehst.

2. Verwendung

- Stelle vor der Verwendung des TopPunches sicher, dass der Lubrisizer ordnungsgemäß eingerichtet und auf den spezifischen Geschosstyp eingestellt ist.
- Lade das Geschoss in den Lubrisizer gemäß den Anweisungen, die mit dem Lubrisizer geliefert wurden.
- Betreibe den Lubrisizer gemäß den Richtlinien des Herstellers und achte darauf, dass der TopPunch korrekt mit dem Geschoss ausgerichtet ist.
- Überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass der TopPunch ordnungsgemäß funktioniert und keine Hindernisse vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe stattdessen die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen für Werkzeuge und Ausrüstungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Produkts oder der Sicherheitsanweisungen konsultiere bitte deinen Einzelhändler oder die Kundenunterstützungsressourcen des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere Verwendung der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de