

DAKA™ Essential Brieftasche, OD grün

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Wir präsentieren eine Erweiterung unserer Magpul DAKA Kollektion: das Magpul DAKA Essential Wallet. Entwickelt, um alles Wesentliche an einem praktischen Ort zu halten, trag nur das, was du brauchst, und greif einfach darauf zu. Hergestellt aus polymerinfundierten Textilien, die an allen Nähten verschweißt sind. Verstärktes Polymergewebe mit rutschfester Textur. Geschweißte Konstruktion schafft permanente, undurchdringliche Dichtungen. Geldbörsengröße: 10,5 cm x 7 cm. Bietet Platz für 3-7 Karten bequem. Geeignet für EDC und Reisen. Schlanke Profil, das Druckstellen vermeidet. Abgerundete Ecken erleichtern das Ein- und Auspacken. Extrem langlebig. Nicht hygroskopisch. Hergestellt in den USA. Erhältlich in Schwarz, Stealth Grau, OD Grün und Flat Dark Earth.



Einführung einer Erweiterung unserer Magpul DAKA-Kollektion; die Magpul DAKA wesentliche Brieftasche. Gemacht, alles Wesentliche an einem geeigneten Ort zu halten, tragen Sie nur das, was Sie brauchen, und leicht zugänglich. Hergestellt aus Polymer infundiert Textilien, die auf alle Nähte verschweißt sind. Verstärkte Polymer-Gewebe mit Anti-Rutsch-Textur geschweißte Konstruktion schafft dauerhafte undurchdringliche Dichtungen Brieftaschenformat: 4,13 "X 2,75" hält 3-7 Karten bequem geeignet für EDC und Reisen schlanke Profil beseitigt Druck abgerundete Ecken, die Eingabe zu erleichtern und Ausfahrt Extrememly haltbar nicht hygroskopisch gemacht in den USA erhältlich in schwarz, Stealth Grey, OD Green und flache dunkle Erde

Eigenschaften

- Name: [MAGPUL DAKA™ Essential Brieftasche, OD grün](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100022586
- Herst.-Nr.: MAG758-315
- Farbe: O.D. Green
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 840815113034

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- DAKA™ Essential Brieftasche Sicherheitshinweise
- Über uns

DAKA™ Essential Brieftasche Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die DAKA™ Essential Brieftasche von Magpul entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Nutzung deiner Brieftasche zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Brieftasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Brieftasche von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
- Vermeide es, die Brieftasche übermäßiger Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen auszusetzen.
- Überprüfe regelmäßig die Brieftasche auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Schäden festgestellt werden, stelle die Nutzung sofort ein.
- Bewahre die Brieftasche an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, während du die Brieftasche verwendest, insbesondere in belebten Bereichen, um Verlust oder Diebstahl zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Die Brieftasche ist so konzipiert, dass sie bequem 37 Karten hält. Überlade die Brieftasche nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeide es, scharfe Gegenstände in die Brieftasche zu legen, die das Material durchstechen oder reißen könnten.
- Achte beim Zugriff auf die Karten darauf, dies vorsichtig zu tun, um Verletzungen an deinen Fingern zu vermeiden.
- Die Brieftasche ist kein Spielzeug. Halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern und vermeide es, sie in einer Weise zu verwenden, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Karten Laden:

- Öffne die Brieftasche und schiebe deine Karten in die vorgesehenen Fächer.
- Stelle sicher, dass die Karten vollständig eingelegt sind, um zu verhindern, dass sie herausfallen.

2. Zugriff auf Karten:

- Um eine Karte zu entnehmen, ziehe sie vorsichtig aus dem Fach.
- Wenn die Karten schwer zu entfernen sind, versuche nicht, sie gewaltsam herauszuziehen, da dies die Brieftasche beschädigen könnte.

3. Reinigung:

- Wische die Außenseite der Brieftasche mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Oberfläche der Brieftasche beschädigen könnten.

4. Lagerung:

- Bewahre die Brieftasche, wenn sie nicht in Gebrauch ist, an einem trockenen, kühlen Ort auf.
- Vermeide es, schwere Gegenstände auf die Brieftasche zu stapeln, um ihre Form und Integrität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Brieftasche das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die örtlichen Vorschriften für Richtlinien zur Entsorgung von synthetischen Materialien.
- Wenn möglich, recycle Teile der Brieftasche, die recycelbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Hilfe zu haben, falls dies erforderlich ist.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß mit deiner DAKA™ Essential Brieftasche!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de