


LLC Striker Spring for Glock™

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Ersatzteile für Schlagbolzen](#) > [Schlagbolzenrückholfeder](#)

Aftermarket Glock Abzugfeder. Hergestellt in den USA.



Eigenschaften

- Name: [KE ARMS LLC Striker Spring for Glock™](#)
- Hersteller: [KE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100023132
- Herst.-Nr.: 1-50-25-004
- Modell: 33,34,17,22,27,31,26,38,23,19,32
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die KE ARMS LLC Striker Spring für Glock™
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die KE ARMS LLC Striker Spring für Glock™

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der KE ARMS LLC Striker Spring für Glock™. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockWaffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Striker Spring installieren oder entfernen.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie die Striker Spring nur mit den in den Spezifikationen angegebenen GlockModellen: 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33, 38.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verschlissenen Teile.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie den Lauf.

2. Installation der Striker Spring

- Entfernen Sie den Schlitten von der Waffe.
- Nehmen Sie die alte Striker Spring vorsichtig heraus.
- Setzen Sie die neue KE ARMS LLC Striker Spring ein, indem Sie sicherstellen, dass sie korrekt positioniert ist.
- Montieren Sie den Schlitten wieder auf die Waffe.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Funktion der Waffe, bevor Sie sie verwenden.
- Führen Sie einen Test durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit dieses Produkts eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen konsultieren sollten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de