

LLC Extractor Plunger Spring for Glock™

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extractor-Ersatzteile](#) > [Auszieherfeder](#)

Aftermarket Glock Extractor Plunger Spring. Hergestellt in den USA.



Eigenschaften

- Name: [KE ARMS LLC Extractor Plunger Spring for Glock™](#)
- Hersteller: [KE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100023133
- Herst.-Nr.: 1-50-25-005
- Modell: 19,32,23,39,26,27,17,22,34,31,33
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die KE ARMS LLC Extractor Plunger Spring
- Über uns

Sicherheitshinweise für die KE ARMS LLC Extractor Plunger Spring

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der KE ARMS LLC Extractor Plunger Spring für Glock™. Dieses Produkt ist ein AftermarketTeil, das in den USA hergestellt wird. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Extractor Plunger Spring nur mit kompatiblen GlockModellen: 39, 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Tragen Sie beim Arbeiten an der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie die Extractor Plunger Spring vor der Verwendung auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Extractor Plunger Spring, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Extractor Plunger Spring vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt sitzt und nicht verkantet ist.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Extractor Plunger Spring ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

4. Verwendung:

- Verwenden Sie die Waffe entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie stets auf eine sichere Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie alte oder defekte Teile zu einem Recyclingzentrum oder einer autorisierten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über einen EUbasierten Kontakt erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de