

LLC Extractor plunger bearing for Glock™ 9mm

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extraktor-Ersatzteile](#) > [Auszieherlager](#)

Aftermarket Glock Extractor Plunger Bearing. Hergestellt in den USA.



Eigenschaften

- Name: [KE ARMS LLC Extractor plunger bearing for Glock™ 9mm](#)
- Hersteller: [KE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100023140
- Herst.-Nr.: 1-50-25-012
- Modell: 23,40,19,34,17,22,32,26,33,27,31
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das KE ARMS LLC Extractor Plunger Bearing](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das KE ARMS LLC Extractor Plunger Bearing

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das KE ARMS LLC Extractor Plunger Bearing für Glock™ 9mm entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockWaffe zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Produkte, die du verwendest, den Sicherheitsstandards der EU entsprechen.
- Halte dich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig, ob Rückrufe für das Produkt vorliegen, und informiere dich über Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Extractor Plunger Bearing nur für die vorgesehenen GlockModelle: 17, 19, 22, 23, 34, 26, 27, 31, 32, 33, 40.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, die die Leistung des Produkts beeinträchtigen könnten.
- Lagere das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe das Extractor Plunger Bearing auf Beschädigungen, bevor du es installierst.

• Installation:

1. Entlade deine GlockWaffe vollständig und stelle sicher, dass keine Patronen im Magazin oder im Lauf sind.
2. Entferne die alte Extractor Plunger Bearing gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze das neue KE ARMS LLC Extractor Plunger Bearing an der vorgesehenen Stelle ein.
4. Überprüfe, ob das Bearing sicher und fest sitzt, bevor du die Waffe wieder zusammenbaust.

• Nutzung:

- Teste die Funktion der Waffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung.
- Achte während der Nutzung auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen der Waffe und such in Zweifelsfall professionelle Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von technischen Geräten.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Bei Fragen zur Sicherheit oder zu Rückrufen kannst du dich an die zuständigen Behörden wenden.

Bitte beachte, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in deiner Verantwortung, die Sicherheit bei der Nutzung deiner GlockWaffe und der dazugehörigen Produkte stets im Auge zu behalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de