

V1 Slide Plate for Glock™ Black

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Beschläge für Verschlussstücke](#) > [Abdeckungen für Schlitten](#)

Die Strike Industries Slide Cover Plate für GLOCK ist perfekt für alle, die ein ästhetisches und funktionales Upgrade für ihre GLOCK-Pistolen suchen. Die SI Slide Cover Plate für GLOCK ermöglicht eine werkzeuglose Demontage des Schlagbolzens und des Ausziehers durch ein (patentiertes) Druckknopfdesign, was die Wartung erheblich erleichtert. Gefertigt aus Aluminium in Flugzeugqualität und anodisiert, ist die SI Slide Cover Plate deutlich langlebiger als die werksseitige Kunststoff-Slide Plate. Im Lieferumfang enthalten: 1X Slide Plate für GLOCK 1X Slide Cover Plate Button Eigenschaften: Druckknopfdesign (Patent angemeldet) Werkzeuglose Demontage der GLOCK-Slide Passt für GLOCK-Modelle 17-39 NICHT FÜR G42/43



Eigenschaften

- Name: [STRIKE INDUSTRIES V1 Slide Plate for Glock™ Black](#)
- Hersteller: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100023199
- Herst.-Nr.: SI-GSP-V1-BK
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 708747545036

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- V1 SLIDE PLATE FÜR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES V1 SLIDE PLATE, SCHWARZ Sicherheitsanleitung
- Über uns

V1 SLIDE PLATE FÜR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES

V1 SLIDE PLATE, SCHWARZ Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du die V1 Slide Plate für GLOCK® von Strike Industries gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Ästhetik deiner GLOCKPistole zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen, Installationsanweisungen und Entsorgungsinformationen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du die Slide Plate installierst oder damit umgehst.
- Befolge stets die allgemeinen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, einschließlich des Haltens des Laufs in eine sichere Richtung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Umfeld befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Dieses Produkt ist nur für erwachsene Nutzer gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Plate auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigung stelle die Nutzung sofort ein.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Slide Plate ist für GLOCKModelle 17/39 konzipiert. Sie ist NICHT kompatibel mit den GLOCKModellen G42 und G43.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen. Modifiziere oder verändere die Slide Plate in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass der Slide Cover Plate Button reibungslos funktioniert, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, die Slide Plate extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies ihre Integrität beeinträchtigen könnte.
- Stelle immer sicher, dass die Slide Plate sicher installiert ist, bevor du deine Waffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir gegebenenfalls die notwendigen Werkzeuge (z.B. einen kleinen Schraubendreher, falls erforderlich für die erste Entfernung).

2. Entfernen der bestehenden Slide Plate:

- Lokalisieren die bestehende Slide Cover Plate auf deiner GLOCK.
- Drücke vorsichtig mit deinem Finger oder einem kleinen Werkzeug auf die bestehende Slide Plate, um sie zu lösen. Sei vorsichtig mit dem Schlagbolzen und dem Auszieher.

3. Installation der V1 Slide Plate:

- Richte die V1 Slide Plate mit der Schlitzeinheit aus.
- Drücke die Slide Plate fest an ihren Platz, bis sie sicher einrastet.
- Teste den Slide Cover Plate Button, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert für die werkzeuglose Demontage.

4. Abschlussprüfung:

- Bestätige, dass die Slide Plate sicher befestigt ist und dass keine Lücken vorhanden sind.
- Baue alle anderen Teile der Waffe nach Bedarf wieder zusammen.

Nutzungsanweisungen

- Um den Schlagbolzen und den Auszieher zu demontieren, drücke den Slide Cover Plate Button und folge dem StandardDemontageverfahren für dein GLOCKModell.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches GLOCKModell, wenn du mit deiner Waffe umgehst und sie wartest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Slide Plate beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo anwendbar, zu recyceln und folge den lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur V1 Slide Plate für GLOCK® besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen.

Danke, dass du die V1 Slide Plate für GLOCK® von Strike Industries gewählt hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de