

VICTORY TRIGGER FOR THE SW22 VICTORY - TANDEMKROSS

"VICTORY" TRIGGER FOR THE SW22 VICTORY - SILVER - TEXTURED

At a glance: Flat-faced, skeletonized design for better control and feel Textured trigger face offers a no-slip grip in any condition 100% adjustable for pre-travel and post-travel Can drop trigger pull weight up to ½ a pound The factory SW22® Victory™ trigger stands out in the rimfire market for its crisp feel and light trigger pull. But even good triggers can be made GREAT! The new TANDEMKROSS "Victory" Trigger for the Smith & Wesson SW22® Victory™ is the ultimate SW22® trigger upgrade - ideal for speed shooting competitors! The TANDEMKROSS "Victory" Trigger removes nearly all pre-travel upon installation, and comes with pre- and post-travel adjustment screws to allow each shooter customize their SW22® trigger upgrade. The skeletonized, lightweight design of the TANDEMKROSS "Victory" trigger provides a flat face that allows the shooter to pull straight back and makes it easier to tell if they are pulling too far to the left or right. In addition to actually reducing the trigger pull weight by up to .5lbs, the flat-faced design also allows the operator to place their finger lower on the trigger, increasing leverage and giving the perception of an even lower pull weight. The textured SW22® trigger provides a no-slip surface regardless of speed or weather and allows for short, repeatable, identical trigger pulls. The trigger is made from aircraft-grade aluminum to be lightweight and durable. The TANDEMKROSS "Victory" Trigger for SW22® Victory™ is one of the best SW22® upgrades for competition shooters. Get yours today and take a giant step closer to VICTORY!



Attributes

- Name: TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR THE SW22 VICTORY - SILVER - TEXTURED
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100023270
- Mfr. No.: TK23N0113SLV1
- Finish: Silver
- Make: Smith & Wesson
- Model: Victory 22
- Style: Flat
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 769498484029

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den TANDEMKROSS "Victory" Abzug für SW22 Victory](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TANDEMKROSS "Victory" Trigger for SW22 Victory](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente "Victory" de TANDEMKROSS pour le SW22 Victory](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto "Victory" TANDEMKROSS per SW22 Victory](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TANDEMKROSS "Victory" do SW22 Victory](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TANDEMKROSS "Victory" liipaisimelle SW22 Victory](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TANDEMKROSS "Victory" Avtryckare för SW22 Victory](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spoušť TANDEMKROSS "Victory" pro SW22 Victory](#)

Sicherheitsanleitung für den TANDEMKROSS

"Victory" Abzug für SW22 Victory

Einleitung

Danke, dass du dich für den TANDEMKROSS "Victory" Abzug für deine Smith & Wesson SW22 Victory entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um dir zu helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Abzug sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen befolgst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und achte darauf, dass sie in eine sichere Richtung zeigen.
- Halte den Abzug und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den TANDEMKROSS "Victory" Abzug ausschließlich mit der Smith & Wesson SW22 Victory Feuerwaffe.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder einstellst.
- Modifiziere den Abzug oder die Waffe nicht auf eine Weise, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Sei dir bewusst, dass unsachgemäße Installation oder Nutzung zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Sicherheit Überprüfen:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Fabrikabzug Entfernen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den Fabrikabzug sicher von der SW22 Victory zu entfernen.
3. **Victory Abzug Installieren:**
 - Richte den TANDEMKROSS "Victory" Abzug mit der Abzugsbaugruppe aus.
 - Setze den Abzug vorsichtig ein und sichere ihn gemäß den Richtlinien des Herstellers.
4. **Abzugseinstellungen Anpassen:**
 - Nutze die Einstellschrauben für Vor und Nachlauf, um den Abzugsweg nach deinen Vorlieben anzupassen.
 - Teste den Abzugsweg ohne Munition, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
5. **Endkontrolle:** Überprüfe, dass alle Komponenten sicher und korrekt funktionieren.

Nutzungstipps

- Übe das Trockenfeuern in einer sicheren Umgebung, um dich an das Gefühl des Abzugs zu gewöhnen.
- Überprüfe und pflege regelmäßig deinen Abzug, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Mache dich mit den Funktionen des Abzugs vertraut, um dein Schießerlebnis zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Abzug beschädigt ist oder nicht mehr verwendet wird, befolge die lokalen Entsorgungsrichtlinien für elektronische und metallische Komponenten.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TANDEMKROSS "Victory" Abzugs besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem TANDEMKROSS "Victory" Abzug für die SW22 Victory gewährleisten. Danke für dein Engagement für Sicherheit!

Safety Instruction Guide for TANDEMKROSS "Victory" Trigger for SW22 Victory

Introduction

Thank you for choosing the TANDEMKROSS "Victory" Trigger for your Smith & Wesson SW22 Victory. This guide provides essential safety information and instructions to help you use this product safely and effectively. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the trigger by following all instructions provided in this guide.
- Always handle firearms with care and ensure they are pointed in a safe direction.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TANDEMKROSS "Victory" Trigger with the Smith & Wesson SW22 Victory firearm.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Do not modify the trigger or firearm in any way that is not described in this guide.
- Be aware that improper installation or use may result in injury or damage.
- Always wear safety glasses when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Ensure Safety:** Verify that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Factory Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the factory trigger from the SW22 Victory.
3. **Install the Victory Trigger:**
 - Align the TANDEMKROSS "Victory" Trigger with the trigger assembly.
 - Carefully insert and secure the trigger according to the manufacturer's guidelines.
4. **Adjust Trigger Settings:**
 - Use the pre and posttravel adjustment screws to customize the trigger pull to your preference.
 - Test the trigger pull without live ammunition to ensure proper function.
5. **Final Inspection:** Doublecheck that all components are secure and functioning correctly.

Usage Tips

- Practice dry firing in a safe environment to become accustomed to the trigger feel.
- Regularly check and maintain your trigger for optimal performance.
- Familiarize yourself with the trigger's features to enhance your shooting experience.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging material in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer in use, follow your local disposal guidelines for electronic and metal components.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TANDEMKROSS "Victory" Trigger, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TANDEM KROSS "Victory" Trigger for the SW22 Victory. Thank you for your commitment to safety!

Guide de Sécurité pour la Détente "Victory" de TANDEMKROSS pour le SW22 Victory

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente "Victory" de TANDEMKROSS pour votre Smith & Wesson SW22 Victory. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser la détente en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurez-vous qu'elles sont pointées dans une direction sûre.
- Gardez la détente et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la détente "Victory" de TANDEMKROSS avec l'arme à feu Smith & Wesson SW22 Victory.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la détente.
- Ne modifiez pas la détente ou l'arme à feu de quelque manière que ce soit qui n'est pas décrite dans ce guide.
- Sachez qu'une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Vérifiez que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez la Détente d'Origine** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité la détente d'origine du SW22 Victory.
3. **Installez la Détente Victory** :
 - Alignez la détente "Victory" de TANDEMKROSS avec l'assemblage de la détente.
 - Insérez et sécurisez soigneusement la détente selon les directives du fabricant.
4. **Ajustez les Paramètres de la Détente** :
 - Utilisez les vis d'ajustement de pré et postdéclenchement pour personnaliser la pression de la détente selon vos préférences.
 - Testez la pression de la détente sans munitions pour assurer un bon fonctionnement.
5. **Inspection Finale** : Vérifiez que tous les composants sont sécurisés et fonctionnent correctement.

Conseils d'Utilisation

- Pratiquez le tir à sec dans un environnement sûr pour vous habituer à la sensation de la détente.
- Vérifiez et entretenez régulièrement votre détente pour un fonctionnement optimal.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques de la détente pour améliorer votre expérience de tir.

Instructions de Disposition

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la détente est endommagée ou inutilisée, suivez vos directives locales de disposition pour les composants électroniques et métalliques.
- Ne jetez aucun composant d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la détente "Victory" de TANDEMKROSS, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre détente "Victory" de TANDEMKROSS pour le SW22 Victory. Merci de votre engagement envers la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto "Victory" TANDEMKROSS per SW22 Victory

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto "Victory" TANDEMKROSS per la tua Smith & Wesson SW22 Victory. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e assicurati che siano puntate in una direzione sicura.
- Tieni il grilletto e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo grilletto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grilletto "Victory" TANDEMKROSS solo con l'arma Smith & Wesson SW22 Victory.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non modificare il grilletto o l'arma in alcun modo che non sia descritto in questa guida.
- Sii consapevole che un'installazione o un uso improprio possono causare infortuni o danni.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Verifica che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Grilletto di Fabbrica:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il grilletto di fabbrica dalla SW22 Victory.
3. **Installa il Grilletto Victory:**
 - Allinea il grilletto "Victory" TANDEMKROSS con l'assemblaggio del grilletto.
 - Inserisci con attenzione e fissa il grilletto secondo le linee guida del produttore.
4. **Regola le Impostazioni del Grilletto:**
 - Utilizza le viti di regolazione per il pre e postviaggio per personalizzare il peso del grilletto secondo le tue preferenze.
 - Testa il peso del grilletto senza munizioni a vivo per assicurarti del corretto funzionamento.
5. **Ispezione Finale:** Controlla che tutti i componenti siano fissati e funzionanti correttamente.

Suggerimenti per l'Uso

- Esercitati a sparare a secco in un ambiente sicuro per abituarti alla sensazione del grilletto.
- Controlla e mantieni regolarmente il tuo grilletto per prestazioni ottimali.
- Familiarizzati con le caratteristiche del grilletto per migliorare la tua esperienza di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il grilletto è danneggiato o non è più in uso, segui le linee guida locali per lo smaltimento di componenti elettronici e metallici.
- Non smaltire componenti di armi da fuoco nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il grilletto "Victory" TANDEMKROSS, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo grilletto "Victory" TANDEMKROSS per la SW22 Victory. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu TANDEMKROSS "Victory" do SW22 Victory

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu TANDEMKROSS "Victory" do Twojego pistoletu Smith & Wesson SW22 Victory. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które pomogą Ci używać tego produktu w sposób bezpieczny i skuteczny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i używaniem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz spustu zgodnie z wszystkimi instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i upewnij się, że jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj spust i broń z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj spustu TANDEMKROSS "Victory" wyłącznie z bronią Smith & Wesson SW22 Victory.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub dostosowaniem spustu.
- Nie modyfikuj spustu ani broni w jakikolwiek sposób, który nie jest opisany w tej instrukcji.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja lub użycie mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas obchodzenia się z bronią palną.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Zapewnij bezpieczeństwo:** Zweryfikuj, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń fabryczny spust:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie usunąć fabryczny spust z SW22 Victory.
3. **Zainstaluj spust Victory:**
 - Wyreguluj spust TANDEMKROSS "Victory" z zespołem spustu.
 - Ostrożnie wstaw i zabezpiecz spust zgodnie z wytycznymi producenta.
4. **Dostosuj ustawienia spustu:**
 - Użyj śrub do regulacji przed i powyżwoleniu, aby dostosować siłę spustu do własnych preferencji.
 - Przetestuj siłę spustu bez użycia amunicji, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
5. **Ostateczna inspekcja:** Sprawdź, czy wszystkie komponenty są zabezpieczone i działają prawidłowo.

Wskazówki dotyczące Użytkowania

- Ćwicz strzelanie na sucho w bezpiecznym otoczeniu, aby przyzwycząić się do odczucia spustu.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj swój spust, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Zapoznaj się z funkcjami spustu, aby poprawić swoje doświadczenia strzeleckie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli spust jest uszkodzony lub nie jest już używany, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji komponentów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów broni palnej w zwykłych odpadach domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spustu TANDEMKROSS "Victory", prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta lub odwiedzenie ich strony internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z spustem TANDEMKROSS "Victory" do SW22 Victory. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet TANDEMKROSS "Victory" liipaisimelle SW22 Victory

Johdanto

Kiitos, että valitsit TANDEMKROSS "Victory" liipaisimen Smith & Wesson SW22 Victory pistoolillesi. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Käsittele aseita aina varovasti ja varmista, että ne osoittavat turvalliseen suuntaan.
- Pidä liipaisin ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista liipaisin säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä TANDEMKROSS "Victory" liipaisinta vain Smith & Wesson SW22 Victory aseeseen kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Älä muuta liipaisinta tai asetta millään tavalla, jota ei ole kuvattu tässä oppaassa.
- Ole tietoinen siitä, että väärä asennus tai käyttö voi aiheuttaa vammoja tai vahinkoa.
- Käytä aina suojalaseja käsitellessäsi aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista tehdasliipaisin:** Noudata valmistajan ohjeita tehdasliipaisimen turvalliseen poistamiseen SW22 Victory aseesta.
3. **Asenna Victoryliipaisin:**
 - Kohdista TANDEMKROSS "Victory" liipaisin liipaisinsarjaan.
 - Aseta ja varmista liipaisin huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.
4. **Säädä liipaisimen asetukset:**
 - Käytä esivedon ja jälkivedon säätöruuveja mukauttaaksesi liipaisimen vetopainon omien mieltymystesi mukaan.
 - Testaa liipaisimen veto ilman patruunoita varmistaaksesi oikean toiminnan.
5. **Viimeinen tarkistus:** Tarkista, että kaikki komponentit ovat kunnolla kiinni ja toimivat oikein.

Käyttövinkit

- Harjoittele kuivana ampumista turvallisessa ympäristössä tottuaksesi liipaisimen tuntumaan.
- Tarkista ja huolla liipaisinta säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tutustu liipaisimen ominaisuuksiin parantaaksesi ampumiskokemustasi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos liipaisin on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, noudata paikallisia hävittämishohjeita sähkö ja metallikomponenteille.
- Älä hävitä mitään aseeseen komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TANDEMKROSS "Victory" liipaisimesta, viittaat valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TANDEMKROSS "Victory" liipaisimella SW22 Victory aseessasi. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för TANDEMKROSS

"Victory" Avtryckare för SW22 Victory

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren för din Smith & Wesson SW22 Victory. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att hjälpa dig använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av avtryckaren genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och se till att de är riktade i en säker riktning.
- Håll avtryckaren och skjutvapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren med Smith & Wesson SW22 Victory skjutvapnet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Modifiera inte avtryckaren eller skjutvapnet på något sätt som inte beskrivs i denna guide.
- Var medveten om att felaktig installation eller användning kan leda till skador eller skador.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerställ säkerhet:** Verifiera att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort fabriksavtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att säkert ta bort fabriksavtryckaren från SW22 Victory.
3. **Installera Victoryavtryckaren:**
 - Justera TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren med avtryckarens monteringsdel.
 - Sätt försiktigt in och säkra avtryckaren enligt tillverkarens riktlinjer.
4. **Justera avtryckarinställningar:**
 - Använd justeringsskruvarna för för och efterreservering för att anpassa avtryckarens drag till din preferens.
 - Testa avtryckarens drag utan ammunition för att säkerställa korrekt funktion.
5. **Slutinspektion:** Dubbelkolla att alla komponenter är säkra och fungerar korrekt.

Användningstips

- Öva på att avfira utan ammunition i en säker miljö för att vänja dig vid avtryckarens känsla.
- Kontrollera och underhåll din avtryckare regelbundet för optimal prestanda.
- Bekanta dig med avtryckarens funktioner för att förbättra din skjutupplevelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera allt förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om avtryckaren är skadad eller inte längre används, följ dina lokala avfallshanteringsriktlinjer för elektroniska och metallkomponenter.
- Kassera inga skjutvapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TANDEMKROSS "Victory" avtryckaren, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din TANDEMKROSS "Victory" avtryckare för SW22 Victory. Tack för ditt engagemang för säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro spoušť TANDEMKROSS "Victory" pro SW22 Victory

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť TANDEMKROSS "Victory" pro váš Smith & Wesson SW22 Victory. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento produkt. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání spouště dodržováním všech pokynů uvedených v tomto průvodci.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a ujistěte se, že jsou namířeny bezpečným směrem.
- Držte spoušť a palnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlašte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte spoušť TANDEMKROSS "Victory" pouze s palnou zbraní Smith & Wesson SW22 Victory.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou spouště.
- Neprovádějte žádné úpravy spouště nebo palné zbraně, které nejsou popsány v tomto průvodci.
- Buďte si vědomi, že nesprávná instalace nebo použití může vést k úrazu nebo poškození.
- Vždy noste ochranné brýle při manipulaci s palnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Ověřte, že je palná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. **Odstraňte původní spoušť:** Postupujte podle pokynů výrobce, abyste bezpečně odstranili původní spoušť ze SW22 Victory.
3. **Nainstalujte spoušť Victory:**
 - Zarovnejte spoušť TANDEMKROSS "Victory" s montážními komponenty spouště.
 - Opatrně vložte a zajistěte spoušť podle pokynů výrobce.
4. **Nastavte parametry spouště:**
 - Použijte šrouby pro nastavení předního a zadního zdvihu k přizpůsobení tahu spouště podle vašich preferencí.
 - Otestujte tah spouště bez živé munice, abyste zajistili správnou funkci.
5. **Konečná kontrola:** Důkladně zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty bezpečně připevněny a správně fungují.

Tipy pro používání

- Procvičujte suché výstřely v bezpečném prostředí, abyste si zvykli na pocit spouště.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte svou spoušť pro optimální výkon.
- Seznamte se s funkcemi spouště, abyste zlepšili svůj střelecký zážitek.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý obalový materiál v souladu s místními předpisy.
- Pokud je spoušť poškozená nebo již není používána, postupujte podle místních pokynů pro likvidaci elektronických a kovových komponentů.
- Nevyhazujte žádné komponenty palné zbraně do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně spouště TANDEMKROSS "Victory", prosím, odkažte se na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší spouště TANDEMKROSS "Victory" pro SW22 Victory. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!