

CZ P10 C 40 S&W MAGAZINE - CZ P10 C 40 S&W 14 ROUND MAGAZINE

Quality Fit and Finish

The CZ P10 factory replacement magazine safeguards the reliability and performance of your handgun. Don't be fooled by cheap imitations, demand quality in both fit and finish.



Attributes

- Name: CZ P10 C 40 S&W 14 ROUND MAGAZINE
- Manufacturer: CZ USA
- Product no.: 100023860
- Mfr. No.: 11528
- Capacity: 14-Round
- Cartridge: 40 S&W
- Finish: Black
- Make: CZ
- Material: Polymer
- Model: P-10 Compact
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 806703115283

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CZ P10 C 40 S&W Magazin](#)
- [English: CZ P10 C 40 S&W Magazine Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka CZ P10 C 40 S&W](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ P10 C 40 S&W MAGAZINE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání zásobníku CZ P10 C 40 S&W](#)

Sicherheitshinweise für das CZ P10 C 40 S&W Magazin

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CZ P10 C 40 S&W 14 Round Magazins! Dieses Ersatzmagazin wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Leistung deiner Handgun zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Magazin nur mit der CZ P10 C 40 S&W Handgun verwendest.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Verwende nur empfohlene Munition, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin niemals, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist, bevor du schießt.
- Halte die Handgun immer in eine sichere Richtung, auch wenn du das Magazin wechselst.
- Sei dir bewusst, dass das Magazin unter Druck stehen kann, wenn es mit Munition geladen ist.
- Entlade das Magazin und die Handgun, bevor du Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführst.

Anweisungen für Installation und Gebrauch

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Handgun entladen ist.
- Halte die Handgun mit der linken Hand und drücke den Magazinfreigabeknopf mit dem Daumen der rechten Hand.
- Ziehe das alte Magazin heraus und setze das neue Magazin ein, bis es einrastet.

2. Verwendung des Magazins:

- Lade das Magazin mit der empfohlenen Munition.
- Überprüfe, ob das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.

3. Entladen des Magazins:

- Drücke den Magazinfreigabeknopf und ziehe das Magazin heraus.
- Entlade das Magazin, indem du die Patronen vorsichtig herausnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgelaufene Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfe die lokalen Gesetze, um sicherzustellen, dass du das Magazin sicher und umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem CZ P10 C 40 S&W Magazin, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du die Seriennummer und das Kaufdatum bereithältst, um eine schnellere Bearbeitung zu ermöglichen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines CZ P10 C 40 S&W Magazins zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

CZ P10 C 40 S&W Magazine Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ P10 C 40 S&W 14 Round Magazine. This factory replacement magazine is designed to enhance the reliability and performance of your CZ P10 Compact handgun. To ensure safe handling and optimal performance, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle your magazine and firearm with care, treating every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the magazine is compatible with your specific model, the CZ P10 Compact.
- Store magazines and firearms securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for signs of wear or damage. Do not use a damaged magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended capacity of 14 rounds.
- Use only the specified cartridge type (40 S&W) for this magazine.
- Avoid using aftermarket magazines that may not meet safety standards.
- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before attempting to fire.
- Do not attempt to disassemble the magazine for any reason; this could compromise its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Place the magazine on a flat surface.
- Insert the first round by pressing it down and sliding it back into the magazine.
- Continue loading rounds until the magazine is full (maximum of 14 rounds).
- Ensure that the rounds are seated properly and are not protruding from the magazine.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Hold the firearm securely with one hand.
- With your other hand, align the magazine with the magazine well.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button located on the firearm.
- Grasp the magazine and pull it out of the magazine well.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the magazine regularly to prevent dirt and debris buildup.
- Use a soft cloth to wipe down the exterior and a cleaning solution suitable for polymer materials.
- Avoid using harsh chemicals that could damage the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for hazardous waste.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the CZ P10 C 40 S&W Magazine, please contact your local authorized CZ dealer or visit the official CZ USA website for further assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your CZ P10 C 40 S&W Magazine. Always prioritize safety and stay informed about best practices in firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador de reemplazo de fábrica CZ P10 C 40 S&W. Este cargador está diseñado para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de tu pistola. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté diseñado para el modelo específico de tu pistola, el CZ P10 C 40 S&W.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso. Busca daños visibles, deformaciones o cualquier signo de desgaste.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Nunca utilices un cargador que muestre signos de daño o que no sea de un fabricante reconocido.
- Almacena el cargador en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad o calor extremo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- No sobrecargues el cargador. La capacidad máxima es de 14 rondas.
- Utiliza solo munición recomendada para el CZ P10 C 40 S&W, que en este caso es el cartucho 40 S&W.
- Nunca intentes modificar el cargador de ninguna manera. Cualquier modificación puede comprometer su seguridad y funcionamiento.
- Si experimentas problemas al cargar o disparar, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada.
- Toma el cargador y alinéalo con la apertura del mango de la pistola.
- Presiona firmemente el cargador hacia adentro hasta que encaje en su lugar. Escucharás un clic que indica que está correctamente instalado.

2. Carga del Cargador:

- Coloca el cargador en una superficie plana.
- Toma las rondas de munición y colócalas en el cargador, comenzando desde la parte inferior.
- Presiona cada ronda hacia abajo y hacia atrás hasta que encaje en su lugar. Asegúrate de no exceder la capacidad de 14 rondas.

3. Extracción del Cargador:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada.
- Presiona el botón de liberación del cargador ubicado en el mango de la pistola.
- Retira el cargador con cuidado.

Instrucciones de Desecho

- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y municiones.
- Nunca tires el cargador en la basura normal. Busca un centro de reciclaje o desecho adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de tu cargador CZ P10 C 40 S&W, consulta el manual del usuario de la pistola o contacta al fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurarte de que tu cargador CZ P10 C 40 S&W funcione de manera segura y efectiva. Recuerda siempre actuar con precaución y responsabilidad al manejar armas de fuego y sus accesorios.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka CZ P10 C 40 S&W

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka CZ P10 C 40 S&W. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą w prawidłowym użytkowaniu produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj magazynka wyłącznie z pistoletami CZ P10 C, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj magazynki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj magazynka.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed załadowaniem magazynka.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać magazynka samodzielnie.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas korzystania z broni.
- Nie używaj magazynka, jeśli ma jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub złamania.
- Przechowuj amunicję w odpowiednich warunkach, aby uniknąć uszkodzenia lub niebezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż magazynki do komory broni, aż usłyszysz charakterystyczny klik.
- Sprawdź, czy magazynki są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie magazynka:

- Ładuj amunicję, upewniając się, że nie przekraczasz pojemności magazynka (14 nabojów).
- Zawsze kontroluj, czy magazynki są prawidłowo zainstalowane przed oddaniem strzału.
- Po zakończeniu strzelania, usuń magazynki i rozładuj broń.

Instrukcje Utylizacji

- Magazynki wykonane są z polimeru, który można poddać recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów plastikowych.
- Nie wyrzucaj magazynka do ogólnych śmieci. Upewnij się, że jest on utylizowany zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem CZ USA lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania magazynka CZ P10 C 40 S&W.

Säkerhetsinstruktioner för CZ P10 C 40 S&W MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt CZ P10 C 40 S&W 14 ROUND MAGAZINE. Detta magasin är designat för att säkerställa pålitlighet och prestanda hos din pistol. För att garantera en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet på ett säkert sätt och i enlighet med alla lokala och nationella lagar och förordningar.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra som inte har tillstånd att använda det.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast CZ P10 C 40 S&W MAGAZINE med CZ P10 Cpistolen.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda magasinet om det är skadat eller slitet.
- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens specifikationer.
- Var alltid medveten om din omgivning när du använder magasinet och pistolen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att pistolen är i säkert läge och avtryckaren är i avstängt läge.
- Inspektera magasinet för eventuella skador innan installation.
- Sätt in magasinet i pistolen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition genom att trycka ner varje patron i magasinet tills de sitter fast.
- När magasinet är fullt, sätt in det i pistolen.
- Vid skott, se till att alltid rikta pistolen bort från människor och djur.
- Vid behov av att ta bort magasinet, tryck på avtryckarfunktionen och dra ut magasinet.

Avfallshantering

- Kassera gamla eller skadade magasin i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta magasinet i brännbart avfall.
- För att säkerställa miljövänlig hantering, överväg att lämna in magasinet till en lokal återvinningsstation som hanterar metallavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av ditt CZ P10 C 40 S&W MAGAZINE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro používání zásobníku CZ P10 C 40 S&W

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení zásobníku CZ P10 C 40 S&W. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosím, přečtěte si jej pečlivě a dodržujte uvedené pokyny, abyste zajistili bezpečnost svoji i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník je určen pouze pro použití se zbraní CZ P10 C a náboji 40 S&W.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na poškození a opotřebení.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s bezpečným zacházením se zbraněmi.
- Nikdy nezapomeňte na základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při plnění zásobníku dodržujte doporučené postupy pro manipulaci s náboji.
- Zásobník by měl být používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Zabraňte vystavení zásobníku extrémním teplotám a vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat zásobník, což by mohlo vést k nebezpečným situacím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu (bez náboje v komoře).
- Vložte zásobník do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí, které naznačuje, že je správně zajištěn.

2. Používání zásobníku:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník plně nabitý a správně zajištěný.
- Při odstraňování zásobníku ze zbraně stiskněte uvolňovací mechanismus a jemně vytáhněte zásobník.
- Pokud se zásobník zasekne, neprovádějte násilné pokusy o jeho vyjmutí. Zkontrolujte, zda není poškozený.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte jej tak, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti a pokynech k produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě potřeby konzultace s odborníkem se neváhejte obrátit na příslušné úřady.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu.