

1911 MICRO CRIMSON CARRY 380 ACP 2.75IN 380 AUTO SS/BBLUE 6+1RD - 1911 MICRO CRIMSON CARRY 380 ACP 2.75IN 380 AUTO SS/BBLUE 6+1

This Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP pistol features rosewood double diamond crimson trace lasergrips, steel slide with a matte black finish, and an aluminum frame with a satin silver finish



Attributes

- Name: 1911 MICRO CRIMSON CARRY 380 ACP 2.75IN 380 AUTO SS/BBLUE 6+1
- Manufacturer: KIMBER MFG.
- Product no.: 100025123
- Mfr. No.: 3300215
- Action Type: Single Action
- Barrel Length: 2.75"
- Capacity: 6+1-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP)
- Finish: Stainless/Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 5.6"
- Magazine Included: 1 x 6-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Kimber
- Model: Micro
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Fixed
- Stock Material: Laser Grips
- Weight: 0.84 lbs
- Delivery weight: 0.93kg
- UPC: 669278330884

Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP Pistol](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP

Einleitung

Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen für die Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP Pistole. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Pistole nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, auch wenn sie entladen ist.
- Bewahren Sie die Pistole außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit der Waffe.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf der Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Betätigen Sie den Abzug niemals, es sei denn, Sie sind bereit zu schießen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (Kaliber: .380 ACP).
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Schussfeld befinden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie handhaben.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin entfernt und der Verschluss offen ist.

2. Laden der Waffe:

- Setzen Sie das Magazin mit der Munition in die Waffe ein.
- Ziehen Sie den Verschluss zurück, um eine Patrone in das Patronenlager zu laden.

3. Zielen und Schießen:

- Richten Sie die Waffe auf das Ziel und nehmen Sie eine stabile Haltung ein.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie die Waffe, indem Sie das Magazin entfernen und den Verschluss zurückziehen.
- Überprüfen Sie, ob die Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie sie ablegen oder reinigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie für die Entsorgung der Waffe die empfohlenen Verfahren und wenden Sie sich an die zuständigen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit und Nutzung der Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP Pistole wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Gefahren abdecken kann. Halten Sie sich stets an die besten Sicherheitspraktiken und suchen Sie bei Bedarf professionelle Schulung oder Unterstützung.

Safety Instruction Guide for the Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP Pistol

Introduction

Thank you for choosing the Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP pistol. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of your firearm. Please read and understand these guidelines thoroughly before operating the pistol.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are familiar with the operation of the Kimber Micro Crimson Carry before use.
- Always use the correct ammunition as specified in the product details (380 Auto (ACP)).
- Do not modify or alter the firearm in any way.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be cautious when loading and unloading the firearm.
- If the firearm fails to fire, keep the muzzle pointed in a safe direction and wait 30 seconds before attempting to clear the malfunction.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Magazine:**
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
 - Pull the slide back to chamber a round.
- **Firing the Pistol:**
 - Hold the pistol firmly with both hands.
 - Aim at your target while keeping your finger off the trigger.
 - When ready, place your finger on the trigger and squeeze gently to fire.
- **Unloading the Pistol:**
 - Point the firearm in a safe direction.
 - Remove the magazine by pressing the magazine release button.
 - Pull the slide back to eject any chambered round.
 - Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition according to local regulations.
- If you need to dispose of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP pistol, please reach out to your local authorized Kimber dealer or visit the official Kimber website for more information.

Conclusion

Your safety and the safety of those around you is paramount. By following the guidelines and instructions provided in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP pistol. Always stay informed about safety practices and updates regarding your firearm. Thank you for your attention to these important safety measures.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kimber Micro Crimson Carry .380 ACP. Tento produkt byl vyvinut s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a pokyny k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a osob, které nejsou oprávněny ji používat.
- Zbraň používejte pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a zda je v bezpečném stavu před každým použitím.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené náboje pro tento model zbraně.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zbraň je určena pouze pro dospělé osoby, které mají platné povolení k jejímu používání.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň čistá a správně udržovaná.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní pojistku, pokud není zbraň v použití.
- Zbraň nepoužívejte, pokud máte pocit únavy, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí zbraně se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Ujistěte se, že je zbraň čistá a správně namontovaná.

2. Nabíjení:

- Vložte náboje do zásobníku podle pokynů výrobce.
- Zásobník vložte do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.

3. Používání:

- Otočte bezpečnostní pojistku do polohy "odjištěno".
- Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně a rovnoměrně.
- Po každém výstřelu zkontrolujte okolí a ujistěte se, že je bezpečné pokračovat.

4. Údržba:

- Po použití zbraň důkladně vyčistěte a promažte.
- Uložte zbraň na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepokoušejte se zbraň rozebrat nebo opravovat bez odborného dohledu.

Kontakt pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našeho produktu.