

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS Sentry Gas Block .750 Adjustable Titanium Set Screw

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Gib deinem AR einen leichten, langlebigen Gasblock

Der SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block stellt sicher, dass Besitzer des beliebten AR-15 Gewehrs nicht von den Einschränkungen traditioneller Gas-Systeme abhängig sind und den Gasfluss ihres Gewehrs nach ihren Bedürfnissen anpassen können. Der SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block wird mit einem einfachen Werkzeug geliefert, das einen integrierten Gaszähler Schritt für Schritt ohne Federmechanismen mit kleinen, leicht beschädigbaren oder verlorenen Teilen anpasst. Hergestellt aus langlebigem, leichtem Titan. Mit einer bead-blast Oberfläche. Der SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block verfügt außerdem über zwei Set-Schrauben, die 0,400 Zoll voneinander entfernt sind und das Produkt einfach an einem AR-Lauf sichern.



Eigenschaften

- Name: [SLR RIFLEWORKS Sentry Gas Block .750 Adjustable Titanium Set Screw](#)
- Hersteller: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Artikel-Nr.: 100025372
- Herst.-Nr.: SA7-TI-S
- Art: Adjustable
- Innendurchmesser: .750
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 152mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block Sicherheitsanleitung
- Über uns

SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block für dein AR15 Gewehr entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem du den Gasfluss für optimale Leistung anpassen kannst. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Gasblocks zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen AR15 Gewehren.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe sauber und gut gewartet.
- Bewahre den Gasblock an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Installationssicherheit:
 - Verwende geeignete Werkzeuge beim Installieren des Gasblocks.
 - Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
 - Befolge die Anweisungen des Herstellers sorgfältig, um eine unsachgemäße Installation zu vermeiden.
- Betriebssicherheit:
 - Stelle den Gasfluss nur ein, wenn das Gewehr entladen und in einer sicheren Umgebung ist.
 - Vermeide es, den Gasblock während des Gebrauchs oder wenn das Gewehr heiß ist, einzustellen.
 - Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Schießen.
- Wartungssicherheit:
 - Überprüfe regelmäßig die Setschrauben auf Festigkeit, um sicherzustellen, dass sie sich während des Gebrauchs nicht lösen.
 - Ersetze sofort alle abgenutzten oder beschädigten Teile.
- Kindersicherheit:
 - Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Informiere verantwortliche Erwachsene über sichere Lagerungs und Handhabungspraktiken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige den Bereich des Laufs, wo der Gasblock installiert werden soll.
- Positioniere den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block auf dem Lauf.
- Richte die beiden SetSchrauben am Lauf aus und ziehe sie fest, um den Gasblock zu sichern.
- Verwende das bereitgestellte Werkzeug, um den integrierten Gaszähler auf deine gewünschte Einstellung anzupassen.

2. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert, indem du einen Testschuss in einer sicheren Umgebung durchführst.
- Überwache die Leistung des Gewehrs und passe den Gasfluss je nach deinen Schießbedingungen an.
- Konsultiere immer die Richtlinien des Herstellers für weitere Anpassungen oder Wartungsarbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Hausmüll, wenn er beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks, konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Nutzung deines SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block gewährleisten. Genieße dein Schießerlebnis und lege dabei Wert auf Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de