

DAKA® Everyday Geldbörse, schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Hält nur, was du brauchst - Kein unerwünschter Ballast

Trägst du immer noch eine klobige, altmodische Geldbörse in deiner Gesäßtasche? Wirklich, wer mag es schon, mit einem riesigen Geldbeutel-Buckel herumzulaufen? Und in unserer weitgehend bargeldlosen Welt, hast du Dinge in deiner Geldbörse, die du eigentlich nicht brauchst? Die Magpul DAKA Everyday Wallet hält deine täglichen Essentials: bis zu 7 Kredit-/Ausweis-/Schlüsselkarte, plus etwas Bargeld, in einem sicheren, schlanken, flachen Paket. Die Magpul DAKA Everyday Wallet beseitigt die Bulky und Unordnung traditioneller Geldbörsen und bietet dennoch sofortigen Zugriff auf die Karten, die du täglich verwendest. Die schlanke DAKA Everyday Wallet hat Platz für deinen Ausweis und Karten auf einer Seite, während dein Bargeld auf die andere Seite kommt, sodass du auf einen Blick genau siehst, was du brauchst. Hervorragend für Reisen oder das tägliche Leben. Verstärktes Polymergewebe mit rutschfester Textur. Robuste "geschweißte" Konstruktion - keine Nähte, die verschleißen könnten. Chemikalienbeständig / nicht hygroskopisch. Fensterfach für ID 10,7 cm lang x 7,1 cm hoch. Haben wir schon das schlanke Profil der Magpul DAKA Everyday Wallet erwähnt? Sie sitzt extrem flach, um "Abdrücke" durch deine Tasche zu vermeiden, während die abgerundeten Ecken ein Hängenbleiben verhindern, wenn du sie herausnimmst oder in deine Tasche steckst. Wenn du die Notwendigkeiten hast, warum dich dann mit Sachen belasten, die du nicht brauchst?



Noch eine sperrige, altmodische Geldbörse in der Gesäßtasche tragen? Wirklich, mag, die mit einer riesigen Brieftasche Beule auf seiner Tuckus herumlaufen? Und in unserer Welt weitgehend bargeldlos. Oder tragen Dinge in Ihrer Brieftasche, die Sie nicht wirklich brauchen? Die Magpul DAKA Everyday Geldbörse hält Ihre täglichen Bedarfs: bis zu 7 Kredit / ID / key Karten plus etwas Geld in einem sicheren, schlanken, flachen Paket. Magpul DAKA Everyday Geldbörse beseitigt die Masse und Unordnung der traditionellen Brieftaschen, dennoch bietet sofortigen Zugriff auf die Karten, die Sie auf einer täglichen Basis zu verwenden. Die optimierte DAKA Everyday Geldbörse bietet Platz für Ihre ID und Karten auf der einen Seite, während Ihr Geld geht auf der anderen Seite, dass Sie genau das, was Sie brauchen auf einen Blick sehen. Hervorragend geeignet für Reise oder im Alltag leben. Reinforced Polymer Gewebe mit Anti-Rutsch Struktur robust "verschweißt" Bau - keine Naht zu verschleißen chemikalienbeständige / nicht hygroskopisch. Fenstermodus Tasche für ID 4,2" Länge x 2.8" haben wir schon erwähnt die Magpul DAKA jeden Tag Schlanke Briefaschenprofil? Es sitzt extrem flach, um "Druck" durch Ihre Tasche zu beseitigen, während die abgerundeten Ecken Hängenbleiben verhindern, wie Sie herausnehmen oder in die Tasche stecken. Wenn Sie die Notwendigkeiten haben, warum sich mit Sachen, die Sie brauchen nicht belasten?

Eigenschaften

- Name: [MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse, schwarz](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100026241
- Herst.-Nr.: MAG763-001
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 840815117018

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse entschieden haben. Diese Geldbörse wurde entwickelt, um Ihnen eine praktische und schlanke Lösung für die Aufbewahrung Ihrer täglichen Essentials zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse nicht überladen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Halten Sie die Geldbörse von Kindern fern, um mögliche Verletzungen oder Verlust zu verhindern.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetzen Sie die Geldbörse bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Geldbörse nur mit Karten und Bargeld, die in die vorgesehenen Fächer passen.
- Vermeiden Sie es, die Geldbörse in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen zu lagern.
- Achten Sie darauf, dass die Geldbörse nicht in Kontakt mit scharfen Gegenständen kommt, die das Material beschädigen könnten.
- Wenn Sie die Geldbörse im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie vor Regen oder direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffnen Sie die Geldbörse, indem Sie die Klappe oder den Reißverschluss vorsichtig öffnen.
- Legen Sie Ihre Kreditkarten, Ausweise und Schlüsselkarten in die vorgesehenen Fächer auf einer Seite der Geldbörse.
- Fügen Sie Bargeld in die gegenüberliegende Seite ein, um eine klare Sicht auf Ihre Essentials zu haben.
- Schließen Sie die Geldbörse sicher, um sicherzustellen, dass Ihre Karten und Ihr Geld geschützt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Geldbörse beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie die Geldbörse gekauft haben, für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse herauszuholen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de