

DAKA® Everyday Geldbörse, grau

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Hält nur, was du brauchst - Kein unerwünschter Ballast

Trägst du immer noch eine klobige, altmodische Geldbörse in deiner Gesäßtasche? Wirklich, wer mag es schon, mit einem riesigen Geldbeutel-Buckel herumzulaufen? Und in unserer weitgehend bargeldlosen Welt, hast du Dinge in deiner Geldbörse, die du eigentlich nicht brauchst? Die Magpul DAKA Everyday Wallet hält deine täglichen Essentials: bis zu 7 Kredit-/Ausweis-/Schlüsselkarte, plus etwas Bargeld, in einem sicheren, schlanken, flachen Paket. Die Magpul DAKA Everyday Wallet beseitigt die Bulky und Unordnung traditioneller Geldbörsen und bietet dennoch sofortigen Zugriff auf die Karten, die du täglich verwendest. Die schlanke DAKA Everyday Wallet hat Platz für deinen Ausweis und Karten auf einer Seite, während dein Bargeld auf die andere Seite kommt, sodass du auf einen Blick genau siehst, was du brauchst. Hervorragend für Reisen oder das tägliche Leben Verstärktes Polymergewebe mit rutschfester Textur Robuste "geschweißte" Konstruktion - keine Nähte, die verschleißen könnten Chemikalienbeständig / nicht hygroskopisch Fensterfach für ID 10,7 cm lang x 7,1 cm hoch Haben wir schon das schlanke Profil der Magpul DAKA Everyday Wallet erwähnt? Sie sitzt extrem flach, um "Abdrücke" durch deine Tasche zu vermeiden, während die abgerundeten Ecken ein Hängenbleiben verhindern, wenn du sie herausnimmst oder in deine Tasche steckst. Wenn du die Notwendigkeiten hast, warum dich dann mit Sachen belasten, die du nicht brauchst?



Noch eine sperrige, altmodische Geldbörse in der Gesäßtasche tragen? Wirklich, mag, die mit einer riesigen Brieftasche Beule auf seiner Tuckus herumlaufen? Und in unserer Welt weitgehend bargeldlos Ou tragen Dinge in Ihrer Brieftasche, die Sie nicht wirklich brauchen? Die Magpul DAKA Everyday Geldbörse hält Ihre täglichen Bedarfs: bis zu 7 Kredit / ID / key Karten plus etwas Geld in einem sicheren, schlanken, flachen Paket. Magpul DAKA Everyday Geldbörse beseitigt die Masse und Unordnung der traditionellen Brieftaschen, dennoch bietet sofortigen Zugriff auf die Karten, die Sie auf einer täglichen Basis zu verwenden. Die optimierte DAKA Everyday Geldbörse bietet Platz für Ihre ID und Karten auf der einen Seite, während Ihr Geld geht auf der anderen Seite, dass Sie genau das, was Sie brauchen auf einen Blick sehen. Hervorragend geeignet für Reise oder im Alltag leben Reinforced Polymer Gewebe mit Anti-Rutsch Struktur robust "verschweißt" Bau - keine Naht zu verschleißen chemikalienbeständige / nicht hygroskopisch Fenstermodus Tasche für ID 4,2" Länge x 2.8" haben wir schon erwähnt die Magpul DAKA jeden Tag Schlanke Brieftaschenprofil? Es sitzt extrem flach, um "Druck" durch Ihre Tasche zu beseitigen, während die abgerundeten Ecken Hängenbleiben verhindern, wie Sie herausnehmen oder in die Tasche stecken. Wenn Sie die Notwendigkeiten haben, warum belasten sich mit Sachen, die Sie nicht brauchen?

Eigenschaften

- Name: [MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse, grau](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100026242
- Herst.-Nr.: MAG763-023
- Farbe: Gray
- Versandgewicht: 0.045kg
- UPC: 840815117025

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen und Ihnen eine schlanke, sichere Möglichkeit zu bieten, Ihre Karten und Ihr Geld zu transportieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Geldbörse herausholen und sicher damit umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Ihre MAGPUL DAKA Geldbörse ist für den sicheren Gebrauch konzipiert. Achten Sie darauf, sie gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- **Risikowahrnehmung:** Seien Sie sich möglicher Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Geldbörsen bewusst, insbesondere bei der Aufbewahrung von Werten.
- **OnlineKauf:** Wenn Sie Ihre Geldbörse online erworben haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Geldbörse spielen, um mögliche Verletzungen oder Verlust von Kleinteilen zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen gibt es eine EUbasierte Kontaktstelle, die Ihnen zur Verfügung steht.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich regelmäßig über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden von Überlastung:** Überladen Sie die Geldbörse nicht mit mehr Karten oder Geld, als sie aufnehmen kann, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Sichere Aufbewahrung:** Bewahren Sie die Geldbörse an einem sicheren Ort auf, um Diebstahl oder Verlust zu vermeiden.
- **Vorsicht bei Nässe:** Halten Sie die Geldbörse von Wasser fern, um Schäden am Material zu verhindern.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie Ihre Geldbörse regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin sicher und funktional ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Verwendung der Geldbörse:**
 - Öffnen Sie die Geldbörse, indem Sie den Reißverschluss oder die Klappe vorsichtig öffnen.
 - Organisieren Sie Ihre Karten auf der einen Seite und Ihr Geld auf der anderen Seite.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Karten und Geldscheine sicher verstaut sind, bevor Sie die Geldbörse schließen.
- **Reinigung:**
 - Reinigen Sie die Geldbörse mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
 - Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, da diese das Material beschädigen können.
- **Transport:**
 - Tragen Sie die Geldbörse in einer Tasche oder einem anderen sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie es, die Geldbörse in der Gesäßtasche zu tragen, um ein versehentliches Herausfallen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Wenn Sie die Geldbörse nicht mehr benötigen, entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
- **Recycling:** Prüfen Sie, ob die Materialien recycelbar sind, und bringen Sie sie zu einem geeigneten Recyclingzentrum.
- **Sicherheitsbewusstsein:** Stellen Sie sicher, dass alle persönlichen Daten aus der Geldbörse entfernt sind, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung Ihrer MAGPUL DAKA® Everyday Geldbörse zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de